



комнатный терморегулятор HLT-101/HLT-102/HLT-103

для управления электрическими и
жидкостными теплыми полами

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за то, что Вы оставили свой выбор на нашей продукции. Вы приобрели промышленное, высококачественное изделие, выполненное по современным технологиям из экологически чистых материалов, неспособное нести вред Вашему здоровью. Мы надеемся, что наши терморегуляторы оправдают Ваши ожидания, гармонично впишутся в Ваш интерьер и будут служить долгие годы.

1. Общие положения

Перед подключением терморегулятора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание! Работы по установке терморегулятора должны производиться квалифицированным специалистом, располагающим соответствующим инструментом, при отключенном напряжении.

Установка теплого пола производится по инструкции, вложенной в упаковку теплого пола.

Важно! Во избежание порчи внешнего вида терморегулятора, монтаж производить по окончании отделочных и покрасочных работ.

Все провода должны быть заведены в монтажную коробку и иметь запас по длине не менее 50мм.

Место подключения фазного проводника является важным, фазный проводник

питания должен быть определен при помощи индикаторной отвертки.

2. Технические параметры терморегулятора

Напряжение питания	-220В+10% -15%
Максимальный ток нагрузки	16А
Погрешность регулирования	+1°C
Рабочий диапазон температур	+5°C...+40°C
Длина соединительного кабеля датчика	2м
Защита корпуса	IP20
Сопротивление датчика температуры пола, при 25C	10кОм
Допустимая относительная влажность воздуха	80%
Габаритные размеры	87x86x50мм
Масса	Не более 0,125кг
Датчик температуры выносной (пола)	+
Цвет	Белый

3. Назначение изделия

Терморегулятор марки HLT-101/HLT-102/HLT-103 может применяться для регулирования температуры, как электрических систем обогрева полов, так и жидкостных теплых полов. Терморегулятор может использоваться совместно с электрическими теплыми полами «Heatline» или другими электрическими системами электрообогрева помещений. Модель терморегулятора указана на тыльной стороне изделия.

4. Состав комплекта

- Терморегулятор
- Датчик температуры пола
- Паспорт, инструкция пользователя
- Упаковочная коробка

6. Инструменты и материалы, необходимые для установки терморегулятора:

- шлицевая отвертка;
- индикатор фазы сетевого напряжения;
- монтажная коробка (не входит в комплект и приобретается отдельно).

7. Монтаж датчика температуры пола

Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с монтажом на-

гревательного мата/секции.

Установите датчик температуры в гофротрубку и заглушите торец трубки для предотвращения попадания раствора или клея.

Установите гофротрубку с датчиком посередине между двумя нитками нагревательного кабеля и зафиксируйте ее. Сделайте штробу от места установки датчика до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной коробке.

8. Установка терморегулятора

• Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки (88x88мм). Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.

• Подведите питающие провода, монтажные концы нагревательной секции, датчика температуры пола к монтажной коробке в гофротрубках. Кратковременно подайте напряжение на питающие провода, индикатором фазы определите фазный провод, пометьте его. Обесточьте питание.

• Достаньте терморегулятор из упаковки. Подсоедините провода к клеммам терморегулятора, согласно схеме, приведенной на тыльной стороне терморегулятора.

При наличии у нагревателя проводника экранирующей оплетки, этот проводник должен быть подключен через внешнюю клемму, не входящую в комплект поставки:

- для 2-х проводной схемы питания - к проводнику нейтрали;
- для 3-х проводной схемы питания - к проводнику заземления.

Внимание! Неправильное подключение проводов может привести к выходу из строя терморегулятора и датчика температуры пола.

• Закрепите терморегулятор в монтажной коробке.

9. Включение, выключение терморегулятора

Для включения терморегулятора пере-

ведите выключатель в положение «Вкл». В Этот момент загорится светодиод, означающий включенное состояние терморегулятора. Поверните ручку регулировки до нужной температуры. Поворот ручки регулировки по часовой стрелке увеличивает заданную температуру, против часовой - уменьшает.

ВНИМАНИЕ! Градуировка на терморегуляторе приведена условно!

Для выключения терморегулятора переведите выключатель в положение «Выкл.», при этом светодиод погаснет, терморегулятор перестанет работать.

10. Поддержание температуры регулирования

Регулятор температуры будет автоматически поддерживать установленную температуру, включая и выключая обогрев, что будет индичирироваться светодиодным индикатором.

11. Уход за терморегулятором

Терморегулятор требует к себе внимательного и бережного отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность терморегулятора, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к появлению дефектов на лицевой поверхности, ухудшению внешнего вида и преждевременному выходу из строя данного изделия. Придерживаясь данных несложных рекомендаций, Вы сможете продлить срок службы и сохранить внешний вид терморегулятора.

12. Гарантийные обязательства

Фирма-изготовитель гарантирует качество терморегулятора марки HLT при условии соблюдения инструкции по установке и эксплуатации.

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 36 месяцев с даты продажи терморегулятора (при отсутствии нарушений настоящих условий).

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности терморегулятора:

- упаковка;

- печатные материалы.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- если терморегулятор использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению;

- в случае нарушения правил и условий монтажа и эксплуатации, изложенных в условии по эксплуатации;

- если терморегулятор имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

- если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации терморегулятора;

- если дефект вызван изменением конструкции или схемы терморегулятора, не предусмотренным Изготовителем;

- если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;

- если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь терморегулятора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки терморегулятора:

- механические повреждения, возникшие после передачи терморегулятора потребителю;

- недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам параметров питающих сетей, кабельных систем обогрева и других подобных внешних факторов.

ООО «ПК ХИТ ЛАЙН» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Изготовителя людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий хранения, подключения и эксплуатации терморегулятора, умышленных или неосторожных действий (бездействия) потребителя или третьих

лиц, действия непреодолимой силы.

Дата продажи «_____» _____ 20__ г

Подпись продавца _____

В течение всего гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при выявлении неисправностей, происшедших по вине изготовителя, при условии выполнения данной инструкции.

13. Сведения о рекламациях

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

14. Свидетельство о приемке

Терморегулятор марки HLT _____ прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г

15. Подпись покупателя:

С правилами гарантии ознакомлен: _____

Претензий к внешнему виду изделия не имею _____

Изготовитель: ООО «Производственная
Компания ХИТ ЛАЙН»,

Россия, 140000, Московская область,
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8а.

Многоканальная горячая линия
8-800-333-58-28, +7(495)-988-17-73,
+7(495)-645-02-89

e-mail: info@euroteplo.ru

<http://хитлайн.рф>, www.euroteplo.ru,
www.heatpol.ru, www.heatline.su

