

# **ПОДСТАВКА ПОД АВТОМОБИЛЬ 6Т T51206 ПОДСТАВКА ПОД АВТОМОБИЛЬ 12Т T51212 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прочитайте данные предостережения об опасности.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отказ от прочтения данных предупреждений может привести к поломке опоры для домкрата и телесным повреждениям.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не нагружайте опору домкрата сверх ее номинальной грузоподъемности.

Перегрузка может привести к повреждению или выходу из строя опоры домкрата.

**РАЗМЕЩАЙТЕ ГРУЗ ТОЛЬКО ПО ЦЕНТРУ СЕДЛА. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОРЫ ПАРАМИ НА ТВЕРДОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, СПОСОБНОЙ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НЕРОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГРУЗА И ВОЗМОЖНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ГРУЗА.**

### Технические характеристики:

| Наименование                     | Подставка под автомобиль 6T<br>T51206 (2шт) | Подставка под автомобиль 12T<br>T51212 (2 шт) |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм           | 260*225*400                                 | 335*300*505                                   |
| Транспортные размеры 1 место, мм | 280*240*420                                 | 350*310*590                                   |
| Грузоподъемность, кг             | 6                                           | 12                                            |
| Мин. высота, мм                  | 380                                         | 505                                           |
| Макс. высота, мм                 | 600                                         | 770                                           |

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения

### Конструкция





### **Эксплуатация:**

1. По вопросам правильного подъема домкратом смотрите руководство пользователя владельца транспортного средства; поднимайте транспортное средство только за те участки, которые указаны его производителем.
2. Поместите опоры под транспортным средством в точках, указанных производителем автомобиля в качестве подходящих опорных точек для нагрузки.
3. Для регулировки опоры: удерживайте контрольный рычаг, пока не выставите башмак на нужную высоту. Опустите контрольный рычаг вниз, чтобы запорная щеколда попала в зубец на центральной стойке. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЩЕКОЛДА ПОЛНОСТЬЮ ЗАФИКСИРОВАЛАСЬ НА ЗУБЦЕ.**
4. Осторожно опустите груз на опоры.

### **Техническое обслуживание и проверка**

Перед использованием опоры необходимо провести визуальный осмотр, проверяя наличие трещин сварных швов, недостающих или поврежденных узлов. При любых подозрениях на наличие повреждений, опора немедленно выводится из эксплуатации.

**В СВЯЗИ С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДАННОГО ТИПА КАКИЕ-ЛИБО ЗАМЕНЫ В ДАННОМ ПРОДУКТЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.**

**Изготовитель: JIAXING MHR TOOLS CO., LTD**  
**Адрес: 8-503 GUANGYIWENYUAN, NANHU DISTRICT, JIA**  
**XING CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай**

---

**Обязательной сертификации не подлежит**