

ПЕЧЬ “ИНВЕНТ” ЭКОНОМКА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЭКРАНЫ инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Туристическая печь “экономка” предназначена для обогрева и приготовления пищи в походных условиях (на даче, на рыбалке, на охоте, в экспедиции и т.п.), а так же для организации походной бани, с использованием твердого топлива (дрова, топливные брикеты, древесный уголь, хворост и т.п.).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации печи следует соблюдать правила пожарной безопасности

Внимание! В целях соблюдения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не устанавливайте печь рядом с легковоспламеняющимися предметами;
- для предотвращения пожара не оставляйте печь без присмотра и

не складывайте топливо непосредственно перед топочным отверстием;

- не используйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие горюче-смазочные материалы);

- во избежание ожога, не касайтесь корпуса и дымохода печи во время её работы;
- все работы, связанные с разборкой и чисткой изделия проводите только после полного его остывания.

УСТРОЙСТВО

Печь состоит из металлического короба с внутренней перегородкой-искрогасителем с оснащённым выходом под дымоходную трубу, имеет два стационарных и два регулируемых защитных экрана, складные ножки и дымоходную трубу, состоящую из сегментов. Топочное отверстие имеет цилиндрическую дверцу с размещёнными на ней ручкой и «стаканом» для регулировки тяги.

Данная конструкция печи, позволяет экономить топливо, разогревать и готовить пищу, с помощью регулируемых боковых экранов размещать камни для использования печи как банной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

С помощью складных ножек установите печь на ровную не горючую поверхность, соберите и установите дымоход с выводом на открытый воздух. Загрузите дрова внутрь печи, разожгите огонь, закройте крышку топки, отрегулируйте тягу. Регулировка тяги осуществляется передвижением регулировочного стаканчика - закрытие/открытие.

При первом использовании прогрейте печь на медленном огне в течение 20-30 минут. Обеспечите хорошее проветривание помещения, т.к. вследствие выгорания покрытия, присутствует посторонний запах.

Перед разборкой печи дождитесь полного прогорания дров и остывания корпуса.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Малая	Средняя	Большая
Печь	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Сегмент трубы прямой	7 шт.	5 шт.	5 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Сумка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Коробка	1 шт.	1 шт.	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Малая	Средняя	Большая
Длина	510 мм.	680 мм.	690 мм.
Ширина	290 мм.	310 мм.	355 мм.
Высота	315 мм.	335 мм.	390 мм.
Масса	6,5 кг.	9,5 кг.	10,8 кг.