



Дисковый Резак

Перед началом работы убедитесь что все резиновые ножки роликового резака плотно закреплены на его станине. В этом случае резак надёжно стоит на столе и готов к использованию.

Руководство по эксплуатации

1. Приведите режущую головку резака в крайне-правое или левое положение.
2. Вставьте бумагу под ручной прижим. Расположите бумагу соответственно желаемому размеру, ориентируясь по шкале.
3. Нажмите на головку резака вниз и отрежьте бумагу

Спецификация

Разрезает до.....6 страниц
Размер430x280x70 мм
Вес1,600 кг

Установки

Позиция на шкале A5.....148 мм
Позиция на шкале B5182 мм
Позиция на шкале A4210 мм

Внимание!



Будьте осторожны при работе с роликовым резаком, держите пальцы, волосы, галстуки вдали от ножа. Не оставляйте резак без присмотра в присутствии детей. Резак не предназначен для разрезания других предметов кроме бумаги.

Profi
Office
Germany

Paper Cutter

Rollstream 320



Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str.11, 65830 Kriftel, Germany
Tel.: +49-6192-977929 Fax: +49-6192-977930