



DEKO®

Х-образная швабра для мытья полов с функцией отжима "чистые руки" DEKO DKFM02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Чтобы отжать тряпку, опустите ручку вниз.



Дождитесь, когда вся вода стечет .



Чтобы вернуть швабру в исходное положение, поднимите ручку вверх.

Чтобы сменить насадку, снимите старую с швабры и присоедините новую.
Следуйте инструкциям на рисунках ниже:

