

АКУСТИЧЕСКИЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ПТИЦ

КОРШУН -8 PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашего отпугивателя птиц «КОРШУН-8 PRO». Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием данного изделия. Надежность и долговечность устройства обеспечивается не только конструкцией, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации. Звуковой отпугиватель птиц «КОРШУН-8 PRO» является современной отечественной разработкой и предназначен для отпугивания *ворон, грачей, скворцов, дроздов, галок, сорок, чаек.*

	 Скворец	 Грач	 Ворона	 Галка	 Сорока	 Чайка	 Голубь	 Воробей
 Коршун-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 Коршун-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 Саясан-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 Крук	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Мишчик	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 Глаз и сова	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение

Отпугиватель «КОРШУН-8 PRO» предназначен для защиты от птиц виноградников, садов, полей, дачных участков, амбаров, коровников и других объектов. **Эффективно охраняемая площадь составляет 10 гектар.**

1.2. Описание

Принцип действия прибора состоит в цикличном воспроизведении специальных звуков, наводящих страх на птиц. В электронной памяти устройства

может быть записано 4 звуковых набора. Прибор четырехпозиционный, на одной позиции переключателя записано по несколько голосов. **Набор звуков может быть изменен по индивидуальному заказу!**

Встроенное сумеречное реле **автоматически включает** прибор на заре около 4:00 – 5:00 и выключает в сумерках около 20:00 -21:00 часов.

Таймер с плавающей задержкой устраняет эффект привыкания у птиц. Время воспроизведения звуков 2-3 минуты. Таймер регулирует паузы молчания, которые будут срабатывать с разной периодичностью, чтобы птицы не привыкали к одним и тем же интервалам звучания. Паузы следует выбирать после наблюдения за птицами – как часто они прилетают на объект (паузы могут быть от 2 до 25 минут).

Таймер имеет четырехпозиционный переключатель, регулирующий паузы молчания:

1. А– от 2 до 4 минут
2. В – от 6 до 10 минут
3. С – от 12 до 16 минут
4. D– от 20 до 25 минут.



Разъем
“тюльпан”
для
динамика

Сетевой
разъем 12 В



Элементы управления включают в себя: сенсор сумеречного реле, регуляторы громкости, совмещенные с включателем прибора, переключатель режимов таймера.

Динамик ударопрочный закрытого типа. Удлинитель дает возможность размещать динамик на расстоянии 8 метров от блока прибора. Монтажная скоба на динамике позволяет закреплять его, ориентируя направление звуковых волн в необходимом направлении.

ВАЖНО! Для достижения максимального результата в отпугивании тех или иных птиц, рекомендуется совместное применение акустических приборов с визуальными отпугивателями птиц, чтобы птицы слышали и видели угрозу.

1.3. Комплект поставки

1.3.1. Основной комплект поставки:

- а) Акустический отпугиватель _____ 1 шт.
- б) Выносной динамик _____ 2 шт.
- в) Провод питания для внешнего аккумулятора 12 Вольт _____ 1шт.
- г) Коробка общая (для всего комплекта) _____ 1 шт.
- д) Руководство по эксплуатации _____ 1шт.
- е) Сетевой адаптер, для работы от сети _____ 1 шт.

1.3.2. Дополнительный комплект поставки (по отдельному заказу):

- а) Аккумуляторная батарея 7 А/час;
- б) Соответствующее зарядное устройство на аккумуляторную батарею.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Акустический отпугиватель

- а) Количество звуковых групп _____ 4;
б) Температурный режим работы _____ от -10⁰С до +40⁰С;
в) Габаритные размеры _____ 147х174х50мм;
г) Масса _____ 375 г.

Возможно использование следующих источников питания:

- 1) сетевой адаптер для работы прибора от сети 220 Вольт;
- 2) аккумуляторная батарея 12 Вольт.

2.2. Выносной динамик

Мощность _____ 20 Ватт
Габариты _____ 105 х 100 х 100 мм
Масса _____ 507 г
Длина провода _____ 8 м

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

3.1. Присоедините динамики к соответствующим гнездам разъемов на боковой поверхности корпуса отпугивателя.

3.2. Присоедините источник питания.

3.3. Выберите переключателем голос из списка на этикетке.

Включите воспроизведение звуков поворотом регулятора громкости “VOL” на увеличение. **Учтите, при отсутствии достаточной освещенности - прибор не включится.**

3.4. Спустя 2-3 минуты воспроизведение будет остановлено и начнется отсчет паузы. Режим паузы выбирается переключателем “TIMER”.

3.5. При эксплуатации, транспортировке и хранении блок управления отпугивателя располагайте в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Это может быть специально изготовленный или же существующий навес. Обратите внимание на то, что в приборе присутствует фотоэлемент, реагирующий на смену времени суток – это позволяет прибору самостоятельно включаться при ранней заре (около 04:00 – 05:00 часов утра летом) и выключаться в сумерках вечером около (20:00 – 21:00 часов вечера).

Установить прибор следует таким способом, чтобы фотоэлемент не закрывался посторонними предметами и получал естественное освещение, иначе прибор не включится.

3.6. При эксплуатации, транспортировке и хранении отпугиватель необходимо беречь от попадания влаги внутрь устройства, это может вызвать короткое замыкание электрической схемы. При эксплуатации в условиях повышенной влажности (тумана) рекомендуется герметично упаковывать устройство.

3.7. При эксплуатации, транспортировке и хранении прибор не должен подвергаться разрушающим весовым и ударным нагрузкам.

3.8. Не следует прилагать значительных усилий к рукояткам управления.

3.9. Закрепите динамики посредством металлической ножки (в комплекте) на высоте, например, на мачте или стене. При установке динамика нужно учитывать его направленность т.к. наибольшая дальность действия будет перед ним. При эксплуатации на улице нельзя задирает рупор так, что бы в нем не скапливалась вода.

Не смотря на хорошую влагозащищенность, динамик желательно располагать под навесом для защиты от попадания воды внутрь и выхода его из строя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара требованиям указанных технических характеристик устройства при соблюдении потребителем правил, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. Гарантийные обязательства распространяются только на акустический отпугиватель и не распространяются на динамик, элементы питания и провода.

4.3. Срок гарантии устанавливается на 12 месяцев со дня продажи.

4.4. В случае обнаружения дефектов производственного характера, в течение гарантийного срока, изготовитель производит ремонт за свой счет.

4.5. Транспортные расходы, связанные с пересылкой изделия на гарантийный ремонт к изготовителю и возврат его от изготовителя осуществляется за счет покупателя.

4.6. Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- наличия повреждений, связанных с несоблюдением правил хранения, эксплуатации и транспортирования
- наличия повреждений, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (удар молнии, пожар, и т.п.)
- повреждения гарантийных пломб
- отсутствие заполненного гарантийного талона

4.7. Во избежание повреждения прибора, а также для обеспечения должного качества работы, эксплуатировать прибор допускается только с динамиками, входящими в комплект. Возможность применения динамиков другого сопротивления должна быть оговорена со специалистами компании «Korshun.net».

Сделано в России
ТМ Коршун г. Смоленск

ТАЛОН ГАРАНТИИ

Дата продажи товара	_____ (число, месяц, год)
Продавец	_____ (наименование предприятия)
Подпись М.П.	_____ Срок гарантии - 12 месяцев со дня продажи