

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН





KENÖER

увлажнитель воздуха **КНW40** 



# СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ	3
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА	3
инструкции по эксплуатации	4
ХРАНЕНИЕ	4
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ	6
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	6
СЕРТИФИКАЦИЯ	6
П В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	7
ΓΔΡΔΗΤΙΙЙΗЫЙ ΤΔ ΠΟΗ	8

### KENÖER

## ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Используйте увлажнитель воздуха согласно указанным инструкциям. В противном случае существует вероятность возгорания, поражения электрическим током или получения травм.
- 2. Перед включением убедитесь, что устройство наполнено водой.
- 3. Используйте исключительно чистую холодную водопроводную воду. Если водопроводная вода жесткая, необходимо заливать дистиллированную воду.
- 4. Перед включением убедитесь, что крышка емкости для воды плотно закрыта.
- 5. При добавлении воды в емкость убедитесь, что вода не поступает в отверстие выхода тумана.
- 6. Во время эксплуатации распылитель тумана не должен быть направлен в сторону детей, на стены или мебель.
- 7. Увлажнитель воздуха предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для домашнего использования.
- 8. Запрещается добавлять какие-либо лекарственные средства в распылитель или емкость для воды, а также заливать их в отверстия.
- 9. Запрещается закрывать отверстия устройства или помещать в них посторонние предметы.
- 10. Запрещается поворачивать или наклонять увлажнитель воздуха, а также опустошать его или выливать из него воду во время эксплуатации.
- 11. Не оставляйте увлажнитель без присмотра в закрытых помещениях: возможно скопление конденсата на стенах или мебели. Не закрывайте двери либо окна в помещении, где эксплуатируется увлажнитель.
- 12. Для защиты от поражения электрическим током запрещается погружать в воду или другие жидкости увлажнитель воздуха, вилку или силовой кабель.
- 13. Устройство поставляется с вилкой. Если вилка не до конца входит в розетку, замените вилку. Если после замены вилки проблема не была устранена, необходимо связаться с квалифицированным электриком. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обходить данную защитную функцию.
- Прокладывайте силовой кабель вдали от нагретых поверхностей и мест, где на него могут наступить или зацепить.
- 15. Используется только розетка на 220 В переменного тока.
- Следите за работой устройства, если увлажнитель воздуха эксплуатируется в помещении, в котором находятся дети.
- 17. Если прибор не эксплуатируется, или его необходимо переместить в другое место или помыть, ВЫКЛЮЧИТЕ устройство и отсоедините силовой кабель от питания.
- 18. Для отключения увлажнителя воздуха сначала необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ прибор, а затем вытащить вилку из розетки. При отключении запрещается тянуть за силовой кабель.
- 19. Запрещается использовать увлажнитель воздуха в помещении с взрывчатыми и/или воспламеняемыми парами веществ.
- 20. Запрещается устанавливать увлажнитель воздуха вблизи открытого огня и нагревательных устройств.
- 21. Запрещается использовать увлажнитель воздуха при поврежденном кабеле или вилке, а также если устройство функционирует неисправно (см. гарантию).
- 22. Крепление устройства не рекомендованным производителем способом может быть опасно.
- 23. Устанавливайте увлажнитель воздуха на ровную, гладкую поверхность вдали от прямых солнечных лучей.
- 24. Запрещается эксплуатировать устройство при поврежденном корпусе.
- 25. Если вилка не плотно вставлена в розетку переменного тока, существует вероятность ее перегрева и деформации. Для замены разболтанной или изношенной розетки обратитесь к квалифицированному электрику.

Для увеличения срока службы рекомендуется использовать дистиллированную воду. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять ароматические масла в воду, так как это может привести к поломке устройства и аннулировать гарантию.




#### ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

- Уровень влажности должен быть в диапазоне от 30% до 50% от относительной влажности.
- Комфортный уровень влажности варьируется в зависимости от условий помещения.
- В холодную погоду на окнах, а иногда и на стенах, может образовываться туман или иней из-за избыточной влажности. В этом случае необходимо уменьшить интенсивность образования тумана во избежание поломок, вызванных конденсатом.
- Чрезмерно высокая влажность может привести к развитию бактерий или грибков негативно сказаться на мебели, стенах или обоях.
- Во избежание чрезмерной влажности, особенно в небольших помещениях, необходимо приоткрывать дверь или окно и настраивать интенсивность тумана соответствующим образом.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА



#### **ОСНОВАНИЕ**



Примечание: Все изображения представлены только в качестве примера.

## KENÖER

### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство распространяется на несколько моделей увлажнителей, поэтому некоторые индивидуальные характеристики приборов, приводимые ниже, могут отличаться от параметров Вашего изделия.

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики увлажнителя, не ухудшающие качество товара.

- 1. Снимите крышку емкости для воды.
- 2. Снимите емкость для воды и переверните ее.
- 3. Заполните емкость прохладной водой.
- 4. Емкость для воды и установите на основание увлажнителя.
- 5. Установите крышку емкости для воды.
- 6. Подключите изделие к сети.
- 7. Включите изделие при помощи регулятора интенсивности испарения и установите необходимый уровень испарения (положение регулятора ON/BKЛ).
- 8. Спустя несколько секунд из выпускного отверстия изделия начнет выходить пар.
- 9. Выключите изделие после эксплуатации (положение регулятора OFF/BЫКЛ).
- 10. Для активации режима подсветки используйте кнопку LIGHT.

**Примечание:** При эксплуатации в режиме максимальной интенсивности изделие может издавать характерное журчание.

Показания индикатора наполнения емкости для воды ЕМРТҮ:

зеленый - нормальный режим эксплуатации изделия;

красный – необходимо наполнить емкость для воды (резервуар пуст).

#### **ХРАНЕНИЕ**

- Не выкидывайте упаковку, которая может пригодиться для хранения устройства.
- Тщательно вымойте емкость, основание и все остальные части увлажнителя воздуха, а затем высушите их перед хранением.
- Вода может привести к отложениям, что может негативно сказаться на работе устройства в дальнейшем.

### УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой следует отключить питание и вытащить вилку из розетки.
- Запрещается использовать чистящие средства или химические реагенты для промывки емкости и основания.
- При появлении неисправностей рекомендуется выключить устройство из сети и обратиться в уполномоченную организацию по рассмотрению претензий
- Вытрите внутреннюю поверхность емкости сухой тряпкой.
- Емкость ароматизатора можно промыть теплой водой с небольшим добавлением чистящего средства.
- Запрещается разбрызгивать воду или жидкости на панель управления.
- Запрещается погружать основание устройства в воду, не допускайте попадания воды в отверстие выхода воздуха или любые другие отверстия.
- Регулярно промывайте емкость, а также распылитель тумана теплой водой во избежание образования минеральных веществ, особенно в жаркую погоду.
- На распылителе и датчике воды не должно быть никаких минеральных образований. Вытащите емкость для воды и вылейте содержимое. Прочистите распылитель и датчик с помощью мягкой щетки (старая зубная щетка). Запрещается скоблить распылитель и датчик воды. Запрещается зачищать их металлическими инструментами.
- Если оставить воду в устройстве и не использовать его в течение нескольких дней, то в воде могут начать образовываться бактерии. Если увлажнитель воздуха не будет использоваться в течение нескольких дней, необходимо вылить из него всю воду.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KHW40	
Питание	220-240 В / 50 Гц	
Класс электробезопасности	II	
Мощность	25 Вт	
Объем	4,0 л	
Вес брутто	1,4 кг	
Вес нетто	1,0 кг	
Расход воды	300 мл/ч	
Тип увлажнителя	Ультразвуковой	
Уровень шума	Не более 25 дБ	
Время непрерывного распыления	Около 13 ч	
Материал корпуса	Пластик	

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Увлажнитель воздуха
- 2. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

### KENÖER

#### ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

- Отсоедините от электросети.
- Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.
- Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку шнура, а если фиксатора нет — стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовала.

### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

**Изготовитель:** ZHONGSHAN YIBAO ELECTRICAL APPLIANCE Co., LTD. Address: No.68 Yufeng Road, Tongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China.

Чжуншань Ибао Электрик Апплаинсе

**Импортер:** 000 «Айком». Адрес: 119421, г. Москва, проспект Ленинский, д. 111, к. 1, эт. 3, п. 26, офис 5.





#### ГАРАНТИЯ

Гарантия на увлажнители Kender составляет 12 месяцев от даты продажи. Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет.

Гарантии не действительны в случае, если в гарантийном талоне отсутствует отметка о продаже; прошло более года с даты продажи; удален либо изменен заводской номер на изделии, а также если были удалены или изменены данные в гарантийном талоне; имеются следы умышленного повреждения, модификации, разборки изделия; элементы вышли из строя в виду ненадлежащего ухода; повреждения возникли вследствие перегрузки или неправильной, небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора)/стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.)/ использования изделия, предназначенного для бытовых нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на элементы изделия/несоответствия стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов/ненадежного электрического контакта при подключении прибора к электрической сети.

Адреса и телефоны сервисных центров представлены на сайте www.icom-td.ru

**Претензии принимаются по адресу:** 119421, г. Москва, Проспект Ленинский, дом 111, корпус 1, офис 5. Телефон 8 (800) 511-68-95.

# KENDER

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №	
Срок гарантии — 12 месяцев со дня продажи конечному Потребителю.	
Наименование изделия	
Модель	
Серийный номер	Печать
Дата продажи	Продавца
Подпись Продавца	
Настоящим подтверждаю приёмку оборудования, пригодного к исполь подтверждаю приемлемость гарантийных условий.	зованию, а также
Подпись Поку	пателя (обязательна)

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Nº	Дата	Вид работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

