


Насосная станция AWP-800S-24 AWP-1200S-24 AWP-1200S-50

Инструкция
по эксплуатации

Артикул 5 04 05 007, 5 04 05 008, 5 04 05 009



EAC

КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав насосную станцию (далее в тексте «насосная станция»). Перед первым использованием насосной станции внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы насосной станции.

Все дополнительные обязательные сведения о насосной станции размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».



Уважаемый покупатель! Приобретая насосную станцию, проверьте ее работоспособность и комплектность!

Содержание

Основные технические данные.....	4
Комплектность.....	6
Назначение и общие указания.....	6
Графические символы безопасности.....	7
Предупреждение для пользователя.....	8
Правила безопасности.....	8
Подключение насосной станции к источнику электропитания.....	11
Устройство насосной станции.....	13
Подготовка насосной станции к работе.....	15
Эксплуатация насосной станции.....	19
Техническое обслуживание.....	23
Транспортирование и правила хранения.....	24
Утилизация.....	25
Неисправности и методы их устранения.....	26
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	27
Гарантия изготовителя.....	28
Гарантийное свидетельство.....	29
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатации (1 лист, А5)	
Приложение А1 — адреса сервисных центров, обслуживающих продукцию торговой марки Кратон, список (1 лист, А4)	
Приложение Б — схема сборки (2 листа, А4)	

Основные технические данные

Основные технические данные насосной станции приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра		
Наименование и тип	Насосная станция		
Модель	AWP-800S-24	AWP-1200S-24	AWP-1200S-50
Артикул	5 04 05 007	5 04 05 008	5 04 05 009
Напряжение электропитания	220 В±10 %		
Частота тока	50 Гц		
Род тока	переменный, однофазный		
Номинальная мощность электродвигателя, Вт	800	1200	1200
Частота вращения электродвигателя, мин ⁻¹	2850		
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP54		
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование I класса		
Уровень звукового давления (шума)	70 дБ		
Материал корпуса насоса	сталь нержавеющая	чугун	сталь нержавеющая
Максимальный напор, м	50	60	60
Максимальная производительность, л / ч	3000	3780	3780
Максимальная высота всасывания, м	9	9	9

Гарантийное свидетельство

КРАТОН

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Фамилия и подпись продавца _____

М. П.

Срок гарантии — 12 месяцев со дня продажи

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации. На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство. В связи с удаленностью производителя от покупателя срок гарантийного ремонта не превышает 45 дней с даты обращения в авторизованный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт изделия на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии. Претензий не имею.

Наименование предприятия покупателя _____

Фамилия, имя, отчество покупателя _____

Гарантийный случай №3

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №2

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №1

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. сервисного центра

КРАТОН

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузке и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные и воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.

Продолжение таблицы 1

Температура перекачиваемой воды, °С	от +5 до +35		
Размер резьбы входного отверстия	G1		
Размер резьбы выходного отверстия	G1		
Объем гидроаккумулятора, л	24	24	50
Габаритные размеры насосной станции (Д × Ш × В), мм	465 × 290 × 510	465 × 290 × 510	465 × 290 × 510
Масса, кг	12,7	15	20
Срок службы	5 лет		




Рисунок 1 — График зависимости производительности насосной станции от высоты подъема воды

Комплектность

Комплектность насосной станции приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность насосной станции»

Наименование	Количество
Насосная станция	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка картонная упаковочная	1 шт.

Назначение и общие указания



- Насосная станция предназначена для бытового водоснабжения небольших домов и систем полива дачных участков. Насосная станция служит для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме, а также может применяться для повышения давления в системах водоснабжения.
- Насосной станцией можно перекачивать только чистую воду, не имеющую механических и химических примесей с температурой от +5 °С до +35 °С. Насосная станция может использоваться для перекачки дождевой воды и водопроводной воды.
- Насосная станция предназначена для эксплуатации в следующих условиях:
 - температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.
- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции насосной станции возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на ее основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Сведения о действиях при обнаружении неисправности



Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности насосной станции

- При возникновении неисправностей в работе насосной станции выполните действия указанные в таблице 4 «Неисправности насосной станции и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) насосной станции необходимо обратиться в сервисный центр.
- Адреса сервисных центров Вы можете найти в приложении А1 к данной инструкции по эксплуатации или на сайте «www.kraton.ru».

Неисправности и методы их устранения

Таблица 4 «Неисправности насосной станции и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Насосная станция работает, но не качает воду.	1. Не полностью выпущен воздух из насоса. 2. Попадание воздуха во всасывающий трубопровод.	1. Остановить насосную станцию, вывернуть пробку и выпустить воздух. 2. Проверить и устранить негерметичность соединений всасывающего трубопровода. Проверить и устранить обратные уклоны всасывающего трубопровода.
Насосная станция включается и отключается слишком часто.	Обратный клапан на заборном конце всасывающего трубопровода постоянно открыт вследствие блокирования посторонним предметом.	Снять с заборного конца всасывающего трубопровода обратный клапан и прочистить его. После осмотра и прочистки установить на место обратный клапан.
Насосная станция не создает необходимое давление воды.	Насос и трубопроводы забиты грязью.	Отключить насосную станцию. Очистить насос и трубопроводы от грязи.

Графические символы безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации насосной станции.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием насосной станции



Опасность получения травмы или повреждения насосной станции в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Опасность поражения электрическим током



Насосная станция и ее упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)




Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы насосной станции следует сдавать для переработки

Предупреждение для пользователя





ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию насосной станции без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или поломке насосной станции. Не используйте насосную станцию до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите ее устройство, применение, ограничения и возможные опасности.



Правила безопасности

Перед тем как использовать насосную станцию, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и, в случае возникновения вопросов проконсультируйтесь со специалистом. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший данную инструкцию не должен эксплуатировать насосную станцию.



• **ВНИМАНИЕ!** Подключение насосной станции, ее техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация должны соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации насосной станции должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности. Персонал, производящий монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию насосной станции должен иметь квалификацию соответствующую выполняемой работе.



• Хранить насосную станцию следует в закрытом вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +5 °С и не выше +40 °С при относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Утилизация

Насосная станция и ее упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании насосной станции. Упаковку и упаковочные материалы насосной станции следует сдавать для переработки.



Утилизация

• Данная насосная станция изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования насосной станции (истечении срока службы) и ее непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные пункты по сбору механического оборудования, металлолома и пластмасс.

• Утилизация насосной станции и комплектующих узлов заключается в ее полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

• Бумажные наклейки и упаковку насосной станции следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.



Защита окружающей среды

• Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять деревья, используемые для изготовления бумаги.





- Необходимо не реже одного раза в месяц, и перед пуском после длительного простоя проверять давление сжатого воздуха в воздушной камере гидроаккумулятора, и при необходимости производить подкачку.
- Перед пуском насосной станции необходимо проверять наличие воды в насосе и всасывающем трубопроводе. При отсутствии воды или при недостаточном заполнении, следует залить воду.

Транспортирование и правила хранения



Транспортирование

- Насосная станция упакована в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на ее изготовление и поставку. Упакованная насосная станция транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и крепление упакованных насосных станций, и их последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке на длительное хранение насосной станции, а также, если температура в месте ее установки опустилась, ниже, чем +1 °С необходимо выполнить следующие действия:
 - отключите насосную станцию от электрической питающей сети;
 - отсоедините напорный и всасывающий трубопроводы от насосной станции;
 - слейте полностью воду из насосной станции и установите заглушки в резьбовые отверстия входного и выходного фланцев;
 - очистите насосную станцию от пыли и грязи и протрите ее мягкой ветошью.
 - через пневмоклапан выпустите воздух из гидроаккумулятора;
 - накройте насосную станцию чехлом из непромокаемой ткани.



- К самостоятельной эксплуатации и обслуживанию насосной станции допускаются лица не моложе 18 лет (далее в тексте «пользователь»), прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья для обслуживания сложного технического оборудования. Пользователь должен знать и применять безопасные методы эксплуатации насосной станции.
- Насосная станция выполнена в соответствии с современным уровнем техники, действующими нормами по технике безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя и посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба в случае неквалифицированной эксплуатации и использования не по назначению.
- При эксплуатации насосной станции не допускается употребление пользователем алкогольных, наркотических и токсических веществ. Не рекомендуется выполнять какие-либо действия с насосной станцией, если Вы находитесь в болезненном или утомленном состоянии.
- **ВНИМАНИЕ!** Данная насосная станция не должна применяться для непрерывной работы, например: промышленное использование, непрерывная перекачка воды.
- **ВНИМАНИЕ!** Данной насосной станцией нельзя перекачивать воспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости (бензин, керосин, ацетон, нитрорастворители, нефтепродукты и т.д.), морскую воду, а также жидкие пищевые продукты.
- **ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ!** Перекачивание насосной станцией загрязненной воды содержащей песок, мелкие камни и другие виды абразивных веществ, а также агрессивные примеси (кислоты, щелочи и др.) неминуемо приведет к быстрому износу основных узлов, снижению производительности и выходу из строя насоса.
- Во время работы с насосной станцией рекомендуется надевать специальные защитные очки, перчатки и обувь на нескользящей подошве. Длинные волосы рекомендуется собрать в пучок или спрятать под головной убор.
- **ВНИМАНИЕ! Опасность поражения горячей водой!**
 - при неисправном реле давления и при длительной эксплуатации (более 5 минут) с закрытым отверстием выходного фланца может произойти разогрев воды в насосной станции. В этот момент, при подключении шланга Вы можете получить ожоги от струи горячей воды, вытекающей из отверстия выходного фланца насосной станции;
 - при отсутствии подачи воды к отверстию входного фланца (за-



грязнение сетчатого фильтра, обратного клапана), также возможен нагрев воды в насосной станции, что в последующем может привести к ожогу. В этих ситуациях необходимо отключить насосную станцию от электропитания, дождаться полного охлаждения и устранить причины вызвавшие нагрев воды.

- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию насосной станции. Любой ремонт насосной станции должен выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

- Защищайте насосную станцию от воздействия атмосферных осадков. При установке насосной станции вне помещения, соорудите над ней навес.

- Не используйте насосную станцию во влажной среде и не устанавливайте ее в местах возможного затопления.

- Для предотвращения холостой работы насосной станции без воды (сухой ход) всегда следите за тем, чтобы заборный конец всасывающего шланга (трубопровода) постоянно находился в перекачиваемой жидкости.

- **ВНИМАНИЕ!** Не допускается сухой ход насосной станции, а также ее работа с закрытым краном на всасывающем шланге (трубопроводе). Перед каждым включением насосной станции залейте необходимое количество воды в заливное отверстие.

- При использовании насосной станции для водоснабжения дома от магистрального трубопровода, необходимо проконсультироваться с организацией эксплуатирующей местные сети водоснабжения и канализации.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается проводить техническое обслуживание и ремонт насосной станции подключенной к электрической питающей сети.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается использовать шланги (трубопроводы) с пропускной способностью ниже производительности насосной станции.

- В процессе проведения технического обслуживания и ремонта насосной станции используйте только соответствующие оригинальные запасные части и детали.

- Насосную станцию нельзя эксплуатировать при температуре окружающего воздуха ниже +1 °С и перекачивать с ее помощью горячую воду с температурой выше +50 °С.



Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техническому обслуживанию, настройке и регулированию отключите насосную станцию от электрической питающей сети. Насосная станция, требует периодического технического обслуживания и внимательного ухода за ней. Это будет залогом нормальной работы насосной станции, эффективного и качественного водоснабжения и исключит возможный травматизм.



- Техническое обслуживание включает профилактический осмотр насосной станции.

- Первоначальный осмотр насосной станции в обязательном порядке необходимо проводить через 1–2 часа ее работы. Последующие осмотры необходимо проводить через каждые 100 часов работы, но не реже одного раза в три месяца.

- Некачественное водоснабжение может быть вызвано засорением сетчатого фильтра или засорением самой насосной станции. Если Вы видите причину неэффективной эксплуатации насосной станции в ее засорении, то необходимо:

- отключить насосную станцию от электрической питающей сети;

- закрыть вентиль на напорном трубопроводе;

- слить воду из насосной станции;

- отсоединить трубопроводы от насоса (см. схему сборки);

- снять корпус насоса;

- осмотреть рабочее колесо и внутренние полости насоса. Очистить внутренние полости и рабочее колесо насоса от грязи и волокнистых включений;

- промыть сильным напором воды от постороннего источника внутренние полости и рабочее колесо насоса;

- установить на штатное место корпус насоса, трубопроводы и произвести подключение насосной станции к всасывающему трубопроводу.



давления воды. Для того чтобы увеличить перепад давления, необходимо вращать регулировочную гайку 19 против часовой стрелки, тем самым ослабив сжатие пружины (см. рис. 6).

- Для того чтобы уменьшить перепад давления, необходимо вращать регулировочную гайку 19 по часовой стрелке.

- Расчет давления включения или отключения рекомендуется производить в следующей последовательности:

- 1) Нижний предел давления воды (давления включения), т. е. давление при котором происходит автоматическое включение насосной станции равно сумме следующих величин:

- необходимое минимальное давление на самой верхней точке отбора воды:

- потери давления в напорном трубопроводе.

- 2) Верхний предел давления воды (давления отключения), т. е. давление при котором происходит автоматическое отключение насосной станции, рекомендуется принимать на 0,1–0,15 МПа (1–1,5 кгс / см²) больше давления включения.

- Установите на штатное место крышку реле давления 15 и закрепите ее с помощью винта 16.

- Далее необходимо включить насосную станцию и по манометру 12 (см. рис. 2) определить, достигнуты ли требуемые величины давлений включения и отключения. При необходимости повторите операцию, пока реле давления 15 насосной станции не будет отрегулировано в соответствии с условиями потребления воды из водоразборной системы.

Эксплуатация насосной станции

- Откройте вентиль на напорном трубопроводе (см. рис. 3).

- Убедитесь, что уровень воды в колодце или водоеме достаточен и заборный конец всасывающего трубопровода с сетчатым фильтром находится ниже уровня перекачиваемой жидкости.

- Включите насосную станцию в эксплуатацию и убедитесь, что она работает без посторонних шумов, вибрации, стука.

- **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте эксплуатацию насосной станции без воды (сухой ход).

- При эксплуатации насосной станции, для того, чтобы не допустить ее сухого хода, периодически очищайте сетчатый фильтр и проверяйте работоспособность обратного клапана.

- Во время работы не накрывайте электродвигатель — это может привести к его перегреву и выходу из строя насосной станции.



Подключение насосной станции к источнику электропитания

Насосная станция была разработана для работы только при одной величине электрического питающего напряжения. Перед началом работы убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует техническим характеристикам насосной станции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Насосная станция по классу защиты от поражения электрическим током относится к низковольтному оборудованию I класса. Это означает, что для предотвращения поражения пользователя электрическим током, насосная станция должна быть обязательно заземлена через розетку с заземляющим контактом.



- В случае поломки или неисправности заземление создает путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает опасность поражения электрическим током.

- **ВНИМАНИЕ!** Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, заземление и подключение насосной станции к электрической питающей сети должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий допуск в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

- **ВНИМАНИЕ!** Для защиты электрооборудования насосной станции и электропроводки от перегрузок и короткого замыкания, на электрическом щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 25 А.

- Не допускайте повреждения кабеля электропитания насосной станции и защитите его от высокой температуры, воздействия масел и механических повреждений.



- При повреждении кабеля электропитания отключите насосную станцию от электрической питающей сети.

- При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности электродвигателя насосной станции (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.



- **ПОМНИТЕ!** При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя насосной станции.

- При подборе удлинительного кабеля используйте данные приведенные в таблице 3 «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов».

Таблица 3 «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов»

Длина удлинительного кабеля, м	Электрическое напряжение, В	Поперечное сечение жилы медных проводов удлинительного кабеля, мм ²
до 10	220 В±10 %	1,5
до 20		2,5



- Отключите насосную станцию и закройте вентиль на напорном трубопроводе (см. рис. 2 и 3).

- Отверните крышку 17 на задней стенке гидроаккумулятора 2 и подключите автомобильный манометр к пневмоклапану 18 (см. рис. 4 и 5).

- Измерьте давление воздуха в воздушной камере гидроаккумулятора 2. Если величина давления воздуха ниже минимального расчетного уровня, то произведите подкачку воздушной камеры гидроаккумулятора 2, через пневмоклапан 18 с помощью автомобильного насоса. Заверните на штатное место крышку 17.

Регулирование реле давления

- **ВНИМАНИЕ!** Верхний предел настройки реле давления (давление выключения насосной станции) не должен превышать давление, которое насос реально может развить в данных конкретных условиях эксплуатации.

- **ВНИМАНИЕ!** Реле давления было предварительно отрегулировано на верхний и нижний предел давления, но возможно потребуется его дополнительная настройка исходя из местных условий эксплуатации. Рекомендуем выполнение этой операции поручить опытному специалисту или воспользоваться услугами нашего сервисного центра.

- В том случае, если требуется изменить заводские настройки реле давления 15 (см. рис. 2 и 6), необходимо произвести следующие действия:

- отсоедините вилку кабеля электропитания 14 от розетки электросети;


- отверните винт 16 и снимите крышку реле давления 15.

- Регулировка уровня верхнего и нижнего предела давления осуществляется вращением регулировочной гайки 20, которая фиксирует положение пружины (см. рис. 6). Для того чтобы увеличить значение уровня верхнего и нижнего предела давления воды, необходимо заворачивать регулировочную гайку 20 по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить значение уровня верхнего и нижнего предела давления воды, необходимо отворачивать регулировочную гайку 20 против часовой стрелки, тем самым ослабив сжатие пружины.

- **ВНИМАНИЕ!** При вращении регулировочной гайки 20 значение уровня верхнего и нижнего предела давления воды будет изменяться на одинаковую величину.

- Регулировочная гайка 19 предназначена для регулирования перепада давления путем изменения уровня нижнего предела





15. Реле давления
19. Регулировочная гайка настройки репада давления

20. Регулировочная гайка настройки давления

Рисунок 6 — Регулирование реле давления насосной станции

Регулирование давления сжатого воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции




• Основу гидроаккумулятора 2 (см. рис. 2) составляет металлический бак, который с помощью мембраны (резиновой груши) разделен на две камеры — воздушную и водяную. Мембрана выполнена из особо долговечного материала, стойкого к воздействию бактерий. В воздушную камеру гидроаккумулятора 2 на заводе закачан атмосферный сжатый воздух. Сжатый воздух, воздействуя на мембрану, создает необходимый подпор в водяной камере гидроаккумулятора связанной с гидравлической системой насосной станции, тем самым обеспечивая устойчивую работу водоразборной системы и надежное водоснабжение.

• Величина давления сжатого воздуха в воздушной камере гидроаккумулятора 2 должна составлять 90 % от величины давления включения насосной станции, и быть в пределах от 0,14 МПа до 0,19 МПа (1,4–1,9 кгс / см²) включительно. Изменение установок реле давления 15 требует также изменения начального давления в воздушной камере гидроаккумулятора 2.

• Ежемесячно, перед пуском после длительного простоя, а также после изменения установок на реле давления 15 проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе 2 (см. рис. 2), и при необходимости производите подкачку его воздушной камеры.



Устройство насосной станции



1. Лапа (2 шт.)
2. Гидроаккумулятор
3. Платформа
4. Выключатель
5. Коробка электрическая
6. Электродвигатель
7. Насос
8. Выходной фланец
9. Пробка заливного отверстия

10. Входной фланец
11. Трубопровод
12. Манометр
13. Пробка (для слива воды)
14. Кабель электропитания с вилкой
15. Реле давления
16. Винт

Рисунок 2 — Устройство насосной станции




Устройство насосной станции и принцип работы

- Общий вид насосной станции показан на рисунке 2, ее подробное устройство представлено на схеме сборки (см. приложение Б).
- Для монтажа на месте эксплуатации насосная станция оборудована лапами 1. На гидроаккумуляторе 2 закреплена платформа 3, на которой закреплены основные узлы насосной станции — насос 7, приводимый в работу электродвигателем 6 и другие узлы (см. рис. 2).
- Реле давления 15 предназначено для автоматического управления работой насосной станции.
- Гидроаккумулятор 2 предназначен для аккумуляции и подачи воды под давлением, и сглаживания гидравлических ударов. Гидроаккумулятор 2 гидравлически связан с насосом 7 с помощью трубопровода 11.
- Заполнение насосной станции водой и выпуск воздуха из ее гидравлической системы производят через заливное отверстие, закрываемое пробкой 9. Сливное отверстие для воды закрыто пробкой 13.
- При работе, вода по всасывающему шлангу (трубопроводу) поступает во входной фланец 10 и, пройдя гидравлическую систему насосной станции, поступает на выходной фланец 8 с требуемыми параметрами по напору и производительности.
- Визуальный контроль давления воды на выходе из насосной станции осуществляют по показаниям манометра 12.
- В электрической коробке 5 смонтированы: выключатель 4 и пусковой конденсатор электродвигателя 6. К резьбовому отверстию выходного фланца 8 подключается водоразборная система дома (умывальник, душ, туалетная комната и т.д.) или поливочная система садового участка.
- Принцип работы насосной станции заключается в следующем — после наполнения необходимым количеством воды, выпуска воздуха и ее пуска, перекачиваемая жидкость заполняет всю гидравлическую систему, от обратного (донного) клапана на заборном конце всасывающего шланга до кранов водоразборной системы дома. После прекращения слива воды из водоразборной системы дома (закрытия кранов), давление в гидравлической системе поднимается до верхнего предела настройки реле давления 15, что приводит к автоматическому отключению электродвигателя 6 и, следовательно, прекращению работы насоса 7 и подачи воды в водоразборную систему. При открытии кранов водоразборной системы, вода под давлением поступает из гидроаккумулятора 2 по гидравлической системе на выходной

Эксплуатация насосной станции




ВНИМАНИЕ! Для нормальной эксплуатации насосной станции необходимо периодически проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе и при необходимости производить настройку реле давления.



2. Гидроаккумулятор

17. Крышка

Рисунок 4 — Место расположения крышки пневмоклапана гидроаккумулятора



18. Пневмоклапан

Рисунок 5 — Пневмоклапан для подкачки воздушной камеры гидроаккумулятора



- Для облегчения заполнения насосной станции и всасывающей магистрали водой из водоема, а также для защиты рабочего колеса от абразивных частиц, необходимо установить на заборном конце всасывающего трубопровода обратный клапан с сетчатым фильтром.



- В случае подключения насоса к магистральному трубопроводу, также необходима установка обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Обратный клапан с сетчатым фильтром должен быть погружен в воду не менее чем на 50 см.

- В случае возможности работы без воды для защиты насоса рекомендуется установка устройств защиты от сухого хода, плавковых выключателей или других устройств.

- Отверните пробку 9 (см. рис. 2) и наполните насосную станцию водой, до ее перелива через край заливного отверстия. Заверните на штатное место пробку 9.



- Перед пуском насосной станции обязательно проконтролируйте давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе 2 (см. раздел «Эксплуатация насосной станции»). Давление воздуха в гидроаккумуляторе 2 должно быть в расчетных пределах.

- Подключите вилку кабеля электропитания 14 к электрической питающей сети с заземляющим проводом (220 В, 50 Гц). Включите насосную станцию с помощью выключателя 4 (см. рис. 2). Выполните пробный пуск насосной станции в течение 10 минут, и убедитесь в ее нормальной работе.

- Выключите насосную станцию с помощью выключателя 4 (см. рис. 2) и осмотрите ее, а также трубопроводную и водоразборную системы. Устраните все протечки воды.

- После пуска насосной станции необходимо проверить работоспособность автоматического реле давления (см. раздел «Эксплуатация насосной станции»). Автоматика должна отключить или включить насосную станцию, когда давление в гидравлической системе соответственно достигнет верхнего или нижнего предела настройки реле давления.

- Если пробный пуск и осмотр показал нормальное техническое состояние насосной станции, трубопроводной и водоразборной систем, то можно приступать к их постоянной эксплуатации.



фланец 8. По мере расхода воды, давление в гидравлической системе насосной станции снижается до нижнего предела настройки реле давления 15, что приводит к включению электродвигателя 6, т.е. работе насоса 7 и подаче перекачиваемой жидкости в водоразборную систему дома. Таким образом, насосная станция работает в автоматическом периодическом режиме и время цикла «включение — выключение электродвигателя» зависит от расхода потребляемой воды.

- График зависимости производительности насосной станции от высоты подъема воды показан на рисунке 1.

Подготовка насосной станции к работе

ВНИМАНИЕ! Во избежание засорения гидравлической системы, усиленного износа насосной станции и вытекания воды установите на заборном конце всасывающего шланга обратный клапан с сетчатым фильтром.



- Данная насосная станция является сложным гидравлическим оборудованием, для обеспечения долговременной и качественной эксплуатации которой необходимо использовать дополнительное оборудование, такое как: вентильная арматура, устройство защиты от сухого хода, обратные клапана, фильтры и другие изделия. В связи с этим пользователю рекомендуется, используя услуги специализированной организации разработать проект схемы водоснабжения дома с помощью данной насосной станции. Монтаж насосной станции и подключение к водоразборной системе дома рекомендуется также поручить специализированной строительной организации.

- Откройте коробку, в которую упакована насосная станция. Проверьте комплектность насосной станции и отсутствие видимых механических повреждений. Демонтируйте транспортные заглушки с выходного и входного фланцев насосной станции.

- Установку насосной станции следует производить на безопасном расстоянии (не менее 2 м) от источника водоснабжения (колодец, водоем).

- Установите насосную станцию на ровной, твердой площадке (например: бетонная заливка или металлическая рама, изготов-






Рисунок 3 — Схема монтажа насосной станции



ленная из сортового металлопроката). Насосную станцию над уровнем пола, установите так, чтобы при необходимости из нее можно было слить воду. Насосную станцию следует устанавливать выше уровня перекачиваемой жидкости.

- Пользуясь услугами квалифицированного электрика, подключите насосную станцию к электрической питающей сети и заземлите ее. Убедитесь, что напряжение и частота в местной электросети соответствуют требованиям, указанным на табличке насосной станции. Сеть, к которой осуществляется подключение насосной станции, должна иметь заземляющий провод. Если электросеть и розетка, к которой будет подключаться насосная станция, имеет действующее заземляющее устройство, то ее заземление будет осуществляться через контакты, расположенные на вилке кабеля электропитания 14 (см. рис. 2) и в



розетке. В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус насосной станции автономно.

- Насосную станцию следует устанавливать в сухом месте, с достаточной естественной воздушной вентиляцией, на расстоянии более чем 5 см от окружающих стен.

- Через отверстия в лапах 1 (см. рис. 2 и 3) и, используя анкерные болты, закрепите насосную станцию на предусмотренной площадке. Насосная станция при монтаже должна быть установлена без наклонов и должна находиться в горизонтальном положении.

- При стационарной установке насосной станции внутри помещения, в целях снижения шума рекомендуется подключение к металлической трубопроводной системе выполнять через гибкие виброизолирующие вставки (шланги) на хомутах.

- **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется применять армированные шланги.

- Предварительно подмотав на резьбовые концы штуцеров (приобретаются отдельно) герметизирующую ленту, вкрутите их в резьбовые отверстия входного и выходного фланцев 10 и 8 насосной станции (см. рис. 2). Следите, чтобы все соединения были герметичными.

- Присоедините напорный трубопровод к штуцеру выходного фланца 8, а всасывающий трубопровод к штуцеру входного фланца 10 (см. рис. 2). Чтобы избежать протечек и потери давления, соединения трубопроводов должны быть абсолютно герметичными. Соединение насосной станции с трубопроводами должны осуществляться без напряжения и перекосов, так чтобы внутренние усилия в трубопроводах не могли создать препятствия для нормальной работы насоса.

- Всасывающий трубопровод должен быть без сужений и резких изгибов и иметь тот же диаметр, что и отверстие входного фланца насоса. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный уклон от насоса к источнику водозабора не менее одного градуса для исключения скопления пузырьков воздуха и образования воздушных пробок.

- Для всасывающих магистралей протяженностью свыше 10 метров или при высоте всасывания свыше 4 метров рекомендуется выбирать диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер трубы больше.

- Для предотвращения повреждения насосной станции от возможных гидравлических ударов, рекомендуется установить отсекающий обратный клапан на напорном трубопроводе.

