



СВЕТОДИОДНАЯ WI-FI ЛАМПА G-Home FL-02

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART LIGHT предназначены для использования в качестве источника освещения.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание!

Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

При подключении к источнику тока без подключения к Wi-Fi сети и без использования мобильного

приложения вам будут недоступны

такие функции, как дистанционное

управление, настройка яркости и

цвета свечения устройства.

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Подключение

Убедитесь, что светильный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку, имеет соответствующий цоколь.

Обесточьте светильный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку.

Вкрутите лампочку по часовой стрелке в светильный прибор до упора, не прилагая чрезмерных усилий.

Сопряжение

Для сопряжения лампочки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

1) Подключите ваше мобильное

устройство с установленным

приложением GEOZON HOME к

Wi-Fi сети. Запустите приложение

и нажмите иконку «+» в правом

верхнем углу для добавления

нового устройства и выберите

подключаемое устройство из списка.

2) Переведите лампочку в режим сопряжения (Режим EZ): Включите и выключите лампочку 3 раза. Между включением и выключением интервал должен составлять 3 секунды. Лампочка начнёт быстро мигать.

3) Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

1) Переведите лампочку в режим точки доступа. Для этого включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнёт быстро мигать.

Убедившись, что лампочка быстро мигает включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её

включенной на 3 секунды, лампочка начнёт мигать медленно.

2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкции в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление

Изменение цветовой температуры

Изменение яркости

Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

- Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
- В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
- Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
- Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРУСЕ

- Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
- В главном меню приложения «Маруся — голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
- Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
- Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой воздуха от 0 до 40 °C и влажностью не более 85%.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам
- При работе устройства может нагреваться, не прикасайтесь к устройству во время работы
- Извлекайте устройство из светильного прибора, предварительно отключив светильный прибор от источника электрического тока
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:
Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключаться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:
После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FL-02
Форма лампы	C35
Тип цоколя	E14
Мощность	5,5 Вт
Световой поток	470 lm
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Вход	AC 220-250 V / 50-60 Гц

Энергетический класс A+
Комплект поставки: Лампа Инструкция

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский прд. д.16, оф.201, пом. 1

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AUYEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (RM 1605, Хонг Конг Коммерческий Центр, 2-16F, Аюен Стрит Монг Кок, Куолун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шэньчжэнь Мобот Технологии Ко., Лтд.). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baan District, Shenzhen, China. (3rd floor, 14A Building, Wutong Island, Shunchang Road, Baan District, Shenzhen, China).

Импортёр: ООО «ТФИ», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Головово, 47 км МКАД.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru, www.geozon.ru

Произведено в КНР.

Инструкции по утилизации

Значок перекрещенного мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами.

Пользователь обязан утилизировать описание оборудования в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду.

В то время как недопадающее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) недостаточная утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаясяполномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту «Изготовитель»), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантинный срок 12 месяцев.

Гарантинный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантинном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантинный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантинного талона, соответствующего вышеуказанным ограничениям.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантинные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантинными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя);
- Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготавителем;
- Если дефект вызван действием непредположимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

