

GEOZON



СВЕТОДИОДНАЯ WI-FI ЛАМПА
G+Home FL-04

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART LIGHT предназначены для использования в качестве источника освещения.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации обработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к WiFi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока без подключения к WiFi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны такие функции, как дистанционное управление, настройка яркости и цвета свечения устройств.

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

● Подключение

Убедитесь, что осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку, имеет соответствующий цоколь.

Обесточьте осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку.

Вкрутите лампочку по часовой стрелке в осветительный прибор до упора, не прилагая чрезмерных усилий.

● Сопряжение

Для сопряжения лампочки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша WiFi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите лампочку в режим сопряжения (Режим EZ): Включите и выключите лампочку 3 раза. Между включением и выключением интервал должен составлять 3 секунды. Лампочка начнет быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удастся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите лампочку в режим точки доступа. Для этого включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнет быстро мигать. Убедившись, что лампочка быстро мигает включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнет мигать медленно.
- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкции в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Дистанционное управление
Изменение цветовой температуры
Изменение яркости
Установка таймера и расписания

● Дополнительные функции

Поделиться устройством
Использование умных сценариев

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРСУС

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В главном меню приложения «Марсус — голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
 - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е. Если обнаружены повреждения, вызванные

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой воздуха от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройству вибрациям и ударам
- 3) При работе устройство может нагреваться, не прикасайтесь к устройству во время работы
- 4) Извлекайте устройство из осветительного прибора, предварительно отключив осветительный прибор от источника электрического тока
- 5) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети WiFi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Модель | FL-04 |
| Форма лампы | ST64 |
| Тип цоколя | E27 |
| Мощность | 5,5 Вт |
| Световой поток | До 500 lm |
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n |
| Вход | AC 220-250 В / 50-60 Гц |
| Энергетический класс | A |
| Комплект поставки | Лампа Инструкция |

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя

обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказаться в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания