

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Солидолонагнетатель WDK-89814.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год _____
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.



По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®



СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ WDK-89814

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

- Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

1. Назначение:

Солидолонагнетатель WDK-89814 предназначен для нанесения масел и смазки на трущиеся детали автомобилей, тракторов и других транспортных средств. Позволяет использовать пластичные и консистентные смазочные материалы на литиевой или нефтяной основе, а также жидкие масла и смазки.

2. Технические характеристики:	
Давление воздуха:	0,6-0,8 МПа
Коэффициент сжатия:	50:1
Давление смазки:	30-40 МПа
Производительность:	0,85 л/мин
Объем:	13 л

3. Требования по безопасности:

- Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Загромождение рабочей зоны может привести к получению травм.
- Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки), а также

7.4. Сроки приема рекламаций:

Рекламация по комплектации и количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией. Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции. Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Эта исключит вероятность повреждения товара при транспортировке или на складе покупателя.

соответствующую рабочую одежду и нескользящую обувь.

- Периодически проверяйте шнуры и шланги; при выявлении повреждений они должны быть заменены или отремонтированы авторизованным техником. Ручки должны быть чистыми, сухими и на них не должно быть масла и смазки.

- Избегайте непреднамеренного включения. Необходимо убедиться в том, что давление воздуха сброшено в периоды простоя и перед подключением шланга.

- Не работайте с оборудованием, если вы находитесь под влиянием алкоголя или наркотических/лекарственных веществ.

- Не курите вблизи оборудования.

- Рабочая зона должна надлежащим образом вентилироваться.

- Убедитесь что в смазке не содержится посторонних примесей.

При обнаружении протечек в оборудовании или шлангах немедленно отключите подачу воздуха и устраните протечки.

- Разместите поблизости огнетушитель типа ABC на случай возгорания.

- Всегда защищайте свои глаза и кожу от контакта с маслом и растворителями.

- Никогда не нацеливайте раздаточный пистолет на людей и животных, во избежание получения травм, поскольку смазка подается под очень высоким давлением.

4. Эксплуатация:

4.1. Подготовка к работе:

- Откройте защелку, медленно снимите верхнюю крышку, наклонив ее под углом 20-30° и встряхивая по мере снятия, чтобы впустить воздух. Это облегчит снятие крышки.

- Наполните емкость смазкой.

Внимание: Не наливайте в емкость более 13 кг смазки. Никогда не заливайте смазку выше максимальной отметки на наружной стороне емкости.

- Опускайте верхнюю крышку строго вертикально, пока трубка насоса не достигнет дна емкости.

- Защелкните обе защелки.

- Подключите насос к источнику сжатого воздуха.

4.2. Заправка смазки:

- Направьте смазочный пистолет на желаемую точку.

- Откройте клапан смазочного пистолета (горизонтально) для подачи смазки.

- Закройте клапан по окончании заправки необходимым количеством смазки.

- При использовании пневматического насоса осуществляйте заправку постепенно в соответствии с необходимым количеством смазки.

- Отключите воздушный компрессор, уберите трубку на установку.
- Очистите смазочный пистолет и рабочую зону.

5. Техническое обслуживание:

- Используйте Фильтр-масловлагоотделитель. Очистка сжатого воздуха является необходимым условием для работы оборудования. Присутствие водяного пара и фракций грязи ограничивает гарантийные обязательства и приводит к преждевременному износу оборудования.
- Следите за тем, чтобы подвижные части насоса были всегда смазаны. Используйте смазочное масло.

6. Устранение неисправностей:

6.1. Смазка из пистолета не подается:

- Проверьте плотность смазки. Если плотность смазки слишком высока, разбавьте ее соответствующим количеством машинного масла.
- При нормальном уровне плотности проверьте резиновое уплотнение на предмет повреждений. (Примеси в смазке вызывают повреждения резинового уплотнения.)

6.2. Утечка смазки:

- Проверьте, хорошо ли уплотнена пластина. (Снимите и поправьте уплотнение). Проверьте, плотно ли затянуты гайки/винты.

6.3. Низкое давление смазки на выходе:

- Проверьте, не засорилась ли выходная трубка (Если засорилась, немедленно прочистите ее).
- Проверьте, нет ли засоров в смазочном пистолете и коллекторе (Если имеются засоры, немедленно отсоедините детали и прочистите их).

6.4. Утечка масла в подвижной части смазочного пистолета:

- Проверьте, не повредилось ли резиновое уплотнение. (Если повредилось, замените его новым). Если повреждены какие-либо детали, немедленно замените их новыми.

6.5. Насос не работает:

- Проверьте, достигло ли давление рабочего значения.
- Проверьте, нет ли засоров во впуске смазки/в клапане.
- Проверьте, не повреждена ли подвижная пластина.
- Проверьте, нет ли протечек.

- Проверьте плотность смазки. (Если плотность слишком высока, добавьте немного машинного масла).
- Проверьте, достаточно ли смазки. (При необходимости добавьте смазку).

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает акт проверки качества.

7.2. Гарантия не распространяется:

- На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.
- На изделия, работоспособность которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.
- На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.
- На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

7.3. Место и сроки проведения гарантийного ремонта:

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке). Покупатель (юридическое лицо или частный предприниматель) самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы при наличии запасных частей на складе.