

Partnertool



Инструкция по эксплуатации

для пил лобзиковых электрических моделей:

PJS-650

PJS-850P

PJS-860

PJS-860S

PJS-900

EAC

Содержание

Уважаемый покупатель!	3
Основные сведения об изделии	4
Внешний вид (схематично)	5
Технические характеристики	6
Комплект поставки	6
Общие указания мер безопасности	7
Правила эксплуатации	9
Техническое обслуживание и хранение	12
Утилизация	12
Гарантийное обслуживание	13
Гарантийный талон	15
Для заметок	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

Основные сведения об изделии

Пила лобзиковая электрическая (далее по тексту электролобзик)-инструмент для выполнения прямых и наклонных резов в древесине и материалах на ее основе, металлическом листе, профиле, кирпиче, керамической плитке, пластмассе, иных подобных материалах.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

0000 00 00000

индекс товара

месяц производства

год производства

Изготовитель: Room 1602, Bona Plaza, Taikang M. Rd., South CBD, Ningbo, China
ningboproduct1@gmail.com

Импортёр: ООО “Промэлектро”,
344041, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Леночная,
дом № 3, офис 4
partnertool@gmail.com

Внешний вид (схематично)

1. Кнопка «пуск»
2. Фиксатор кнопки «пуск»
3. Регулятор скорости
4. Переключатель хода маятника
5. Защитный щиток
6. Направляющий ролик
7. Защитная скоба
8. Держатель пильного полотна
9. Патрубок для подключения пылесоса
10. Опорная подошва



Технические характеристики

Модель	PJS-900
Напряжение сети	230В~50Гц
Номинальная мощность	900Вт
Глубина пропила металл/дерево	8мм/64мм
Ход штока	800-3000 ход/мин

Комплект поставки

Наименование	Количество (шт.)
Пила лобзиковая электрическая	1
Направляющая линейка	1
Крепеж для фиксации направляющей линейки	1
Патрубок для подключения пылесоса	1
Шестигранный ключ	1
Комплект запасных щеток	1
Пильное полотно	1
Инструкция по эксплуатации	1

Общие указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности в инструкции.
- Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.
- Убедитесь что напряжение в сети соответствует данным на информационной табличке прибора.
- Инструмент подключается к источнику питания с напряжением, указанным в технических характеристиках. Согласно европейским стандартам он имеет двойную изоляцию, поэтому может использоваться розетка без провода заземления.
- Проведите визуальный осмотр инструмента для оценки общего состояния.

ВАЖНО:

- Кабель включайте в сеть только при выключенном моторе/
- Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.
- Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке.
- При сильных температурных колебаниях может образовываться конденсат на токопроводящих частях.
- Защитите себя от электрического удара током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, при соприкосновении с заземленным объектом.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствии стандартам.
- При работе с инструментом следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Особенно для защиты глаз. Также, по необходимости, средства защиты слуха, перчатки,

специальный защитный фартук.

- Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента – перед его включением или переносом убедитесь, что кнопка «пуск» находится в положении «отключено».
- Удержание пальца на кнопке «пуск» при переноске инструмента или подключение к сети инструмента с нажатой кнопкой «пуск» может привести к несчастному случаю.
- Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду.

**От Ваших действий зависит
Ваше здоровье и здоровье
окружающих!**

ВНИМАНИЕ:

- Не пользуйтесь электроинструментом, когда утомлены или же пребываете под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьёзной травме.
- Храните электроинструменты в оригинальной упаковке вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

Правила эксплуатации

Осмотрите инструмент и убедитесь в его комплектности и отсутствии внешних повреждений.

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что инструмент отключен от сети!

Не используйте электролобзик:

1. При сильном искрении щеток и пластин коллектора электродвигателя.
2. При обнаружении неисправности электрошнура, штепселя или розетки.
3. При поломке выключателя.
4. При появлении запаха дыма или горелой изоляции.

Опорная подошва

Для изменения угла наклона опорной подошвы электролобзика (влево или вправо):

1. Отключите инструмент от источника питания.
2. Шестигранным ключом отвинтите болты в центре опорной подошвы.
3. Используя градуировку, нанесенную на опорную подошву, переместите ее до получения необходимого угла относительно корпуса электролобзика.
4. Зафиксируйте опорную подошву, завинтив болты.

Направляющая линейка

Для выполнения резов параллельно краю заготовки используйте направляющую линейку:

1. Поместите направляющую линейку в пазы на передней части

опорной подошвы инструмента.

2. Установите линейку в необходимое положение с помощью нанесенной на нее мерной шкалы.
3. Закрепите направляющую линейку на опорной подошве электролобзика одним болтом помощью шестигранного ключа.

Отвод пыли и стружки

Некоторые материалы, в том числе содержащие свинец лакокрасочные покрытия, ряд металлов, минералов, некоторые виды древесины, при обработке образуют токсичную или канцерогенную пыль, которая может причинить вред здоровью, вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Использование средств индивидуальной защиты (включая респираторную маску) при работе с ними обязательно, также при их резке следует применять пылеотсос. Производство работ с асбестом разрешено только специалистам.

Удаление пыли и частиц

обрабатываемого материала во время работы производится с использованием строительного пылесоса, присоединяемого к электролобзику через патрубок:

1. Вставьте патрубок в отверстие основания опорной подошвы так, чтобы его узкий конец был направлен к пыльному полотну.
2. Проверьте надежность присоединения-крепление должно войти в соответствующий ему паз до упора.
3. Присоедините шланг пылесоса к патрубку.

Включение

Для запуска электролобзика нажмите на кнопку «пуск», для остановки – освободите ее. Для режима непрерывной работы нужно, удерживая кнопку «пуск», нажать фиксатор кнопки «пуск». Для его отключения следует до отказа нажать и освободить кнопку «пуск».

Регулировка скорости

Для оптимальной работы с материалами различной твердости необходима регулировка скорости.

Изменение скорости производится последовательным перемещением регулятора скорости от режима MIN до MAX и обратно.

Выбор скорости пиления зависит от характера материала и толщины обрабатываемой заготовки.

Важно!

Высокая скорость пиления позволяет сократить время работы, но приводит к быстрому изнашиванию пильного полотна и получению грубого реза, а длительная непрерывная эксплуатация инструмента на низкой скорости вызовет перегрузку мотора!

Регулировка хода маятника

Для увеличения производительности работы электролобзика используется маятниковый ход пилки – при движении вверх направляющий ролик смещает полотно вперед, а при обратном ходе – назад, что позволяет очищать пропил и уменьшать износ оснастки.

Ход маятника имеет несколько режимов. Регулируется переключателем на корпусе инструмента.

Используется только при пилении по прямой. Для криволинейных распилов полностью отключайте ход маятника, чтобы избежать заклинивания оснастки.

Техническое обслуживание и хранение

- Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.
- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели.
- Подключайте инструмент через устройство защитного отключения так как образующаяся в результате обработки металлов токопроводящая пыль, накапливаясь внутри инструмента, может нанести ущерб защитной изоляции.
- При необходимости замены шнура, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации изделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи

Штамп продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему
виду не имею

Покупатель.....

Для заметок

Комплектующие

PJS-900

1	м	34	штифт
2	Кронштейн	35	Кулиса
3	Выключатель	36	Винт
4	пружина	37	Щит промежуточный
5	Сухарь	38	Упор
6	Игла предохранительная	39	Статор с выводами в сборе
7	Шток в сборе	40	Подшипник шариковый
8	Клеммная колодка	41	Ротор (Якорь)
9	Штокодержатель	42	Щетка угольная
10	Планка крепления кабеля	43	Обойма щеткодержателя для лобзика
11	Винт	44	Щеткодержатель
12	Фильтр	45	Подшипник роликовый
13	Втулка	46	Кабель сетевой с вилкой
14	шайба	47	Наконечник кабеля сетевого
16	Кривошип	48	Винт
17	Подшипник роликовый	49	Корпус-накладка
18	Ось качалки	50	Кольцо
19	ось ролика	51	Прокладка
20	Качалка		
21	ролик		
22	шайба		
23	патрубок		
24	Панель закладная		
25	Платформа		
26	планка прижимная		
26	Кольцо пластиковое		
27	Винт		
28	Корпус лобзика		
29	Шарик		
30	пружина		
31	ограничитель хода качалки		
32	Стопорное кольцо		
33	Переключатель хода качалки		

