



Руководство пользователя к весам ZDK

Руководство пользователя к весам ZDK S - luggage 50



Зодиак беспроводные решения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отображение комнатной температуры
- Обнуление и тарирование
- Цифровой ЖК-дисплей (11,3 мм)
- Индикация низкого заряда батареи и перегрузки
- Нагрузка: 50 кг
- Деления: 50 г
- Питание: 1 элемент питания по 3В (CR2032)

КНОПКИ

- Z/T: Вкл/выкл. (нажать и удерживать 2 секунды для выключения)
- UNIT: переключение между единицами взвешивания и температурой

ВЗВЕШИВАНИЕ

Протяните ленту через ручку багажа и закрепите крюк ремня на треугольном кольце.

Нажмите кнопку Z/T, чтобы переключиться на весы перед подъемом (убедитесь, что натяжения нет).

Когда на дисплее будет показан ноль, нажмите кнопку UNIT, чтобы выбрать единицу взвешивания.

Для повторного взвешивания нажмите кнопку Z/T для сброса дисплея на ноль.

Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что они установлены горизонтально и сбалансированно.

На дисплее будет показан вес багажа. Дождитесь окончания взвешивания. Дисплей мигнет 3 раза и зафиксируется. Весы покажут вес в течение 1 минуты и автоматически выключатся.



Руководство пользователя к весам ZDK

Как только показания зафиксированы, нажмите кнопку Z/T для обнуления дисплея и нового взвешивания. После 1 минуты бездействия весы автоматически выключаются

ТЕМПЕРАТУРА

Нажмите кнопку Z/T для включения устройства. Подождите, пока на дисплее не появится ноль.

Нажмите кнопку UNIT, чтобы узнать температуру (в градусах Цельсия или Фаренгейта). Снова нажмите кнопку UNIT для возврата в режим взвешивания.

После перехода в режим отображения температуры на экране будет показано —, это означает, что весы измеряют температуру и покажут ее в течение 2 секунд.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При низком заряде элемента питания на дисплее будет отображаться «Lo». Замена элемента питания:

1. Держите весы одной рукой. Большими указательным пальцами другой руки снимите винты отсека батареи и выньте его из слота.
2. Толкните угол A наружу, чтобы вынуть использованные элементы питания.
3. Сдвиньте одну сторону новой батареи под выемку фиксатора B и C. Нажмите на другую сторону батареи так, чтобы она защелкнулась под углом A. Убедитесь, что соблюдаете полярность, как показано на рисунке.
4. Вставьте батарейный отсек обратно в паз на весах

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протрите весы слегка влажной тканью. НЕ погружайте весы в воду и не используйте химические / абразивные чистящие средства.
2. НЕ давите на треугольное кольцо в течение длительного времени. Во время путешествия держите весы подальше от предметов с острыми концами (например, игрушек, канцелярских принадлежностей и т. д.), иначе весы будут часто включаться и потреблять заряд батареи.
3. Чтобы обеспечить точность, НЕ используйте весы в сильном магнитном поле.
4. Держите весы подальше от детей, чтобы избежать опасности проглатывания батарей и мелких компонентов.