

# Работаю гладко!



Утюг  
**КТ-2603**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство утюга .....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание утюга .....	8
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Утюг КТ-2603 — это современное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением.

Прибор имеет небольшой вес, компактные размеры и подошву с антипригарным покрытием, которая хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок.

Утюг оснащен функциями вертикального отпаривания и парового удара.

## Комплектация

1. Утюг — 1 шт.
2. Мерный стакан — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство утюга



## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** протрите корпус и подошву утюга мягкой влажной, а затем сухой тканью.

### Как залить воду в резервуар

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «без пара».
3. Откройте крышку резервуара для воды.
4. Залейте в резервуар примерно 150 мл воды до отметки «MAX».

### Советы

- не заливайте воду в резервуар напрямую из крана, т.к. вода может попасть внутрь корпуса утюга или на сетевой шнур;
- во избежание отложения солей и для продления службы утюга рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

### Первое включение

1. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара».
3. Переведите терморегулятор на утюге на отметку «ХЛОП./ЛЕН».
4. Установите утюг на устойчивое место вертикально.
5. Когда утюг нагреется до установленной температуры, индикатор нагрева на нем погаснет.
6. Прогладьте кусок влажной ткани для удаления с подошвы утюга следов заводской смазки.

**Внимание!** Время работы утюга на максимальной температуре при первона-чальном нагреве не должно превышать 2,5 минуты.

Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от горения технических смазок. Это не является заводским дефектом.

### Сухая гладка

1. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара».
3. Установите терморегулятор на утюге в положение, соответствующее нужному типу ткани. Соответствие типов ткани и положений терморегулятора представ-лено в таблице.
4. Дождитесь, когда утюг нагреется, и индикатор на нем погаснет.
5. Для увлажнения ткани нажимайте на кнопку распыления воды.
6. После гладжки переведите терморегулятор в положение «MIN» и выключите утюг из сети.

Положение терморегулятора	Режим	Использование пара
MIN	Утюг выключен	Нет
•	Синтетика	Нет
••	Шелк/шерсть	Нет
•••	Хлопок/лен	Да

**Советы:**

- перед началом гладки отсортируйте вещи по типам ткани;
- утюг нагревается быстрее, чем остывает, поэтому сначала рекомендуется гладить вещи при низкой температуре, например, синтетику, затем вещи, требующие более высокой температуры, например, шелк и шерсть, а вещи из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь;
- если ткань рельефная или гофрированная, то лучше всего гладить ее при низкой температуре;
- если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить температуру для той ткани, которая требует самой низкой температуры;
- если вы не знаете состав ткани, то определите температурный режим опытным путем, прогладив небольшой участок, который не заметен при использовании изделия;
- начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте ее, пока не добьетесь желаемого результата;
- вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить в направлении ворса с небольшим нажимом;
- вещи из шелка, шерсти, синтетики рекомендуется гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

**Рекомендации для тканей**

Положение терморегулятора	Использование пара
Ацетат	Гладить ткань с изнанки, т.к. эта ткань плохо переносит нагрев
Полиэстер	Гладить через влажную ткань
Акрил, полиамид, полиуретан	Гладить с осторожностью и не включать подачу пара, т.к. на низких температурах возможно вытекание поды из подошвы
Вискоза	При высоких температурах меняет цвет, прилипает к подошве, темнеет и разрушается
Шелк	Не опрыскивать водой, т.к. возможно образование разводов от неравномерной влажности

Положение терморегулятора	Использование пара
Шерсть	Опрыскивать водой или гладить через влажную ткань. При высоких температурах возможна усадка
Хлопок и лен	Гладить с отпариванием

### Отпаривание

1. Заполните резервуар водой.
  2. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
  3. Установите терморегулятор утюга в положение «Хлопок/Лен». Дождитесь, когда утюг нагреется.
  4. Переведите регулятор подачи пара в положение «Пар».
- Внимание!** Постоянная подача пара происходит, когда утюг находится в горизонтальном положении. Если подача пара открыта, а температура подошвы низкая, то из отверстий утюга возможно вытекание воды.
5. После окончания отпаривания переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара», а терморегулятор в положение «MIN». Выключите утюг из сети и слейте оставшуюся воду из резервуара.

### Советы:

- сливайте воду из резервуара после каждого использования. Если воду не сливать, то возможно образование известковых отложений и загрязнений, которые могут испачкать ваши вещи в процессе глажения.
- не отпаривайте синтетические ткани, нейлон, искусственный и натуральный шелк, т.к. отпаривая эти ткани, вы можете испортить ткань и подошву утюга;
- не используйте пар в положении терморегулятора «Нейлон/синтетика». В этом случае вода может капать с подошвы.

### Паровой удар

Режим парового удара предназначен для разглаживания сильно мнущихся и плотных тканей.

1. Переведите терморегулятор на утюге в положение «ХЛОПОК/ЛЕН», а регулятор подачи пара в положение «Пар».
2. В процессе глажения прерывисто нажмайтe на кнопку парового удара. Интервалы между нажатиями — две-три секунды. После 3 подряд паровых ударов сделайте перерыв 5–10 секунд.

## Чистка и обслуживание утюга

### Регулярная чистка

Отсоедините утюг от сети и дождитесь его полного остывания (около 2 часов после глажки).

Протрите корпус сухой или влажной тканью.

Отложения на подошве утюга хорошо удаляются тканью, смоченной в водно-уксусном растворе. После удаления отложения протрите поверхность подошвы сухой тканью.

**Внимание!** Не используйте для чистки утюга абразивные чистящие средства. Избегайте контакта подошвы с острыми или металлическими предметами.

## Уход и хранение

По завершении работы установите терморегулятор на утюге в положение «MIN» и регулятор подачи пара в положение «Без пара».

Отсоедините прибор от сети. Дождитесь, когда утюг остынет, и слейте воду из резервуара.

Произведите чистку прибора, как это описано в главе «Чистка и обслуживание утюга».

Храните утюг в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Причины неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

Неисправность	Причина неисправности	Рекомендация
При включенном подаче пара из подошвы выходит вода	Терморегулятор на утюге стоит в положении «Синтетика» или «Шелк/Шерсть»	Увеличьте температуру нагрева утюга

Неисправность	Причина неисправности	Рекомендация
Из подошвы утюга пар не выходит	Резервуар для воды пуст	Наполните резервуар водой
	Регулятор подачи пара стоит в положении «Без пара»	Включите подачу пара регулятором на корпусе

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1100–1300 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Емкость резервуара: 150 мл
- Материал подошвы: алюминий с антипригарным покрытием
- Длина шнура питания: 1,9 м
- Размер устройства: 240 × 103 × 118 мм
- Размер упаковки: 260 × 119 × 142 мм
- Вес нетто: 0,7 кг
- Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Куори Илектрикэл Эплаенсис (Груп) Ко., Лтд. Синцы №3 Роуд, Ханчжоу Бэй Нью Дистрикт, Цыси Икономик Дивелэмпмент Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение подошвы, распылителя для воды или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллиированную или деминерализованную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте утюг только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Во время наполнения резервуара для воды утюг должен быть отключен от сети электропитания.
6. Не переносите утюг, взявшиесь за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части утюга повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-

ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться утюгом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.  
Не позволяйте детям играть с утюгом.
9. Контролируйте работу утюга, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий утюг без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Подошва утюга сильно накаляется во время работы и долго остывает. Не касайтесь подошвы утюга руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Следите за тем, чтобы сетевой шнур и шланг не касались горячей подошвы утюга и других горячих поверхностей.
13. Устанавливайте утюг только на устойчивую горизонтальную поверхность на одном уровне с вашей гладильной доской. Устанавливайте утюг так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Никогда не направляйте пар в сторону людей и животных.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения утюга и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!