

ПАЛАТКА НА КРЫШУ АВТОМОБИЛЯ СЕРИИ «ТОР ТЕНТ»



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	2
Основные технические характеристики	2
Автомобильный кемпинг	3
Сборка	3
Как устанавливать	4
Как использовать	5
Как собирать	6
Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.	7
Рекомендации по уходу и обслуживанию	7
Требования безопасности	7
Гарантийные обязательства	8

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Туристическая палатка предназначена для установки на крышу автомобиля. Оборудована телескопической лестницей и влагонепроницаемым тентом.

Модульная облегченная конструкция обеспечивает легкость сборки, простоту использования и удобство в эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Палатка в сборе	1 шт.
2. Фонарь	1 шт.
3. Комплект крепежа	1 к-т.
4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Упаковка изделия	1 кор.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу	33.14	33.16
Название модели	Палатка «Вох»	Палатка «Flipper»
Габариты в сложенном виде ДхШхВ, мм	2100х1290х290	2100х1290х290
Габариты в собранном виде ДхШхВ, мм	2100х1290х1100	2100х1290х1500
Максимальная нагрузка, кг	400	400
Вес нетто, кг	65	60
Вес брутто, кг	72	65
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	2170х1340х380	2170х1340х380

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЕМПИНГ



Осенний кемпинг — отличный способ продолжить свои приключения на свежем воздухе в прохладные месяцы, наслаждаясь великолепными осенними пейзажами.



Вы говорите, слишком холодно? Не волнуйтесь. Сделав несколько дополнительных приготовлений, вы сможете хорошо провести осенью еще много звездных ночей.

СБОРКА



Шаг 1

Откройте застежку безопасности



Шаг 2

Толкните правую сторону



Шаг 3

Потяните за левую сторону



Шаг 4

Палатка разложена

1

Комплект поставки



2

Положите палатку на багажник на крыше автомобиля.



3

Убедитесь, что нет контакта с крышкой багажника автомобиля и другими корпусными деталями.



4

Установите пластины с винтами в направляющие основания палатки.



5

Установите фиксирующие пластины и затяните гайки.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

1

Расстегните крепёжные ремни.



2

Толкните тент вверх и он легко поднимется.



3

Палатка установлена



4

Установите складную лестницу



5

Установите солнечный козырёк, чтобы избежать прямых солнечных лучей.



1

Сильно потяните ремень вниз



2

Стяните ремень



3

Закрепите ремень



4

Потяните ремень с другой стороны



5

Стяните и закрепите ремни



6

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и транспортировка осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Просушите, если палатка намокнет.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Регулярно проверяйте крепкие элементы и затягивайте, если это необходимо.
2. Убедитесь что на автомобиле нет выступающих элементов, таких как хвостовой плавник, антенна и т.д..
3. Используйте только по назначению, не трансформируйте, не перегружайте.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

