


Быстрая настройка для стандартного DVR

5	Запись	6	Сеть	7	Индикатор	8	Индикатор
9	Индикатор	10	Индикатор	11	Индикатор	12	Индикатор
13	Воспроизведение	14	Управление PTZ	15	Воспроизведение	16	Меню
17	Средний файл	18	Запись	19	Меню	20	Меню
21	Стоп	22	Быстрая запись	23	Управление	24	USB интерфейс

2.2 Задняя панель



NO.	Функция	NO.	Функция	NO.	Функция
1	Вход	6	Выход	11	USB интерфейс
2	Вход	7	Выход	12	Сетевой порт
3	Аудио вход	8	Аудио вход	13	VGA выход
4	Вход	9	SD вход	14	RS485 интерфейс
5	RS232 интерфейс	10	HDMI выход	15	DC12V вход

3 Включение/отключение и вход пользователя

3.1 Установка жесткого диска (пропустите это, если вам не нужно хранить видео):
Подключите жесткий диск (пропустите это, если вам не нужно хранить видео):

1 Важно


Спасибо за покупку у нас. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашему сервису в любой раз, когда вам нужна помощь. Это руководство применимо для стандартной серии DVR (8 кан.), которая также работает для других каналов.

Прилагаются только несколько инструкций по работе с продуктом, для информации, пожалуйста, прочитайте CD или отсканируйте двумерный код на первой странице.

Любое улучшение характеристик продукта должно быть последовательно добавлено в руководство без предварительного уведомления.

2 Внешний вид и инструкция по интерфейсу

2.1 Передняя панель



1. Front panel view for HDD

2. HDD data line and power line connection

3.2 Включение

Подключите к питанию, индикатор загорится, DVR загрузится.

Примечание: 1. Используйте подходящий адаптер, чтобы избежать ненормальной ситуации или повреждения.

2. Нажмите выключение на кнопке питания (некоторые могут иметь кнопку питания)

3.3 Отключение

Чтобы выключить устройство, то есть выйти из программы и Выключить жесткий диск.

Выйти из программы: перейдите в <Главное меню> - <Выход из системы> - <Завершение работы>

Выключить жесткий диск: отключите питание от панели. Примечание: 1. Восстановление питания: при неправильном выключении цифрового DVR перезагрузите его, все записи будут автоматически сохранены и восстановлены до прежнего состояния.

2.2 Замените жесткий диск: выключите

Когда DVR загружается, пользователь должен войти в систему, и система предоставляет соответствующие функции для просмотра пользователя. Есть две настройки пользователя. Логин является Admin пароль пустое окно



Защита паролем: если пароль постоянно неверен три раза, включается сигнализация. Если пароль введен неверно пять раз подряд, учетная запись будет заблокирована. (Через перезагрузку подожмите полосу, учетная запись будет автоматически разблокирована).

4 Настройка сети

Перейдите в [Главное меню] [Система] > [Сеть], как следует:

[IP-адрес]: по умолчанию 192.168.1.10;
[Маска подсети]: по умолчанию 255.255.255.0;
[Шлюз]: по умолчанию 192.168.1.1.



Обратите внимание, что IP-адрес скорости купольной камеры должен совместно использовать тот же сегмент сети с маршрутизатором и соответствовать его IP-адресу, а не конфликтовать с другим IP-адресом для обеспечения доступа устройства к сети. Перейдите в [Главное меню] [Система] [Сеть], выберите «DNS» (маршрутизатор должен иметь DNS).

5 Настройка записи

DVR должен содержать HDD следующим образом:

5.1 Управление жесткими дисками

После установки жесткого диска загрузите DVR, перейдите в <Главное меню> - <Дополнительно> - <Хранение>, чтобы отформатировать жесткий диск. Затем установите жесткий диск как перезаписываемый.

Примечание: Для нормальной записи необходим как минимум один диск для чтения и записи.

5.2 Настройка видео

Перейдите в <Главное меню> - <Запись> - <Запись конфигурации>



[Канал] Выберите соответствующий номер канала. Выберите опцию all, чтобы установить все каналы.

[Исключительность] Выберите функцию резервирования для двойного резервного копирования файла.

[Продолжительность] Установите продолжительность каждого видеоролика в диапазоне от 1 до 120 минут. 60 минут по умолчанию.

[Режим] Установите состояние видео: запись, ручная или остановка.

Конфигурация: запись в соответствии с установленным типом видео (общий, обнаружение) и временем. Ручной. Соответствующий канал начинает запись 24 часа без прерывания.

Стоп: независимо от того, в каком состоянии находится канал, запись соответствующего канала останавливается при нажатии кнопки остановки.

[Период] Установите отрезок времени обычной записи. Запись начнется только в пределах установленного диапазона.

[Тип записи] Установите тип записи: обычный,

обнаружение, сигнализация
Обычный: запись в соответствии с установленным отрезком времени. Тип видеоролика - «R».

Обнаружение: в течение установленного отрезка времени включите обнаружение движения, спящее видео, потерю видео или ненормальный анализ. Когда вышеуказанная тревога установлена как открытая запись, состояние обнаружения записи равно. Тип видеоролика - M.

Тревога: подайте внешний сигнал тревоги в установленное время. Если вышеуказанный сигнал тревоги установлен в качестве открытой записи, состояние «обнаружения записи» имеет значение «Вкл.». Тип видеоролика «A».

6 Просмотр записей

Есть два способа воспроизведения видеороликов на жестком диске.

1. В правом контекстном меню

2. <Главное меню> - <Запись>

<Просмотр записей>

Примечание: Жесткий диск, на котором сохраняются видеоролики, должен быть установлен в режим «чтение-запись» или «только для чтения».