

Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.

Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.

Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.

Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.

Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.

Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.

Инструкция по применению

Eazily

Ручной аккумуляторный
опрыскиватель EAZILY



Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

Составные части



Технические характеристики

2л Номинальный объем
2000мАч Емкость батареи
3,7V Напряжение литиевой батареи

Руководство по использованию

1. Наберите жидкость в емкость.
2. Настройте режим струи на регуляторе
3. Направьте опрыскиватель на предмет, который хотите опрыснуть и нажмите Выключатель.

Обслуживание

• Не допускайте чересчур длительной зарядки аккумулятора. Если не планируете использовать опрыскиватель в течение длительного времени, то не заряжайте аккумулятор. Как правило, аккумулятор необходимо заряжать каждые 2-3 месяца, если делать именно так, то можно существенно продлить срок аккумулятора.

- Не подвергайте опрыскиватель, в том числе аккумулятор, воздействию высоких температур, сырости, прямых солнечных лучей, а также не используйте вблизи открытого огня.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка опрыскивателя, а также запрещается помещение опрыскивателя с аккумулятором в воду. Промывать опрыскиватель с аккумулятором также запрещено.
- Чтобы избежать поломок опрыскивателя запрещается использование сильнодействующих едких жидкостей (например, краски). Данный опрыскиватель оснащен водяным насосом, поэтому использование опрыскивателя без воды категорически запрещается.

Область применения

Основные цели использования: полив в домашних условиях, увлажнение воздуха, мытье дверей и окон, мойка автомобиля и др. Данную модель также можно использовать для санитарной дезинфекции и распыления мелких пестицидов. При распылении пестицидов необходимо применять меры защиты дыхательных путей и глаз, а также обращать внимание на направление ветра и после использования распылитель необходимо прочистить и хранить в труднодоступном от детей месте.

Гарантийные условия

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через торговую розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.