

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации строп следует руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ФНП N 533).

2.2 Выдачу съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, ухода и обслуживания согласно требованиям правил безопасности.

2.3 Перед началом работ стропы подлежат визуальному осмотру.

2.4 Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие осмотра и технического освидетельствования, к работе не допускаются. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.

2.5 Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона: стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

2.6 В целях предупреждения падения грузов во время подъема и перемещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки:

- при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток;
- под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки. При этом нужно учитывать расположение центра тяжести груза. Подкладывать строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема груза. Обязывать груз нужно таким образом, чтобы во время его перемещения исключилось падение его отдельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении. Для этого строповка длинномерных грузов (столбов, труб) должна производиться не менее чем в двух местах; неиспользованные для зацепки концы многоветвевых стропов должны быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность задевания за встречающиеся на пути предметы.

2.7 На грузе, поднимаемом стропами, в местах соприкосновения со стропами не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту стропы. Не допускается-radius кромок меньше толщины ленты стропы.

2.8 Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждения стропы, не иметь острых кромок,-radius кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропы.

2.9 Запрещается использование стропов для перемещения грузов, когда извлечение из-под груза происходит с трением стропов, зажатых между грузом и другими поверхностями, а также вытягивать стропы из-под груза лежащего на них.

2.10 Стropы должны быть защищены от влияния на них вредных факторов перемещаемого груза (например: кислоты, щелочи, растворитель, расплавленные вещества). Запрещается перемещение нагретых свыше 100 °С изделий.

2.11 Запрещается размещать места шпиков лент непосредственно на грузозахватном органе.

2.12 При строповке груза следить за тем, чтобы бирка не была повреждена при перемещении груза.

2.13 При работе со стропами следует избегать рывков и ударов грузов.

2.14 Не допускается принудительная сушка стропов любыми способами.

2.15 Для устранения возможного искробразования от накаливавшегося от трения стропов о части груза используются следующие способы:

- обработка препаратом «Антистатик» (периодичность обработки согласно инструкции на использование препарата);

- вымачивание в 2% растворе поваренной соли в течение 24 часов и далее в течение 2 часов перед началом выполнения работ;

- заплата в ленту металлических нитей или лент (не менее двух) с поперечным сечением не менее 0,5 кв. мм каждой;

- запачение ленты в чехол из хлопчатобумажной ткани.

2.16 Запрещается: поднимать груз превышающий максимальную (паспортную) грузоподъемность механизмов.

3. ФОРМЫ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

3.1 Согласно требованиям правил безопасности стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением для подъема и перемещения грузов грузоподъемными машинами.

3.2 Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и другими грузоподъемными машинами, должны проводить осмотр стропов (за исключением редко используемых – каждые 10 дней, а редко используемых съемных грузозахватных приспособлений – перед выдачей их в работу).

3.3 При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние лент, крюков, подвесок замыкающих устройств, обойм карабинов и места их креплений.

3.4 Не допускаются к работе стропы, у которых:

- отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе;
- узлы на несущих лентах стропов;
- поперечные порезы или разрывы ленты;
- продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10% от всей длины ленты стропы, или единичные разрывы длиной более 50 мм;
- местные расслоения лент стропы, кроме мест заделки краев лент на длине в сумме более 0,5 м на одном крае двух и более внутренних швах (при разрыве трех или более строчек шва);
- местные раслоения лент стропы в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 м на одном и крайних или двух и более внутренних швах (при разрыве трех или более строчек шва), а также отслоении края ленты или шпикки лент у пеглы на длину более 10% от длины заделки (шпикки) концов лент;
- поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10% от ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) об острые кромок груза;

- повреждения лент от воздействия химических веществ (кислота, щелочь, растворитель, нефтепродукты и т.д.) общей длиной более 10% от ширины и длины стропы или единичные более 10% о ширины и длиной более 50 мм;

- выпучивание нитей из ленты стропы диаметром более 10% от ширины ленты, в том числе сквозных отверстий диаметром более 10% от ширины ленты от воздействия острых предметов;

- прожженные сквозные дыры на ленте стропы от воздействия брызг расплавленного металла диаметром более 10% от ширины ленты или более трех дыр при расстоянии между ними менее 10% от ширины ленты, независимо от диаметра дыр;

- расхождение нитей лент;

3.5 Ремонт стропы запрещен.

3.6 Браковка колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и других металлических элементов строп не допускаются:

- прещины;

- износ поверхности элементов или местных вымятин, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10% и более;

- наличие остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 3%;

- повреждение резбовых соединений и других креплений.

3.7 Результаты осмотра текстильных ленточных стропов должны заноситься в специальный журнал согласно правилам безопасности (ФНП №533).