

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие электросушилки для рук техническим условиям. Срок гарантии на изделие составляет 12 месяцев от даты продажи. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве;
- механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса;
- повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т. д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- повреждение оборудования вследствие несоответствия питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и т. д.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____
Дата продажи _____
Подпись продавца _____

м.л.

Претензий к внешнему виду сушилки для рук не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

_____ Подпись покупателя



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электросушилка для рук - 1 шт.

Данное руководство - 1 шт.

Комплект крепежа - 1 шт.

Упаковочная коробка - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2000 Вт.

Материал корпуса: ударопрочный пластик

Напряжение и частота тока: 220 В, 50 Гц

Скорость воздушного потока: 16 м/сек

Класс защиты (по стандарту DIN EN 60529): IP21

Класс электробезопасности: Class 11





Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор электросушилки для рук под торговой маркой HÖR. Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

При поднесении рук к отверстию воздуховода, прибор включается и сушит руки исходящим потоком воздуха; после высушивания рук отключение происходит автоматически.

Внутри корпуса сушилки для рук находятся инфракрасный датчик, блок управления и электродвигатель. Блок управления сушилки для рук снабжен контроллером скорости вращения двигателя и предохранителем. При ее производстве учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается установка сушилки для рук в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью.
- Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса.
- Устанавливайте сушилку для рук на надежной и ровной стене. В противном случае сушилка может создавать повышенные шум и вибрацию.
- При вытаскивании вилки питания не держитесь за шнур. Это может привести к повреждению кабеля питания и удару электрическим током.
- Не разбирайте самостоятельно сушилку для рук. Это может привести к удару электрическим током, а так же к пожару.
- Все работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию прибора должны производиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Не ставьте на сушилку для рук тяжелые предметы, а так же не ставьте емкости с жидкостями. Это может привести к пожару и удару электрическим током, а падение предмета может привести к травме и повреждению сушилки для рук.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Рекомендуется размещать сушилку для рук на стене на высоте примерно 130-150 см от пола. Следует избегать размещения сушилки в непосредственной близости от умывальника (не менее 60 см), это позволит избежать попадания водяных брызг на устройство, а так же предотвратит его случайное включение. После подключения шнура электропитания к сети прибор готов к эксплуатации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства. Очистку производить только при отключенном шнуре электропитания. Если прибор не используется в течение долгого времени, следует отключить шнур электропитания.