

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АЭРОГРИЛЯ

GFGRIL GFA-4000 Air Fryer



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мы рады приветствовать покупателей Аэрогриля GFA-4000 Air Fryer. Наш аэрогриль использует новую технологию приготовления пищи. Уникальная технология циркуляции горячего воздуха Rapid Air Circulate System позволяет жарить и запекать вкуснейшие блюда быстро и с минимумом добавления масла по сравнению с традиционными фритюрницами. Этот аэрогриль предназначен для жарки, запекания, выпечки с эффектом гриля, при этом продукты равномерно обжариваются со всех сторон, и блюда получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри. Сенсорное электронное управление позволяет быстро установить запрограммированный режим одним касанием. Полностью автоматические программы для приготовления картофеля-фри, куриных ножек, мясных стейков, морепродуктов, мяса, рыбы и выпечки пирожков с оптимальным использованием температуры и времени приготовления.

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.



Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травме:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной циркуляции воздуха.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Быстро Вкусно Полезно



ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор НЕ предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового использования. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Уберите упаковку.

Вымойте чашу и решетку для гриля теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Протрите насухо все поверхности снаружи и внутри.

Примечание: нет необходимости использовать дополнительно масло или жир, т.к. устройство работает с помощью горячего воздуха.

Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 50 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и правилами.

ПРИМЕЧАНИЕ: при самом первом включении допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ:

- Перед чистой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед чистой убедитесь, что аэрогриль полностью остыл.
- После каждого использования отключайте аэрогриль из розетки и тщательно протирайте корпус прибора влажной салфеткой.
- Съёмную чашу мойте теплой водой с использованием мягкого моющего средства.
- Если это необходимо протрите нагревательный элемент и внутренности аэрогриля мягкой салфеткой.
- Не используйте для чистки внутри или снаружи абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить верхний слой отделки. Для удаления крупных остатков пищи, используйте деревянную лопатку.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.

Детали и элементы устройства:



Детали устройства:

- 1 – Дисплей
- 2 – Панель управления
- 3 – Корпус прибора
- 4 – Съёмная чаша с решеткой
- 5 – Ручка



Элементы управления:

- 1 – Дисплей с указанием температуры и времени приготовления
- 2 – Пиктограммы, соответствующие установленным программам
- 3 – Пиктограмма вентилятора, во время приготовления светится
- 4 – Кнопка изменения температуры
Регулировка температуры от 80 до 200°C
- 5 – Кнопка изменения времени
Установка таймера до 30 мин
- 6 – Кнопка выбора установленных программ приготовления
- 7 – Кнопка включения

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ:

1. Поместите аэрогриль на ровную поверхность с теплоизоляцией.
2. На дно поместите решетку. Не заполняйте внутреннюю чашу маслом или какой-либо другой жидкостью.
3. Поместите ингредиенты в чашу на решетку, затем поместите чашу внутрь устройства.
4. Нажмите кнопку включения , удерживая несколько секунд.
5. На дисплее отобразятся основные функции сенсорного управления прибором.
4. Установите время и желаемую температуру приготовления, выбрав одну из

предустановленных программ, используя кнопку выбора меню  или ручную, используя «+» или «-» для установки температуры и времени приготовления.

При выборе нужной программы, начнет мигать соответствующий знак на панели прибора. После установки нажмите кнопку ВКЛ, начнется процесс приготовления.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПРОГРАММА	НАЗНАЧЕНИЕ	ВРЕМЯ / МИН	ТЕМПЕРАТУРА / °С
	КАРТОФЕЛЬ ФРИ	15	200
	МЯСО	25	180
	КРЕВЕТКИ, МОРЕПРОДУКТЫ	20	160
	ВЫПЕЧКА	30	160
	КУРИНЫЕ НОЖКИ	20	200
	СТЕЙКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ	20	180
	ПИЦЦА	20	170
	РЫБА	20	160

Вы можете также немного изменить программу, увеличив или уменьшив температуру или время приготовления с помощью «+» или «-».

7. Во время приготовления некоторые продукты (кроме выпечки) необходимо периодически встряхивать или переворачивать. Потяните за ручку и вытащите чашу. При этом программа автоматически остановится. Несколько раз встряхните ингредиенты, а затем задвиньте чашу обратно в устройство, после чего программа продолжит работу.

8. Время установится на оригинальное время программы, поэтому, если вы меняли время приготовления, сделайте соответствующие поправки. Пожалуйста, помните об этом, когда установите чашу после встряхивания обратно в устройство.

9. После окончания времени приготовления, примерно через 20 секунд остановится циркуляция воздуха, и устройство подаст звуковой сигнал.

10. Вытащите чашу вместе из устройства. Помните: жир и другая жидкость во время приготовления собирается на дне емкости. Будьте осторожны, когда будете извлекать решетку из чаши.

Аккуратно переложите готовые ингредиенты на тарелку.

Таблица ниже поможет вам сориентироваться, какую программу выбрать при приготовлении тех или иных ингредиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, примите во внимание, что одни и те же продукты, но отличающиеся по форме, размерам, происхождению и т.д. требуют разные время и температуру приготовления. Мы не можем гарантировать, что установленные время и температура полностью подходят для приготовления ваших продуктов. Это лишь рекомендуемые значения, но полную готовность продуктов необходимо периодически проверять. Горячий воздух нагревается мгновенно до установленной температуры, поэтому время приготовления для разогрева не требуется. Кроме того, как только вы извлекаете нижнюю емкость из устройства для встряхивания, а затем вставляете емкость обратно, процесс приготовления не прерывается.

СОВЕТЫ:

- ингредиенты малого размера требуют меньше времени приготовления;
- периодически встряхивайте продукты при приготовлении;
- добавление небольшого количества масла в свежий картофель или фри сделает продукты хрустящими;
- не рекомендуются к приготовлению слишком жирные продукты, т.к. большое количество жира в емкости может затруднить циркуляцию горячего воздуха;
- тесто, приготовленное в домашних условиях, требует большего времени запекания, чем покупное;
- для приготовления выпечки используйте дополнительно кулинарную форму;
- вы можете использовать аэрогриль для разогрева приготовленной пищи, установив время на 5-10 мин и температуру на 80°C.

Продукты	Время / минуты	Температура / °С	Встряхивать / Переворачивать	Советы
Картофель и Картофель-фри				
Замороженный картофель-фри (тонкие ломтики)	9-16	200	Встряхивать	Добавить 1 столовую ложку масла
Замороженный картофель-фри (толстые ломтики)	11-20	200	Встряхивать	
Самодельные картофель фри	18-22	180	Встряхивать	
Самодельные картофельные дольки	12-18	180	Встряхивать	
Мясо и Домашняя Птица				
Стейк	8-12	180	Переворачивать	Можно завернуть в алюминиевую фольгу
Свинина отбивная	10-14	180	Переворачивать	
Гамбургер	7-14	180	Переворачивать	
Колбаски	13-15	200	Переворачивать	
Куриные ножки и крылышки	18-22	180	Переворачивать	
Куриная грудка	10-15	180	Переворачивать	
Закуски				
Рулеты	8-10	200	Встряхивать	
Куриные наггетсы	6-10	200	Встряхивать	
Замороженные рыбные палочки	6-10	200	Встряхивать	
Замороженные палочки Моцареллы	8-10	180	Встряхивать	
Фаршированные овощи	10	160	Встряхивать	

Кулинарная выпечка			
Кекс	20-25	160	Используйте емкость для выпечки
Пирог с заварным кремом	20-22	180	
Маффин	15-18	200	
Сладкая закуска	20	160	

Технические характеристики:

Электрический Аэрогриль
 Модель: GFA-4000
 Напряжение: 220В ~ 50Гц
 Мощность: 1800 Вт
 Объем 4 л

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год. Гарантия является действительной при условии, что продукт используется с соблюдением инструкций и строго по назначению.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель: «Нинбо Кэарлайн Электрик Эпплайенс Ко. Лтд.», 558 Вейер роуд., Андон Индастриал зона, Ханзоуван Нью Бэй, Нинбо, Чжэцзян Китай

Страна-производитель: Китай
Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «Паллада», 111675 Россия, г. Москва,
ул. Руднёвка, д. 4, п. IV, к. 1,2 оф. 1 РМ 2/5

Служба сервисной поддержки потребителей:
+7 (495) 645 16 93, www.gfgril.ru

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.