

VAIL



ТЕРМОС

VL-7000 | VL-7001 | VL-7002 | VL-7003 | VL-7004 | VL-7005 | VL-7006
VL-7007 | VL-7008 | VL-7009 | VL-7010 | VL-7011 | VL-7012 | VL-7013
VL-7014 | VL-7015 | VL-7016 | VL-7017 | VL-7018 | VL-7019 | VL-7020
VL-7021 | VL-7022 | VL-7023 | VL-7024 | VL-7025 | VL-7026 | VL-7027
VL-7028 | VL-7029 | VL-7030 | VL-7031 | VL-7032 | VL-7033 | VL-7034

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением нового термоса. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ожогов всегда наливайте горячее содержимое в чашку, не пейте прямо из термоса.
- Не используйте термос для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и не размещайте вблизи источников нагрева, чтобы не повредить пластиковые части.
- Не используйте термос для хранения молочных продуктов или для хранения детского питания, во избежание развития бактериальной среды.
- Не храните пищу и напитки в термосе длительное время, значительно превышающее режим, установленный производителем, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Не размещайте заполненный термос в морозильной камере или в микроволновой печи.
- Не используйте для очистки абразивные средства, растворители или отбеливающие средства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- В интересах безопасности и гигиены следует перед первым употреблением вымыть изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.
- Для достижения оптимальных результатов сохранения температуры напитков, Вам следует на несколько минут заполнить изделие горячей водой перед использованием с горячими напитками и холодной водой перед использованием с охлажденными напитками.
- Если Вы не пользовались Вашим изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой для устранения посторонних запахов.
- Строго запрещается нагревать изделие в микроволновой печи или в духовке.
- Следует всегда заполнять Ваше изделие лишь настолько, чтобы можно было без проблем завинтить пробку.
- После заполнения всегда заботьтесь о том, чтобы пробка была прочно завинчена.

ОЧИСТКА

- После каждого использования промывайте изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, удалив из него все остатки пищи. Не следует погружать изделие в воду. После того, как стекла вода, основательно просушите изделие. Протрите изделие мягкой тканью, чтобы удалить потеки. Во время хранения необходимо оставить изделие с открытой пробкой или чашкой.
- Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Для устранения сильных внутренних отложений и запахов (от кофе, чая, сока и т. д.) заполните изделие горячей водой и добавьте одну чайную ложку двууглекислой соды, дайте отстояться в ночное время при закрытой крышке. Перед повторным использованием обязательно промойте изделие.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор

ТЕРМОС

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

подпись продавца
М.П.

подпись покупателя

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

www.vail-tech.ru

A decorative graphic element in the bottom-left corner of the page. It consists of several overlapping, diagonal bands of varying shades of purple and white. The bands are filled with a pattern of small, white dots, creating a halftone or dot-matrix effect. The overall appearance is that of a modern, digital-style graphic.