

АДАПТЕРЫ ГЕРМЕТИЧНОГО ВВОДА

Адаптер устанавливают в корпус колодца, а через него впоследствии внутрь вставляют трубные конструкции (на глубину от 10 до 30 см). Благодаря особой прочности материала адаптера стык получает полную герметизацию, а также устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Соответственно, адаптер может служить без замены в течение всего срока эксплуатации колодца. Также использование подобного устройства позволяет вводить трубы внутрь колодца под углом без применения угловых колен.

Каталог адаптеров

Адаптер ввода 25 мм.....	28 мм
Адаптер ввода 32 мм.....	35 мм
Адаптер ввода 40 мм.....	44 мм
Адаптер ввода 50 мм.....	54 мм
Адаптер ввода 63 мм	68 мм
Адаптер ввода 90 мм.....	113 мм
Адаптер ввода 110 мм.....	120 мм
Адаптер ввода 160 мм	170 мм

Фреза

