

VAIL



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

VL-5800 | VL-5801 | VL-5802 | VL-5803 | VL-5804 | VL-5805
VL-5806 | VL-5807 | VL-5808 | VL-5809 | VL-5810 | VL-5811

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением новых весов. При правильном использовании они прослужат Вам долгие годы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не роняйте весы.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов.
- Не используйте весы вне помещений.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой или с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода прибора из строя.
- Размещайте весы на ровной устойчивой поверхности.
- Запрещается на платформу для взвешивания помещать продукты, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под

контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит элемент питания. Не допускайте попадания элемента питания в пищевод ребёнка. Если ребенок проглотил электронную батарейку, нужно немедленно показать его врачу.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
- При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.
- Своевременно меняйте элементы питания.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

**VL-5800, VL-5801, VL-5802, VL-5803, VL-5804, VL-5805
VL-5806, VL-5807, VL-5808**

- 1 Кнопка включения и компенсации систематической погрешности
- 2 Дисплей
- 3 Платформа для взвешивания
- 4 Кнопка выбора единиц измерения


VL-5809, VL-5810, VL-5811


- 1 Чаша для взвешивания

- 2 Дисплей

- 3 Кнопка включения/выключения последовательного взвешивания

- 4 Кнопка выбора единиц измерения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.
- Достаньте весы из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

Установка элементов питания

- Откройте крышку батарейного отсека, нажав на защёлку.
- В батарейный отсек, строго соблюдая полярность, вставьте батареи (в комплект не входит).
- Закройте крышку батарейного отсека.

Замена элементов питания

- При низком заряде элементов питания на дисплее появится надпись «LO».
- Откройте крышку батарейного отсека, замените элементы питания, строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте новые и старые элементы питания одновременно.
- Во избежание утечки электролита или опасности взрыва не перезаряжайте, не нагревайте и не разбирайте элементы питания.
- Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

Кнопки управления

(модели VL-5800, VL-5801, VL-5802, VL-5803, VL-5804, VL-5805, VL-5806, VL-5807, VL-5808)

Кнопки управления весов сенсорные (чувствительные к касанию), поэтому для срабатывания кнопок достаточно слегка прикоснуться к обозначенному месту для каждой кнопки.

ВЗВЕШИВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

Установите весы на ровную устойчивую поверхность.

Для включения весов нажмите кнопку «ВКЛ/ТАРА»

- Нажимая кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ», выберите единицы взвешивания
- Поместите ингредиент(ы) для взвешивания на весы. На дисплее отобразится вес ингредиента.

Примечание: Спустя некоторое время, если не совершались никакие действия, весы автоматически выключатся.

Взвешивания с использованием тары (функция «ТАРА»)

- Включите весы прикосновением к кнопке «ВКЛ/ ТАРА».
- Нажимая кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ», выберите единицы взвешивания.
- Установите на весы тару. На дисплее отобразится вес тары.
- Нажмите кнопку «ВКЛ/ТАРА», на дисплее появится значение «0».
- Поместите ингредиент(ы) для взвешивания в тару. На дисплее отобразится вес ингредиента.
- Если необходимо узнать общий вес ингредиента с тарой:
 - включите весы
 - установите на весы тару
 - нажмите кнопку «ВКЛ/ТАРА», показания веса обнулятся
 - добавьте ингредиент в тару, его вес отобразится на дисплее
 - еще раз нажмите кнопку «ВКЛ/ТАРА», показания веса обнулятся
 - снимите тару с ингредиентом, на дисплее отобразится показание веса тары с ингредиентом.

Примечание:

- Появление на дисплее символов «O-Ld» указывает на превышение максимального веса, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.
- Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека и достаньте батарейку. Через некоторое время установите батарейку на место и включите весы.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.

- Запрещается погружать весы в воду или в любые другие жидкости, запрещается помещать весы в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:

для моделей VL-5800, VL-5801, VL-5802 батарея типоразмера CR2032 (1 шт.)
для моделей VL-5803, VL-5804, VL-5805, VL-5806, VL-5807, VL-5808, VL-5809, VL-5810,
VL-5811 батарея типоразмера AAA (2 шт.)

Наибольший предел взвешивания: 5 кг

Информация о назначении изделия: Весы предназначены для определения веса продуктов питания.

ВНИМАНИЕ! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы 1 шт.
Чаша (для моделей VL-5809, VL-5810, VL-5811) 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложен-

ным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая - год производства.



ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Импортер: ИП Шлыков А.А.

Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 22, кв. 16.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора. Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.
- Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;

- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор	ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
Модель	
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	подпись продавца М.П.	подпись покупателя
---	--------------------------	--------------------



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта
.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею
Фамилия И.О., подпись владельца, дата



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта
.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею
Фамилия И.О., подпись владельца, дата



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта
.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

www.vail-tech.ru

