

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО КОДОВОГО ЗАМКА

Внимание!

Перед началом работы с замком – убедитесь, что поворотная ручка находится в вертикальном положении, иначе замок не откроется и возможна поломка ручки в связи с чрезмерным усилием на неё.



Заводской код 123456#(В). Заводской код действует только в том случае, если батарейки были установлены на заводе и не вынимались из замка.

1. Программирование и изменение пользовательского кода.

- а) Вставьте батарейки в бокс с внутренней стороны двери шкафа (если они не были установлены на заводе).
- б) Нажмите красную кнопку, находящуюся с боковой стороны коробки двери. Загорится жёлтый светодиод, и Вы услышите короткий звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр, используя любое число от «0» до «9» в течение 30 секунд, затем нажмите «*»(«А») или «#»(«В»), чтобы подтвердить его.
- с) Чтобы изменить код необходимо повторить процедуры, описанные в п. б).

2. Открытие шкафа

Введите код, нажмите «*»(«А») или «#»(«В»), загорится зелёный светодиод. В течение 5 секунд поверните поворотную ручку.

Примечание: Каждое нажатие при наборе кода сопровождается миганием жёлтого светодиода и звуковым сигналом. Если после набора кода не загорелся зелёный светодиод, то значит, Вы ввели неправильный код. Три неправильных набора подряд приведёт к блокировке замка на 20 секунд, следующие три неправильных набора заблокируют замок уже на 5 минут.

3. Закрытие шкафа

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

4. Использование ключа резервного открытия

На случай если сели батарейки или при утрате кода открытия шкафа, в комплекте со шкафом идёт ключ резервного открытия (2 шт.). Замочная скважина расположена за защитной крышкой на лицевой стороне замка рядом с клавиатурой. Снимите защитную крышку, вставьте ключ резервного открытия и поверните против часовой стрелки, затем откройте шкаф, как обычно.

!!! Не храните ключ резервного открытия внутри шкафа.

5. Замена батареек

Когда Вы вводите свой код, чтобы открыть шкаф, и вместе с зелёным загорается красный светодиод, то это означает, что сели батарейки. Вставьте новые батарейки (4х1.5, формата АА) в бокс с внутренней стороны двери шкафа. Если батареи извлекались дольше, чем на 60 секунд, то нужно будет заново задать код открытия. Прежде чем закрыть дверь шкафа, протестируйте правильную работу замка при открытой двери.