

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БУСТЕР 38 л. ДЛЯ ВЗРЫВНОЙ НАКАЧКИ КОЛЕС

МОД. **KRWB-38**



Эта устройство спроектировано для удобной, безопасной и быстрой посадки шин на борт обода.

1. Функция автоматического контроля давления.
2. Клапан включения / выключения позволяет контролировать наполнение резервуара
3. Крупный манометр отображает давление воздуха

Технические параметры:

- * Работает на шинах до 47 дюймов
- * Рабочее давление: 87-116 psi
- * Макс. давление: 145 psi
- * стальной ресивер 38 л
- * Шаровой клапан: 2,1 дюйма
- * Вес брутто / нетто: 22/21 кг

Принципы эксплуатации

1. Подключите к этому устройству воздушный компрессор.

Откройте клапан и доведите давление в резервуаре до 0,6 ~ 0,8 мПа. Затем закройте клапан и отсоедините воздушный компрессор. Если давление выше 0,8 мПа, предохранительный клапан автоматически сбросит воздух, чтобы поддерживать давление на требуемом уровне.

Предупреждение: Не направляйте сопло этого устройства на человека, когда оно подключено к источнику сжатого воздуха и находится под давлением.

2. Установите сопло в зазор между ободом и шиной. Удерживая, нажмите на резервуар, и убедитесь, что сопло расположено вплотную к зазору, чтобы предотвратить отталкивание корпуса резервуара.

Затем быстро откройте большой клапан, чтобы выпустить воздух.



3. Накачайте шину. Убедитесь, что нет утечек. После накачивания шины выпустите воздух из бака и положите устройство в безопасное место.

Предупреждение: Будьте осторожны, когда резервуар находится под давлением.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, следует носить очки и противошумные вкладыши для ушей.