



Пояснение к гарантии на товар

Гарантия в 36 месяцев (3 календарных года) устанавливается заводом изготовителем на товар и распространяется на механические дефекты, появившиеся в процессе изготовления товара.

Гарантия не распространяется на товар, поврежденный в процессе транспортировки или в результате неправильной установки покупателем, в результате внешнего механического воздействия на него тяжелыми, острыми предметами.

Гарантия также не распространяется на товар, подвергнувшийся ремонту неавторизованным сервисным центром, подвергнувшийся модификации после покупки или получивший повреждение в результате воздействия экстремально высоких или низких температур.

Инструкция по установке душевого трапа



www.ore.ru
Дистрибьютор в РФ
www.isvent.ru

ORE. Ditt Hus
ORE. Твой дом

Подготовка. Перед началом установки убедитесь, что лотковый трап не поврежден снаружи и внутри.

1. Снимите решетку с трапа. Заткните сливное отверстие, чтобы избежать попадания в него грязи в процессе установки.

2. Обработайте борта трапа и нижнюю часть сливного отверстия наждачной бумагой для наилучшего сцепления со строительной смесью в процессе установки. Также рекомендуется обезжирить поверхность установки для лучшей адгезии.

3. Соедините трап с выпуском. Удостоверьтесь в надежности соединения. При необходимости нанесите грунтовку на соединение.

4. Поместите собранный трап в место установки на полу у слива в душевом помещении, точно спозиционируйте трап.

5. Заполните пространство под и вокруг трапа строительной смесью (прим, цементный раствор), примите во внимание толщину плитки. Не забудьте использовать гидроизоляционный материал.

Важно! Во время установки необходимо учесть требуемый наклон трапа в 2-4 градуса в сторону сливного отверстия в душевом помещении.

6. После высыхания строительной смеси и набора необходимой прочности, положите плитку вокруг трапа. Плитка должна быть размещена выше верхней точки трапа (решетка) минимум на 1 мм.

7. Заполните зазоры между трапом и плиткой силиконом.

