

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Миксер электрический

Номер модели IR-5440

Серийный номер LON67092022

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®
Модель:		Модель:	
Дата продажи		Дата продажи	
« » 20 г.		« » 20 г.	
Наименование <u>Миксер электрический</u>		Наименование <u>Миксер электрический</u>	
Модель <u>IR-5440</u>		Модель <u>IR-5440</u>	
Сер. номер <u>LON67092022</u>		Сер. номер <u>LON67092022</u>	
Ф.И.О. клиента		Ф.И.О. клиента	
Телефон		Телефон	
Адрес		Адрес	
	М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации
подпись продавца		подпись продавца	

Description:

1. Speed switcher
2. Eject button
3. Chrome beaters for whipping
4. Dough hooks for kneading



Safety measures

- Read the instruction carefully to avoid breakdowns of appliance and save it for future reference.
- Before the first connection, make sure that the voltage indicated on the appliance is the same as the supply voltage in your home.
- This appliance must not be used for anything other than its intended purpose. Never immerse the mixer, mains cable, the plug, or base unit in water or any other liquid. If it happened, refer to an authorized service center. Do not make attempts to repair appliance by yourself.
- Always make sure the power cord does not contact hot or sharp surface.
- When removing the plug from the wall socket hold it by the body.
- Make sure power cord does not contact hot or sharp surfaces.
- While unplugging pull the plug, not power cord.
- Do not leave working appliance without supervision.
- Keep away from children.
- To avoid electric shock and breakdowns, use accessories which are in the kit.
- Do not overload motor.
- Do not try to make reparations on your own. Apply to authorized service center.
- Do not contact whisks and other moving parts when they are operating.
- Do not whip hard products like frozen food. Motor can burn out.
- Before plug in, make sure speed switcher is in Off position.
- After use, switch off the mixer and then unplug it.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

speed	purpose
1	Dry ingredients mixing
2	Sauces, toppings, puree
3	Kneading of dough for bakery
4	Sugar and butter mixing
5	Cream whisking, beat up of egg-yolk and white of the egg

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер электрический Electric mixer IR-5440



Use

- Before first use, wash the appliance (Look "clean and care")
- Fix attachments in holes of body.
- Plug in the appliance.
- Choose proper speed.
- After operating, set the speed switcher in Off position. Before taking the whisks out, make sure they do not rotate and appliance is unplugged.
- **Attention!** Choose the speed according to product type. When mixing, change the speed from slower to faster.
- To avoid motor overheating, time of non stop working must be no more than 10 minutes. Make a 10 minutes brake after each use.
- Unplug the appliance after use..

Clean and care

- Before cleaning, make sure appliance is unplugged.
- Clean the attachments in warm water with detergent. Let them dry.
- Do not use dishwasher.
- DO not immerse body in water or other liquids, for its cleaning use damp soft cloth.
- Do not use abrasive materials for cleaning.
- To disconnect the attachments move button (2).

Technical parameters:

Power: 400 W

Voltage: 220-240V/50Hz

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Service life is 2 years

Made in China



Описание

1. Кнопка переключения скоростей
2. Кнопка извлечения насадок
3. Хромированные венчики для взбивания
4. Крюки для замешивания теста



Меры безопасности

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении "OFF". Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.
- Перед включением в сеть, убедитесь, что кнопка переключения скоростей находится в положении Off.
- Следите за тем, чтобы провод прибора не касался острых углов и горячих поверхностей.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не перегружайте двигатель.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел. (3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2) 38-19-43, 38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,
тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,
тел.: (8332) 577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,
тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,
тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,
корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,
тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,
тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,
тел.: (3452) 201-905, 208-265, 280-856, 280-869,
759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,
тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Имя/фамила сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____	Дата ремонта « » 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Имя/фамила сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____
---	---

Рекомендуемые режимы смешивания

скорость	операция
1	Смешивание сухих ингредиентов.
2	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре.
3	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
4	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
5	Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

Использование

- Перед использованием прибора промойте все съемные части. (См. «Чистка и уход»).
- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки.
- Установите переключатель в положение OFF.
- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение "OFF". Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электросети.
- Внимание:** выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой.
- Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более **10 минут** и обязательно делайте перерыв не менее **10 минут**, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.
- Отключите прибор от сети.

Чистка и уход

- Установите переключатель (1) в положение OFF.
- Отключите прибор от электросети.
- Снимите насадки нажатием на кнопку снятия насадок (2).
- Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Протрите корпус влажной тканью. Не погружайте корпус в воду и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В/50Гц
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Потребляемая мощность: 400 Вт

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

Срок службы прибора: 2 года

Сделано в Китае.