

Стеллаж металлический сборно-разборный со стойкой МС-500, МС-750, МС-900 (серии МС)

1. Назначение:

Металлические стеллажи предназначены для хранения документации и материальных ценностей в офисах, банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, магазинах, на складах, в подсобных помещениях и промышленных предприятиях. Использование стеллажей различных размеров помогает эксплуатировать любое помещение с максимальной эффективностью, т.к. они позволяют освободить от 50 до 70 % площади помещения.

2. Основные технические и эксплуатационные характеристики стеллажей:

- 2.1 Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, изготовленные из высококачественной стали – 0,8 ПС холоднокатаная.
- 2.2 Покрытие порошковое полимерное фирмы «Bichon» (Франция). Цвет светло-серый (RAL – 7035).
- 2.3 Габаритные размеры:

- Высота стоек от 500 мм до 3000 мм.
 - Глубина полок 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм
 - Шаг отверстий для крепления полок 25 мм.
- Полки стеллажей имеют стандартные размеры и могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по высоте. Разная высота стоек позволяет в сочетании с использованием широкого выбора полок собирать стеллажи необходимых размеров и конфигураций. Конструкция позволяет быстро изменять высоту полок.
- МС - 500 предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 100 кг., максимальная нагрузка на секцию – до 500 кг.
 - МС - 750 предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 140 кг., максимальная нагрузка на секцию – до 750 кг.
 - МС - 900 предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 200 кг., максимальная нагрузка на секцию – до 900 кг.
- Максимальная нагрузка на одну полку серии МС шириной 1200 мм - 100 кг, шириной 1500 мм - 80 кг, шириной 1000 мм и 700 мм - 140 кг., шириной 1500 мм глубиной 600 мм - 100 кг.

Данная модель стеллажей может быть собрана, как отдельно стоящими секциями, так и «лентой» (шесть стоек на две секции). При сборке «лентой» заявленная грузоподъемность снижается для стойки МС-500 до 250 кг. на секцию; для стойки МС-750 до 370 кг. на секцию и до 450 кг. для стойки МС-900.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте www.raksmet.ru и в региональных представительствах «ПАКС-металл».

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

Стеллажи поставляются в разобранном виде в упаковке. В комплект входит инструкция по сборке.

3.1. Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химических.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения пользователями п. 3, а так же правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания стеллажей 1 год со дня реализации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеллажи МС поставляются в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;
- стойки;
- фурнитура (уголки жесткости - 16 шт., подпятники - 4 шт, болты, гайки);

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите на каждую стойку по одному подпятнику (рис. 1).
2. Отметьте на каждой стойке места установки полок, в зависимости от размеров укладываемого груза. Шаг перфорации стоек 25 мм позволяет установить полки на удобной высоте.
3. В местах установки верхней и нижней полок на стойке закрепите уголки жесткости (по 4 шт. на каждую стойку в двух направлениях).
4. Предварительно уголок жесткости крепится к стойке одним болтом и гайкой.
5. Положите на горизонтальную поверхность параллельно две стойки.
6. Закрепите через уголки жесткости верхнюю и нижнюю полки (рис.2).
7. Обратите внимание, что уголки жесткости устанавливаются между полкой и стойкой.
8. Сверху на эти полки положите две стойки и закрепите их аналогично пункту 5.
9. Поставив стеллаж вертикально, произведите проверку диагоналей стеллажа, при необходимости выровняйте. Затяните болтовые соединения усилием «от руки».
10. По заранее нанесенным меткам установите промежуточные полки и закрепите их болтами (8 шт. на каждую полку). ВНИМАНИЕ! Промежуточные полки устанавливаются без уголков жесткости (рис.3).
11. При использовании полок серии МС-200 уголки устанавливаются на каждую полку (8 шт на полку), которые следует приобрести отдельно.
12. После окончания сборки проверьте затяжку всех болтовых соединений гаечным ключом.

Таблица. Основные технические данные.

Модель	Выс., мм	Глуб., мм	Шир., мм	Вес, нетто, кг	Нагрузка	Нагрузка с ребром жесткости
Стойка МС-750/МС-900	3000			21/2,57		
Стойка МС-750/МС-900	2500			20/2,43		
Стойка МС-750/МС-900	2400			19/2,4		
Стойка МС-750/МС-900	2300			18/2,2		
Стойка МС-750/МС-900	2200			17/2,1		
Стойка МС-500/МС-750/МС-900	2000			11/1,5/1,9		
Стойка МС-500/МС-750/МС-900	1800			10/1,4/1,7		
Стойка МС-500/МС-750/МС-900	1500			0,82/1,2/1,4		
Стойка МС-750/МС-900	1200			0,9/1,1		
Стойка МС-750/МС-900	1000			0,8/0,9		
Стойка МС-750/МС-900	500			0,4/0,5		
Полка МС-200	35	600	1000	4,1	200	-
Полка МС-200	35	500	1000	3,57	200	-
Полка МС-200	35	400	1000	3,13	200	-
Полка МС-200	35	300	1000	2,58	200	-
Полка МС	35	600	1500	5,9	100	140
Полка МС	35	500	1500	5,19	80	110
Полка МС	35	400	1500	3,94	80	110
Полка МС	35	300	1500	3,26	80	110
Полка МС	35	600	1200	4,81	100	140
Полка МС	35	500	1200	4,28	100	140
Полка МС	35	400	1200	3,31	100	140
Полка МС	35	300	1200	2,73	100	140
Полка МС	35	800	1000	4,73	100	140
Полка МС	35	700	1000	4,23	100	140
Полка МС	35	600	1000	3,73	100	140
Полка МС	35	500	1000	3,23	140	180
Полка МС	35	400	1000	2,73	140	180
Полка МС	35	300	1000	2,37	140	180
Полка МС	35	800	700	3,4	140	180
Полка МС	35	600	700	2,7	140	180
Полка МС	35	500	700	2,35	140	180
Полка МС	35	400	700	1,97	140	180
Полка МС	35	300	700	1,64	140	180
Полка МС-100	35	600	1000	3,14	100	-
Полка МС-100	35	500	1000	2,85	100	-
Полка МС-100	35	400	1000	2,53	100	-
Полка МС-100	35	300	1000	2,22	100	-
Полка МС-100	35	800	600	4,4	100	-
Полка МС-100	35	700	500	3,53	100	-
Полка МС-100	35	600	400	2,65	100	-
Полка МС-100	35	500	300	1,91	100	-
Полка МС-100	35	500	600	5,16		
Полка МС-100	2000			4,7		
Полка МС-100	2000			3,36		
Полка МС-100	2000			2,36		
Полка МС-100	2000			1,32		
Полка МС-100	500			0,86		
Полка МС-100	500			0,86		
Полка МС-100	500			0,62		
Полка МС-100	2000			9,3		
Полка МС-100	2000			6,08		
Полка МС-100	2000			2,4		
Полка МС-100	500			1,54		
Полка МС-100	1500			0,59		
Полка МС-100	1200			0,4		
Полка МС-100	1000			0,33		
Полка МС-100	700			0,229		
Полка МС-100	600			0,2		
Полка МС-100	500			0,164		
Полка МС-100	400			0,128		
Полка МС-100	300			0,97		
Полка МС-100	600			0,743		
Полка МС-100	500			0,619		
Полка МС-100	400			0,497		
Полка МС-100	300			0,371		
Полка МС-100	600			0,8		
Полка МС-100	500			0,7		
Полка МС-100	400			0,7		
Полка МС-100	300			0,5		
Полка МС-100	600			0,7		
Полка МС-100	500			0,6		
Полка МС-100	400			0,6		
Полка МС-100	300			0,4		
Полка МС-100	200			28,1		
Полка МС-100	300			25,7		
Полка МС-100	1000			23,4		
Полка МС-100	2000			20,4		
Полка МС-100	400			13,7		
Полка МС-100	500			11,5		
Полка МС-100	2000			0,036		
Полка МС-100	170			0,2		