



**Будь
в моменте!**



**Часы с термометром
КТ-3302**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство часов с термометром	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности.....	12



Общие сведения

Часы с термометром КТ-3302 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату, температуру и уровень влажности в помещении, могут служить будильником. Сигнал будильника можно отложить на 8 минут. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

Часы работают от 1 батарейки типа CR2025. Благодаря питанию от батарейки у часов с термометром отсутствуют провода, поэтому их можно установить в любое удобное место.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Батарейка CR2025 — 1 шт.*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлена в отсек для батарейки

**оциально

Часы с термометром
КТ-3302

Устройство часов с термометром



Часы с термометром предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. При нажатии на **кнопку «MIN/МАКС»**



на дисплее отобразятся максимальные температура и уровень влажности в помещении за сутки. Для просмотра минимальных значений температуры и влажности нажмите на кнопку «МИН/МАКС» еще раз.

Кнопка «Настройки» циклически переключает отображаемую на дисплее информацию в следующем порядке: время, дата в формате ММ/ДД, где ММ — месяц, ДД — день, и время будильника. Если нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку «Настройки», включится настройка параметра, отображаемого в верхнем правом углу дисплея. Настраиваемый параметр мигает.

Для установки нужного значения при настройках служат **кнопки «Будильник/Больше»** и **«Температура/Меньше»**. Для быстрого переключения настроек нажмите и удерживайте кнопку «Будильник/Больше» или «Температура/Меньше». Также кнопкой «Температура/Меньше» можно переключать единицы измерения для температуры: °C или °F. Кнопка «Будильник/Больше» включает и отключает сигнал будильника.

На часах с термометром вы можете настроить 12-часовой или 24-часовой формат времени. Для этого необходимо нажать и удерживать около 3 секунд кнопку «Будильник/Больше». В 12-часовом формате времени предусмотрен значок «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Значок «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) не предусмотрен.

Если на дисплее отображается дата или время будильника, примерно через 8 секунд после отсутствия нажатия на какую-либо кнопку, на часах с термометром будет отображаться время.

Громкость звукового сигнала изменить невозможно. Однако, если вы хотите сделать сигнал тише, вы можете заклеить динамик небольшим куском скотча.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсеке для батареек установлена батарейка и защитная вставка, чтобы предотвратить разряд батарейки во время транспортировки и хранения. Не забудьте вытащить защитную вставку перед первым использованием. Для этого необходимо просто потянуть за часть защитной вставки, выступающую из отсека для батареек.

Использование

1. После удаления защитной вставки, часы с термометром включаются, на дисплее будет отображаться время 0:00 в 24-часовом формате времени, уровень влажности и температура в помещении.
2. Для переключения единиц измерения для температуры на °C или °F, нажмайте на кнопку «Температура/Меньше».
3. Чтобы переключить формат времени на 12-часовой, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Будильник/Больше». Для переключения на отображение времени в 24-часовом формате снова нажмите и удерживайте кнопку «Будильник/Больше».
4. Чтобы установить время, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки». Кнопками «Будильник/Больше» и «Температура/Меньше» установите текущее время в часах. Нажмите на кнопку «Настройки» и установите время в минутах. Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз для завершения настройки.

Примечание. При отсутствии нажатий на кнопки более 8 секунд часы выйдут из режима настройки.



5. Для настройки даты нажмите на кнопку «Настройки», чтобы на дисплее отображалась дата (по умолчанию 1.1), затем нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки». Кнопками «Будильник/Больше» и «Температура/Меньше» установите сначала год, затем месяц и число. Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз для завершения настройки.

Примечание. При отсутствии нажатий на кнопки более 8 секунд часы выйдут из режима настройки даты. На дисплее в верхнем правом углу будет отображаться дата в формате ММ/ДД. Через 8 секунд на дисплее будет отображаться время.

6. Чтобы настроить время будильника, нажмите на кнопку «Настройки» два раза, чтобы на дисплее отображалось время будильника (по умолчанию 0:00) и значок «Будильник». Затем нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки». Кнопками «Больше» и «Меньше» установите сначала время сигнала будильника в часах, затем — в минутах. Чтобы завершить настройку времени будильника нажмите на кнопку «Настройки» еще раз.

Примечание. При отсутствии нажатий на кнопки более 8 секунд часы выйдут из режима настройки времени будильника. На дисплее в верхнем правом углу будет отображаться установленное время будильника и значок «Будильник». Через 8 секунд на дисплее будет отображаться только текущее время (значок «Будильник» отображаться не будет).

7. Чтобы включить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Будильник/Больше». Если на дисплее отображается текущее время и значок «Будильник», будильник установлен.
8. Когда будильник сработает, нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника», чтобы отложить сигнал на 8 минут, или любую другую кнопку, чтобы отключить его.

Часы с термометром
КТ-3302

Примечание. Если вы отложили сигнал будильника на 8 минут, значок «Будильник» будет мигать. После отключения сигнала будильника на дисплее будет отображаться значок «Будильник». Это означает, что сигнал будильника сработает в установленное время на следующий день. Чтобы совсем отключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Будильник/Больше», чтобы на дисплее при отображении текущего времени не было значка «Будильник».

9. Чтобы просмотреть максимальные температуру и влажность в помещении за 24 часа, нажмите на кнопку «МИН/МАКС». Чтобы просмотреть минимальные температуру и влажность, нажмите на кнопку «МИН/МАКС» еще раз. Следующее нажатие на кнопку переключит отображение на дисплее на текущие температуру и влажность.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки и на кнопки.

Уход и хранение

Очистьте часы и вытащите батарейку перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните часы с термометром в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Не установлена батарейка CR2025	Установите батарейку CR2025 в отсек для батарейки
Вы не вытащили защитную вставку перед первым использованием	Защитная вставка предохраняет батарейку от разряда во время транспортировки и хранения часов с термометром. Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за выступающую часть
Батарейка CR2025 села	Откройте отсек для батарейки, сдвинув крышку, и замените батарейку на новую

Дисплей и звуковые сигналы не четкие

Возможная причина	Решение
Батарейка CR2025 села	Замените батарейку

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Будильник/Больше», чтобы при отображении текущего времени на дисплее не было значка «Будильник»

**Часы с термометром
КТ-3302**

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: -3 В (1 элемент CR2025 × 3 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: 80 × 14 × 80 мм
4. Размер упаковки: 90 × 30 × 122 мм
5. Вес нетто: 0,05 кг
6. Вес брутто: 0,11 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайюй Роуд, Цзяньсинь Таун, Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход часов с термометром из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на кнопки или в отсек для батарейки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Часы с термометром
КТ-3302

2. Используйте часы с термометром только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батарейки в устройство убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Используйте батарейку типа CR2025.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части часов с термометром повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейку, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Устанавливайте часы с термометром только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.



11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область органов управления или отсек для батареек.
15. Держите часы с термометром вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87