

07072022-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Машины мозаично- шлифовальные TOR GM





Оглавление

Краткое введение:	3
1. Управление.....	5
2. Основные технические характеристики	5
3. Инструкция по эксплуатации.....	6
4. Очистка после использования.....	6
5. Введение деталей однодисковой машины.....	7
6. Меры предосторожности	11
7. Инструкции по подключению	12
8. Гарантийные обязательства	14



Краткое введение:

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, в нем содержится важная информация по использованию и безопасной эксплуатации машины. Перед выполнением любых операций или технического обслуживания машины обязательно внимательно прочитайте инструкцию, иначе это приведет к повреждению машины и других объектов, и даже к несчастным случаям с пользователем или другим персоналом. Перед использованием данной машины оператор должен пройти обучение и получить допуск. Рекомендации по безопасности.

Значение термина "**Опасность**": Несоблюдение или игнорирование любых предупреждений об опасности или маркировок на машине или в данном руководстве может привести к серьезным травмам или даже смерти оператора или другого персонала. Пожалуйста, внимательно прочитайте и проверьте инструкцию по эксплуатации данной машины и соответствующие знаки опасности, имеющиеся на корпусе самой машины.

Предупреждение: Несоблюдение или игнорирование любого предупреждающего заявления, или маркировки на машине или в данном руководстве может привести к травме оператора или другого персонала. Пожалуйста, внимательно прочитайте и проверьте данное руководство по эксплуатации машины, а также предупреждающие заявления и знаки на машине.

Значение слова "**Предостережение**": Несоблюдение или игнорирование каких-либо указаний или маркировок на машине или в данном руководстве может привести к повреждению машины или других объектов. Пожалуйста, внимательно прочитайте и проверьте данное руководство по эксплуатации машины, а также предупреждения и маркировки на машине.

Опасность:

(1) До прочтения руководства по эксплуатации любая операция или попытка выполнения любого технического обслуживания и ремонта приведет к травмам оператора и другого персонала; а также к повреждению машины и других объектов; перед использованием машины оператор должен пройти профессиональное обучение. Если оператор не может прочитать данное руководство, перед началом работы необходимо подробно объяснить ему содержание данного руководства.

(2) Использование рядом с легко воспламеняющимися жидкостями запрещено.

(3) Во время шлифования пола может образовываться взвесь воздуха с мелкой пылью, поэтому машину следует эксплуатировать в вентилируемом помещении.

(4) Эксплуатация неисправной машины может привести к травмам или повреждению имущества. Не используйте машину, пока она не убедитесь в ее исправности. Перед эксплуатацией подробно проверьте оборудование и изучите его конструкцию.

(5) Отключите электропитание перед выполнения любого технического обслуживания или ремонта. При замене адаптеров, дисков, щеток, держателей, расходных материалов и других принадлежностей всегда сначала отключайте



питание.

(6) Использование поврежденного шнура питания может привести к поражению электрическим током. Не используйте машину с поврежденным шнуром питания. Не тяните машину за шнур питания.

(7) Обслуживание и ремонт машины неквалифицированным персоналом может привести к опасности и травмам. Уход и техническое обслуживание машины должны выполняться квалифицированным персоналом. Убедитесь, что винты и крепежные элементы на машине затянуты и отрегулированы в соответствии с техническими инструкциями.

(8) Если электрические компоненты машины подвергнутся воздействию воды или влаги, это приведет к короткому замыканию в машине. Пожалуйста, держите электрические части машины сухими. После каждого использования машины вытирайте ее поверхность насухо и храните машину в сухом помещении.

(9) Кабель питания должен иметь дополнительную жилу для заземления. Подключение должно осуществляться через автоматы защиты.

(10) Во избежание повреждения шнура питания не позволяйте шнуру питания касаться диска, щетки, или колеса во время работы машины. Пожалуйста, установите вилку питания на машину, не используйте шнур питания для перетаскивания машины.

Предупреждение:

(1) При эксплуатации оборудования необходимо строго соблюдать все правила, обозначенные на информационных наклейках и инструкции, иначе это приведет к травмам и повреждению предметов. Перед началом работы прочтите и убедитесь, что ваши действия им не противоречат. Убедитесь, что все этикетки и инструкции по эксплуатации присутствуют на своих местах и читабельны. Кататься на машине строго запрещено.

(2) Во избежание случайных травм держите руки, ноги и свободную одежду подальше от движущихся частей машины.

(3) Если материал поверхности земли внезапно изменится во время работы машины, это приведет к травмам оператора или другого персонала. Резкое изменение материала поверхности грунта приведет к резкому изменению трения между машиной и грунтом, что может привести к потере управления машиной и травмам. Во избежание несчастных случаев не перемещайте машину с гладкой поверхности на ковер или шероховатую поверхность во

время работы машины. Избегайте контакта с другими препятствиями, такими как розетки, пороги, провода, ступеньки и т.д.

(4) Когда машина работает с водой или моющим средством, поверхность пола становится скользкой. Такие участки могут представлять опасность для оператора и окружающих. Когда машина работает, обязательно установите предупреждающие знаки, такие как "Внимание", "Скользкий пол" и "Не входить".

(5) Любые изменения и изменения конструкции приведут к повреждению машины или травмам. Модификации и изменения машины, не одобренные

производителем, аннулируют все оригинальные заводские гарантии, и производитель не будет нести ответственности за ее поломки.

Предупреждение:

(1) Эта машина относительно тяжелая. Если вам необходимо транспортировать и перемещать машину, обратитесь за помощью к своему помощнику.

(2) Эта машина не подходит для утилизации вредной пыли.

(3) **Примечание:** Эта может использоваться в коммерческих целях.

1. Управление

Напольная шлифовальная подходит для шлифовки бетона, камня, полировки и других работ. Она подходит для работы на мраморе, граните, бетоне и других поверхностях. С помощью специальных шлифовальных сегментов, машина может удалять с поверхности эпоксидную краску, а также шлифовать и затирать поверхность.

Имеются различные модели машин для коммерческого и промышленного использования, например, в гостиницах, офисах, школах, больницах, фабриках, магазинах, гипермаркетах и пунктах проката.

Внимание: Используйте только оригинальные расходные материалы и оригинальные принадлежности.

2. Основные технические характеристики

Наименование	GM330VC	GM350	GM400	GM400	GM600	GM600VC
Артикул	1024038	1024037	1024040	1024039	1024041	1024042
Принцип работы	Траверсная					
Тип двигателя	Электрический					
Напряжение	220В	380	220	380	380	380
Мощность, кВт	4	7,5	4	4	4	4
Ширина обработки, мм	330	350	400	400	600	600
Скорость вращения дисков, об/мин	1445	2150	1445	1445	1445	900
Наличие пылесоса	да	нет	нет	нет	нет	да
Мощность двигателя пылесоса, кВт	0,75	нет	нет	нет	нет	1.2*2



Наименование	GM330VC	GM350	GM400	GM400	GM600	GM600VC
Объем контейнера для пыли, л	24	нет	нет	нет	нет	24
Производительность м ² /ч	26-30	28-32	33-37	33-37	55-60	55-60
Размеры	1100×460×90	1320×460×90	1050×520×90	1050×520×90	1000×700×100	1000×700×100
Вес	140	150	94	95	120	140

3. Инструкция по эксплуатации

1. Правильно подключите шнур питания и вставьте вилку питания в разъем около поручня.
2. Надавите на рукоятку управления, чтобы поднять головку шлифовальной машины от поверхности, крепко держите рукоятку управления одной рукой и поверните переключатель, чтобы двигатель вращался в направлении указанной стрелки.
3. Медленно опустите машину и начните шлифовку в соответствии с вашим технологическим процессом.

Инструкция по эксплуатации шлифовальной машины с частотным преобразованием

1. Установите рукоятку управления в вертикальное положение, наступите ногами на "U-образную" педаль, с силой потяните за рукоятку, чтобы оторвать перед машины от поверхности пола, и положите машину.
2. Установите подходящие шлифовальные элементы в соответствии с вашим типом обрабатываемой поверхности и закройте пылезащитный кожух.
3. Заполните бак для воды водой при его наличии и необходимости.
4. Одной рукой крепко держите рукоятку управления шлифовальной машиной. Второй рукой включите питание.
5. Медленно и аккуратно начните процесс шлифовки.

4. Очистка после использования

1. Установите ручку управления в вертикальное положение и отсоедините шнур питания, выньте вилку из розетки и положите ее в сухое место.
2. Снимите адаптер и дополнительное оснащение с машины, очистите адаптер и дополнительное оснащение, высушите на воздухе.
3. Для очистки машины используйте полусухую чистую тряпку. После использования машины во влажной среде уделите внимание очистке поверхности машины.



4. Пожалуйста, проверьте, находится ли вся машина и аксессуары в хорошем состоянии, и проведите необходимое техническое обслуживание и уход перед хранением.

5. Храните машину в чистом и сухом месте, а ручку управления установите в вертикальное положение и плотно зафиксируйте.

Подготовка перед началом работы:

1. Распакуйте, пожалуйста, внимательно проверьте целостность машины, ее комплектность, наличие сопроводительной документации;

2. Отсоедините шнур питания и подключите его к подходящей розетке;

3. Шлифовальные машины повышенной мощности и напряжением 380В не комплектуются проводом.

4. Соберите машину, установите затирочные элементы и защитный кожух.

5. Введение деталей однодисковой машины



Позиция	Название
1	Ручка управления
2	Рукоятка переключателя
3	Распределительная коробка
4	Разъем питания
5	Двигатель
6	Ящик для инструментов
7	Регулируемый маховик
8	Вспомогательное колесо
9	Штуцер для подключения пылесоса
10	Защитный кожух



Примеры вариантов установки шлифовальных элементов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данная машина содержит движущиеся детали, для снижения риска получения травмы всегда отключайте питание перед выполнением любого технического обслуживания.

5. 600 двухдисковая машина:



Позиция	Название
1	Рукоять управления
2	Розетка питания
3	Двигатель
4	Вентиляционная заглушка
5	Штуцер для подачи воды
6	Пылезащитное кольцо
7	Рукоятка переключателя
8	Распределительная коробка
9	Ящик для инструментов
10	Штуцер для подключения пылесоса
11	Вспомогательное колесо
12	Защитный кожух



Пример установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данная машина содержит движущиеся детали, поэтому для снижения риска получения травмы всегда отключайте электропитание перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.

6. 600 введение частей шлифовального станка:



Позиция	Название
1	Рукоять управления
2	Переключатель скорости
3	Аварийный выключатель
4	Индикатор неисправности
5	Регулятор положения рукояти
6	Индикатор работы
7	Переключатель водяного бака
8	Подъемная штанга
9	Переходной штекер
10	U-образная педаль
11	Вспомогательное колесо
12	Защитный кожух
13	Бак для воды
14	Двигатель
15	Стальное ограждение двигателя (противовес)
16	Штуцер подачи жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данная машина содержит движущиеся детали, поэтому для снижения риска получения травмы всегда отключайте электропитание перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.

7. Подробное объяснение использования шлифовальной машины с частотным преобразованием:

1). С помощью подъемной штанги наклоните машину назад. Следите за тем, чтобы оборудование не упало и не повредилось. Используйте помощника для этой цели. Как показано на рисунке (1).



Рис.1

2). Как установить полировочные элементы.

Опустите машину, как сказано в пункте 1. Также вы можете наклонить машину самостоятельно, как показано на рисунке 2 и 3. Будьте очень аккуратны, рассчитывайте свои силы правильно.

Установите переходной диск с магнитом, как показано на рисунках (4) и (5), установите подходящий шлифовальный диск, как показано на рисунке (6). Убедитесь в полном прилегании шлифовального диска. (7), и крепко прижимается.



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Метод крепления других типов шлифовальных элементов будет отличаться от показанного на фото.

6. Меры предосторожности

Меры предосторожности перед использованием шлифовальной машины с преобразованием частоты: (шлифовальная машина 600)

Регулировка рабочей высоты рукоятки

1). В соответствии с рисунком (8), потяните вверх регулятор ручки для регулировки высоты ручки, пока высота ручки не будет отрегулирована до нужного положения; затем ослабьте регулятор ручки, чтобы зафиксировать его, как показано на рисунке (9);

2). Крепко держите рукоятку управления, чтобы легко управлять машиной.



Рис.8



Рис.9

Отрегулируйте подачу воды

1. Перед наполнением водой проверьте вентиль, он должен быть полностью закрыт, как показано на рисунке (10); поверните его против часовой стрелки, чтобы закрыть, и поверните по часовой стрелке, чтобы открыть подачу воды;

2. В соответствии с рисунком (11) влейте соответствующее количество чистой воды в горловину водяного бака;

3. Во время работы поток воды следует регулировать в соответствии с потребностями.



Рис.10



Рис.11

**Предупреждение:**

Перед запуском двигателя, пожалуйста, подготовьтесь к управлению машиной. Работу начинайте медленно и плавно, чтобы не повредить обрабатываемую поверхность.

Уведомление:

- 1). При шлифовании проверяйте износ шлифовальных элементов. При появлении признаков износа, их следует заменить.
- 2). Пожалуйста, снимите металлический противовес при шлифовании мягких поверхностей, иначе это серьезно ускорит износ шлифовальных элементов.
- 3). Храните шлифовальную машину в сухом и проветриваемом месте.

Установите защитную крышку

1. Положите машину плашмя на землю.
2. Установите пылезащитный экран на корпус, как показано на рисунке (12).



Рис.12

7. Инструкции по подключению

Предостережение:

1. Сеть питания для подключения данного вида оборудования должна полностью соответствовать рекомендованным заводом параметрам. Перед подключением убедитесь в правильности выбора источника питания.
2. Эта машина должна быть подключена к электросети, оснащенной электрическим заземлением, чтобы защитить оператора от поражения электрическим током.
3. Шнур питания для оборудования (380 В) имеет 3 основных провода и 1 провод заземления. Пожалуйста, подключите вилку к подходящей розетке. Зелено-желтый провод является заземляющим, не подключайте его к фазе.

Предупреждение:

1. Пожалуйста, убедитесь, что подключение осуществляется через автомат защиты.
2. Обязательно проверьте целостность вилки и шнура питания. Если имеются повреждения, то необходимо заменить шнур или вилки питания.
3. При подключении шлифовальной машины 380В внимательно относитесь к выбору провода и его сечению.



4. Если вам необходимо использовать удлинительный шнур питания, пожалуйста, убедитесь, что сечение шнура питания: 380В: 6 мм², и он не более 30 метров, запрещено использовать трехжильный шнур питания. Не удаляйте, не обрезайте и не повреждайте провод заземления.

Категорически запрещается подключать вилку провода питания к неподходящей розетке. Если розетка не соответствует вилке питания, обратитесь за помощью к специалисту.

Проводка:

1. Питание 220В подключается к клеммам R, T; питание 380 В подключается к клеммам R, S, T, и обратите внимание на модель. Модели с питанием 380В и 220В имеют довольно существенные различия и перепутать их довольно тяжело, но все же проверяйте модель и тип оборудования до момента включения. Маркировка: E - клемма заземления.

2. U, V, W подключаются к двигателю, а провод заземления E подключается к корпусу двигателя.

3. Три клеммы потенциометра соответственно подключены к клеммам VCC, VIN и GDN. Для регулировки скорости клемма VIN подключается к среднему гнезду потенциометра.

4. COM - общая клемма, при подключении к FOW происходит вращение вперед, а при подключении к REV - вращение назад. Примечание: FOW и REV не могут быть подключены к COM одновременно.

Устранение неполадок:

Круговые царапины, остающиеся на полу после шлифовки

- Машина движется слишком быстро или слишком долго стоит на месте;
- Используются абразивные элементы не подходящие для этого.

Царапины на поверхности

- Во время работы машина не двигается и стоит на месте;
- Неверно выбран # камня;
- Шлифовальные элементы подобраны неправильно;
- Неправильная работа.

Вибрация во время работы машины

Проверьте, насколько серьезен перепад грунта, если перепад очень серьезен (более 2 мм), сначала сгладьте его угловой шлифовальной машиной, а затем медленно шлифуйте его от высокого места к низкому, двигаясь влево и вправо в форме "колодца" со средней скоростью;

- Проверьте, шлифовальный диск на наличие повреждений;
- Проверьте правильность установки шлифовальных элементов;
- Проверьте соответствие шлифовальных элементов обрабатываемой поверхности;
- Проверьте износ шлифовальных элементов;
- Проверьте уровень вращающегося диска, перекосов быть не должно.



Внезапная остановка во время работы (защита от сверхтока)

- Способ 1: После остановки слегка нажмите кнопку STOP, а затем через 5 секунд слегка нажмите кнопку RUN (start) для повторного запуска. При запуске слегка нажмите на рукоятку рукой, чтобы уменьшить трение шлифовального диска, это облегчит запуск.

Неравномерный абразивный износ

- Способ 2: При шлифовании на пример мрамора, или если вы столкнулись с камнем, который создает большую силу трения, пожалуйста, не добавляйте железный противовес.
- Отрегулируйте подвижную раму так, чтобы шлифовальный диск и круг находились на поверхности пола ровно.

Машина не запускается

- Проверьте подключение шнура питания машины – разъем на оборудовании и разъем розетки;
- Проверьте автоматический выключатель;
- Обратитесь в сервисный центр.

8. Гарантийные обязательства

Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия.

Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, её узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя и должны выполняться владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами изготовителя за отдельную плату.

Для проведения гарантийного ремонта владелец предъявляет машину в сервисный центр Компании «Традиция-К» или в уполномоченный сервисный центр в полной обязательной комплектации, в чистом виде с гарантийным талоном.

Условия гарантийного обслуживания

1. Торговая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектацию изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

2. Гарантийный срок на технику при правильной эксплуатации в соответствии с Руководством/инструкцией по эксплуатации и своевременном техническом обслуживании составляет 12 (двенадцать) месяцев или 1200 моточасов, что наступит ранее, если иное не указано в сервисном паспорте, со дня продажи при условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в настоящем Гарантийном талоне. В течении гарантийного срока детали с выявленными производственными дефектами заменяются или ремонтируются за счет фирмы



продавца. Детали, износившиеся в процессе эксплуатации техники, заменяются за счет фирмы-покупателя.

3. Гарантия покрывает те неисправности, которые возникли в течение 12 (двенадцати) месяцев или 1200 моточасов, что наступит ранее, если иное не указано в сервисном паспорте, с даты поставки, при этом подъемно-транспортное средство эксплуатировалось в одну смену (8 часов в день). При более интенсивной эксплуатации срок гарантии или наработка должны быть пропорционально сокращены!

4. Гарантия имеет силу при наличии заполненного гарантийного талона, сервисного паспорта/сервисного листа, товарно-финансовых документов и оформленной в письменном виде гарантийной рекламации.

Претензия должна содержать:

- гарантийную рекламацию, шаблон которой можно запросить у менеджера компании;

- копию корректно заполненного гарантийного талона;
- четкую фотографию шильды с серийным номером Товара;
- четкие фотографии оборудования с четырех сторон и углов;
- четкие фотографии непосредственно неисправного узла.

При подтверждении гарантийного случая мы выполним ремонт за свой счет.

Обязательное условие обращения: наличие корректно заполненного гарантийного талона установленного образца на приобретенное оборудование.

Претензия принимается к рассмотрению только при наличии полной информации в соответствии со списком выше.

5. Оборудование, переданное на гарантийный ремонт/плановое сервисное обслуживание должно быть чистым, иметь товарный вид.

6. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

7. Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченной покупателем за данное изделие.

8. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно и за свой счет.

Гарантия не покрывает:

- Запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, использования запасных частей, не являющихся оригинальными, использования горюче-смазочных материалов, не рекомендованных заводом-изготовителем, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях, для которых оно не предназначено.

- Незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность подъемно-транспортного средства, или его элементов (например, слабый шум, скрип или вибрации, характеризующие нормальную работу



агрегатов и систем подъемно-транспортного средства), незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание масел, технических жидкостей или смазок сквозь прокладки и сальники.

- Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания, например, пренебрежения ежедневным или периодическим осмотром и техническим обслуживанием (ТО), значительного перепробега между плановыми ТО (более 200 моточасов).

- Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой.

Исключения из гарантийного обслуживания

Гарантийные претензии могут быть полностью или частично отклонены в случае, когда неисправность, по которой предъявлена претензия, непосредственно связана с одним из следующих обстоятельств:

1. При отсутствии/утери гарантийного талона, сервисного листа и товарно-финансовых документов, либо несоответствии или отсутствии серийных номеров и модели оборудования.

2. Нарушение правил и условий эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации, включая:

- в температурном режиме, не соответствующем заявленному производителем (от -10 С° до +45С°, если механизм не был специально подготовлен к иным условиям);

- в условиях коррозионной атмосферы;

- на покрытиях, не соответствующих стандартам данной техники;

- на поверхностях с крутизной подъемов и спусков превышающей предусмотренные;

- при эксплуатации с перегрузками, превышающими допустимые по величине и по времени, описанные в Руководстве (инструкции) по эксплуатации.

3. Перегрев в процессе эксплуатации, не своевременная замена масла, свечей зажигания, неудовлетворительное качество ГСМ.

4. В случае управления техникой оператором, не ознакомленным с Руководством/инструкцией по эксплуатации.

5. При использовании оборудования не по назначению.

6. На оборудование при несоблюдении периодичности и регламента Технического обслуживания.

7. При наличии повреждений, характерных для нарушения правил установки и эксплуатации, транспортировки, любых доработок или изменений конструкции.

8. При наличии механических повреждений (сколов, вмятин, трещин и т.п.) на корпусе или иной части техники, свидетельствующих об ударе.

9. При наличии следов попадания внутрь техники посторонних веществ, жидкостей, предметов, грызунов и насекомых.

10. При наличии признаков обслуживания и любого ремонта или вскрытия техники неуполномоченными лицами (нарушение гарантийных пломб,



фиксирующих болтов, фирменных наклеек с серийным номером или датой) внутри корпуса оборудования, замена деталей и комплектующих и т.п.

11. При использовании в сопряжении с приобретенным оборудованием нестандартных запчастей, зарядных устройств, аккумуляторов и т.п. или материалов и комплектующих, не прошедших тестирования на совместимость оборудования.

12. При наличии повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями и аналогичными причинами.

13. На повреждения, вызванные действиями (бездействием) третьих лиц, а также возникшие по вине самого покупателя (пользователя) оборудования.

14. На расходные быстро изнашивающиеся материалы (ролики, опорные катки, ведущие колеса, фильтры, свечи, шины, тормозные колодки, лампочки, плавкие предохранители и т.д.)

15. Недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока.



ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра осуществляется силами владельца.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать, указанным в гарантийном талоне.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающее приобретение.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.