

7

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие рекомендуется хранить при температуре окружающего воздуха от 0°C до + 50°C и относительной влажности до 85%. Эксплуатировать изделие разрешено при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C и относительной влажности до 80%. Срок службы изделия - 5 лет.

8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности, изложенных в данном руководстве.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит замену вышедшего из строя изделия при наличии паспорта и отсутствии внешних повреждений корпуса, шнура питания, выключателя и индикации. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие его характеристики.

9

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Борустех», 197183,
Россия, Санкт-петербург,
ул. Савушкина, д.15, офис 108.
тел.: + 7 (812) 906-05-50
www.vektor.com.ru, e-mail: a@borustec.ru
По вопросам гарантийного обслужи-
вания обращаться по адресу:
196620, Санкт-Петербург, г. Павловск,
ул. Березовая, дом № 16/20, оф. 83
тел.: + 7 (812) 906-05-50



Изделие соответствует
установленному образцу
и ТУ 3464-001-13869691-2016

Длина шнура 5 метров
12.01.2023
Дата изготовления ОТК-2

Дата продажи

VEKTORSE

ПАСПОРТ
(руководство по эксплуатации)

VEKTORSE

