

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СТЕРЕОГАРНИТУРА С ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH

### \* Складные проводные наушники \*

#### 1. О наушниках NX-8252

NX-8252 представляют собой стереогарнитуру с технологией Bluetooth. Наушники поддерживают следующие профили Bluetooth:

HSP – профиль наушников.

HFP – профиль гарнитуры.

A2DP – расширенный профиль распространения аудио.

AVRCP – профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                       |                      |              |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| № модели                   | NX-8252               | Версия               | Bt V5.0+EDR  |
| Профили                    | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | Радиус действия      | ≥10 метров   |
|                            |                       |                      |              |
| Режим прослушивания музыки | ≥ 10 часов            | Режим разговора      | ≥ 10 часов   |
| Режим ожидания             | ≥ 180 часов           | Ввод                 | DC:5B/400мАч |
| Время зарядки              | ок. 2-3 часов         | Порт для зарядки     | USB          |
| Тип аккумулятора           | литиевый              | Емкость аккумулятора | 250мАч       |
|                            |                       |                      |              |
| Микрофон                   | поддерживает          | Чувствительность     | -58±3дБ      |
| Материал динамика          | NdfeB                 | Диаметр              | 40мм         |
| Чувствительность           | 105дБ±3дБ             | Искажение            | ≤1% при 1кГц |
| Мощность                   | 30мВт                 | Сопротивление        | 32Ω          |
|                            |                       |                      |              |
| Размеры                    | 17*17,5*8 (3) см      | Вес нетто            | ок. 215 г    |

### КНОПКИ, ИНТЕРФЕЙС, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

|        |                            |                                                                                          |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF | Включение/Выключение       | Включение и выключение устройства.                                                       |
| М      | Взять/Положить трубку      | Управление разговорами.                                                                  |
| ► П    | Пауза/Пуск                 | Управление воспроизведением музыки.                                                      |
| +      | Выбор/Громкость+           | Короткое нажатие: выбор песни/длинное нажатие: увеличение громкости звука.               |
| –      | Следующая/Громкость–       | Короткое нажатие: переход к следующей песне/длинное нажатие: уменьшение громкости звука. |
| I/O    | Аудио-интерфейс Ввод/вывод | Аудиоввод для подключения внешних устройств. Аудиовывод наушников на внешний динамик.    |
| USB    | Зарядка                    | Подключение USB-зарядки.                                                                 |

## 2. Зарядка аккумулятора посредством кабеля USB.

Выключите гарнитуру перед зарядкой. При подключении гарнитуры посредством зарядного кабеля к порту USB компьютера или другого устройства загорится красный индикатор, сигнализирующий о том, что соединение успешно установлено, и процесс зарядки запущен. В аккумулятор встроен датчик уровня заряда с защитой от перегрузок, поэтому нет необходимости беспокоиться о воздействии длительной зарядки на аккумулятор. Когда зарядка будет завершена, индикатор погаснет.

- Низкий уровень заряда: когда зеленый, красный и синий индикаторы начинают попеременно мигать, это означает, что аккумулятор разряжен, и его следует как можно быстрее зарядить, чтобы поддерживать работу системы Bluetooth.
- Примечание: не используйте устройство в процессе зарядки, так это может повредить саму гарнитуру и сократить срок службы аккумулятора.

## 3. Порядок использования

- Переключатель On/off: переведите переключатель в положение on, чтобы включить наушники. При этом будут попеременно мигать синий и красный индикаторы. Это значит, что функция Bluetooth была включена, и устройство ожидает подключения. С этого момента устройство можно обнаружить.
- Найдите на смартфоне значок Bluetooth и запустите его.
- Откройте настройки Bluetooth и запустите поиск. В списке доступных устройств Вы увидите NX-8252. Выберите NX-8252. При успешном подключении загорится зеленый индикатор. Примечание: при подключении к некоторым смартфонам или другим устройствам может потребоваться ввести пароль (0000).
- Если соединение не было установлено, сначала выключите наушники, а затем попробуйте снова.
- После успешного подключения сопряженные устройства запомнят друг друга. Пока информация о сопряженном устройстве не будет удалена из-за подключения нового устройства, настраивать сопряжение повторно нет необходимости. Если Вы хотите подключить гарнитуру к новому устройству, повторите описанную выше процедуру.
- Технология Multilink позволяет устанавливать соединение с двумя устройствами, просто повторяя процесс сопряжения на обоих устройствах.

### >Повторное соединение с устройством Bluetooth Автоматическое подключение.

Каждый раз после включения гарнитура будет подключаться к ближайшему и последнему сопряженному устройству автоматически.

### >Ручное подключение к последнему сопряженному устройству

Если гарнитура находится в режиме ожидания и не подключена ни к какому устройству, однократно коротко нажмите на кнопку MFB, и гарнитура автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.

## 4. Меры предосторожности

- 1) Проявляйте осторожность при использовании наушников. Максимальная нагрузка на кнопки составляет 250г. При чрезмерном усилии или ударах кнопки могут повредиться.
- 2) Вставляйте и вытаскивайте кабель из порта USB аккуратно, при повреждении кабеля Вы не сможете зарядить гарнитуру.
- 3) При возникновении помех сначала удалите устройства Bluetooth, подключенные к Вашей гарнитуре, затем перегрузите Ваш смартфон, и после этого восстановите соединение с гарнитурой.
- 4) Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуем отключить его, так как аккумулятор, находясь в состоянии с низким уровнем напряжения, может впоследствии создавать проблемы при зарядке.
- 5) Не подвергайте гарнитуру воздействию высоких температур.
- 6) Не подвергайте устройство воздействию вибраций, предохраняйте его от ударов и падений.
- 7) Предупреждение: не допускайте перегрева устройства.