



1	Табличка
2	Винт
3	Корпус (правая часть)
4	Батарея аккумуляторная
5	Колодка
6	Выключатель
7	Переключатель
8	Пружина
9	Электродвигатель
9.1	Электродвигатель в сборе
10	Шестерня
11	Фланец
12	Винт
13	Кольцо стопорное
14	Подшипник 6201-2RS
15	Колесо зубчатое
16	Шестерня
17	Винт М4 × 10
18	Пластина
19	Штифт
20	Колесо зубчатое
21	Подшипник 6201-2RS
22	Вал
23	Корпус редуктора

24	Подшипник 6000-2RS
25	Шайба
26	Винт М5 × 15
27	Упор
28	Шайба 5
29	Шайба пружинная 5
30	Винт М5 × 16
31	Винт М4 × 12
32	Шайба пружинная 4
33	Корпус (левая часть)
34	Крышка
35	Втулка
36	Шток с патроном
37	Прижим
38	Втулка
39	Палец
40	Эксцентрик
41	Шайба
42	Пластина

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность пилы сабельной аккумуляторной RS18DC-115-OFA, артикул 3 11 01 089, зарядное устройство и батарея аккумуляторная (поз. 4) не входят.