

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Развоздушник автоматический 1/2" AV Engineering

AVE155009

1. Сведения об изделии.
2. Технические характеристики.
3. Меры безопасности при работе изделия.
4. Подготовка к работе и эксплуатация.
5. Гарантийные обязательства.

1. Сведения об изделии.

Автоматический воздухоотводчик предназначен для удаления воздуха в закрытых системах отопления в одноэтажных квартирах/домах в пределах допустимых значений по температуре и давлению, указанных в разделе 2.

Применение в системе горячего водоснабжения не предусмотрено.

2. Технические характеристики.

Таблица 1

Корпус	Латунь
Крышка	Полиэтилен
Уплотнение крышки	EPDM
Колпачок	Полиэтилен
Механизм	Латунь
Поплавок	Полипропилен
Рычаг механизма	Нержавеющая сталь
Запорный клапан	Силикон

Таблица 2

Максимальная рабочая температура	+ 110°С
Максимальное рабочее давление	10 бар



3. Меры безопасности при работе с изделием.

- Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе.
- Изделие в части требований безопасности труда соответствует ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ 12.2.063-81. Опасных и вредных производственных факторов не создает.

- Во избежание деформации и повреждения изделия, а также нарушения технических характеристик, категорически запрещается использовать ненадлежащий инструмент и монтажное оборудование.

4. Подготовка изделия к работе и эксплуатация.

- Воздухоотводчик поставляется потребителю полностью подготовленным к работе. Для приведения воздухоотводчика в рабочий режим необходимо приоткрыть (не снимая) колпачок, расположенный наверху крышки.
- Воздухоотводчик работает автоматически: при накоплении воздуха в корпусе поплавков опускается, открывая запорный клапан и выпуская воздух; при этом корпус заполняется водой, и поплавков, поднимаясь, закрывает запорный клапан.
- Перед установкой воздухоотводчика трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей /СНиП 03.05.01/.
- Воздухоотводчик не должен испытывать внешних нагрузок (вибрация, неравномерность затяжки крепежа) /ГОСТ 12.2.063-81/.
- Воздухоотводчик монтируется вертикально в местах вероятного скопления воздуха (наивысшие точки).
- Воздухоотводчик должен быть надежно закреплен на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.
- Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание и оформляется «Акт индивидуального испытания оборудования» (в соответствии с Приложением № 1 к СНиПу, которое содержит информацию о проведении обкатки и соблюдении требований по сборке и монтажу изделия).

5. Гарантийный талон на автоматический воздухоотводчик

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантия не распространяется на изделия, которые эксплуатировались в условиях, где высота водного столба может превышать 3 метра.

Срок службы при соблюдении мер эксплуатации 10 лет.

Срок хранения не ограничен.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются импортерами:

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: tools.by.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 107076, Москва, переулок Колодезный, д. 14, пом. XIII, комната 41. Сайт: www.stiooo.ru.

Дата продажи _____ / _____ / _____

Подпись продавца _____

Печать
торгующей
организации