\oplus

МОНТАЖ НА СТОРОНЕ ПЕТЕЛЬ (ЛЕВОСТОРОННИЙ)

край двери край двери краї	Й ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ К	РАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ КРА	Й ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ	ЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙД	ВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙД	ВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КР
Прикладывать шаблон к левому углу дверного полотна				\oplus	(+)	\oplus
Открывание 170° (150° при ЕМ4)	Скорость дохлопа	Скорость закрывания	DL340S	Тормоз открывания		Р Винт регулировки усилия (предустановлено усилие EN2)
	L	S	Масштаб шаблона1:1	⊕ (©) BC	(+)	\oplus

(\div)					Ŧ		
		МОНТАЖ НА	СТОРОНЕ ПЕТЕ	ЕЛЬ (ПРАВОСТОРО	ННИЙ)		
КРАЙДВЕРИ	ЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КР	РАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ КРАЙ,	ДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРАЙ	ідвери Крайдвери і	КРАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ КРАЙ	ДВЕРИ КРАЙДВЕРИ КРИ	РАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ КРАЙ ДВЕРИ
	\oplus	(+)	BC 🔘 🕀)	S	L	Прикладывать шаблон к правому углу дверного полотна
	Р Винт регулировки усилия (предустановлено усилие EN2)		Тормоз открывания	DL340S	Скорость закрывания	Скорость дохлопа	Крывание 170° 150° при ЕМ4)
	\oplus	(+)	\oplus	Масштаб шаблона1:1			ОТ С
				Ĭ			KPAŇ ДВЕ

(+)

й двери край двери