

deli

Руководство пользователя

DL5044, DL2560



Перед использованием сначала установите кронштейн, подключите питание, включите переключатель, и нагрев начнется, когда загорится индикатор; в противном случае он выключится.

- > Вставьте клеевой стержень в заднюю часть клеевого пистолета и нажмите на спусковой крючок, чтобы клеевый стержень мог полностью войти внутрь клеевого тюбика.
- > Подогрейте клеевой пистолет в течение 5 минут перед использованием.
- > Потяните за триггер, пока клей не вытечет из сопла пистолета.
- > Питание должно быть отключено для клеевого пистолета с питанием через 15 минут после остановки работы, чтобы избежать перелива клея.
- > Отключите питание после использования, при необходимости чистить сопло пистолета, никогда не тяните оставшийся клей-карандаш из тюбика с клеем.
- > Если изделие опрокинулось в процессе нагревания, пожалуйста, сразу выпрямите его, чтобы избежать переливания клея.
- > При замене клеевого стержня, пожалуйста, нажмите на курок, чтобы подать клей, а не подавайте клей голыми руками, чтобы избежать ожогов из-за перелива клея.
- > Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в специальном ремонтном отделе.

Сертификат продукта

Инспектор:

01

Дата производства:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.

No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
info@nbdeli.com www.deliworld.com
+86 574 87562689 СДЕЛАНО В КИТАЕ

Зарезервировано для
будущего использования

Версия: 1.0

Дата: декабрь 2020 г.