

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Чайник из нержавеющей стали
со свистком, 3л
Тот баспайтын болаттан жасалған шәйнек
ысқырықпен, 3л

GL9212



С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL9506

НАБОР ПОСУДЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 8 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,6 л / 3,6 л
- Объем ковши: 1,9 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Крышки из жаропрочного стекла
- Эргономичные ручки
- Термоанкумулирующее дно подходит для всех типов плит, в том числе индукционных



GL9818

СКОВОРОДА С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

- Диаметр: 22 см
- Высококачественный алюминий
- Мраморное керамическое покрытие Excilon
- Крышка из жаропрочного стекла
- Эргономичная ручка
- Термоанкумулирующее дно подходит для всех типов плит, в том числе индукционных



GL9318

ФРЕНЧ-ПРЕСС

- Объем: 1 л
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Мерная ложка в комплекте



GL2400

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Максимальная мощность 1200 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Функция «Реверс»
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Прорезиненные ножки, препятствующие скольжению
- Защита двигателя от перегрузки
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция GALAXY LINE разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Перед покупкой изделия для использования на индукционной плите, удостоверьтесь в том, что диаметр индукционного дна изделия совместим с Вашей конфоркой.

Диаметр индукционного дна - 17 см

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование	Количество
Чайник из нержавеющей стали со свистком	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тар	1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Используйте чайник только по прямому назначению.
2. Не допускайте падения чайника, при использовании держите его за ручку.
3. Не ставьте пустой чайник на включенную плиту. Это приведет к обесцвечиванию поверхности или к повреждению чайника.
4. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
5. Не оставляйте чайник на включенной плите без присмотра.
6. При длительном нагревании чайника ручка и свисток могут сильно нагреться. Во избежание ожогов настоятельно рекомендуем пользоваться прихватками.
7. Остерегайтесь пара, выходящего из закипевшего чайника.
8. Соблюдайте осторожность при переносе чайника, заполненного горячей водой, и крепко держите его за ручку.
9. Не прикасайтесь к поверхностям чайника во время его нагрева, кипения.
10. Не погружайте нагретый чайник в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после кипения. Резкое изменение температуры может вызвать деформацию чайника. Также может произойти остаточный выброс пара, что может вызвать ожоги.
11. Не используйте для чистки чайника абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности или к ее обесцвечиванию.

12. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность крепления ручки и свистка.

13. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром, соответствующим диаметру дна чайника. Это позволит Вам не только дольше сохранять внешнюю привлекательность чайника, но и сэкономит электроэнергию.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием чайника, удалите упаковочный материал, если он имеется. Наполните его горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте чайник в течение 2-3 минут. Вылейте воду, залейте в чайник чистую воду и снова тщательно вымойте чайник губкой или тканью. Слейте воду и хорошо высушите чайник. После этого чайник готов к использованию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Чайник пригоден для всех типов плит: газовых, электрических, индукционных, инфракрасных и стеклокерамических.

Наполните чайник водой и поставьте на плиту. Во избежание выброса воды во время кипячения и предотвращения риска получения ожогов не наполняйте чайник водой более, чем на $\frac{3}{4}$ от общего объема. О том, что вода закипела, Вас оповестит сигнал свистка. Крышка и свисток должны быть закрыты. Капли воды, попавшие в свисток, могут повлиять на его функционирование. Несколько раз откройте и закройте крышку свистка для удаления воды.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для кипячения воды.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Хранить изделие нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
2. Регулярно очищайте свисток от капель воды.
3. Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока посуда будет принята на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.

3. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.

4. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортёр: ООО «МЕГАПОЛИС»

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД.

Адрес: №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмiao Стрит, Инь-чжоу Дистрикт, Нингбо, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на упаковке

ГОСТ 27002-86

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Индукциялық плитада қолдану үшін бұйым сатып алудың алдында бұйым индукциялық түбі диаметрінің Сіздің темірпеш қақпағыңызға үйлесетіндігіне көз жеткізіп алыңыз.

Индукциялық түбінің диаметрі – 17 см

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1 Кесте

Атауы	Саны
Тот баспайтын болаттан жасалған шәйнек ысқырықпен	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бұйымның қауіпсіз және тұрақты жұмысына тек келесі шарттарды сақтағанда ғана кепілдік беріледі:

1. Бұйымды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
2. Бұйымның құлап қалуын болдырмаңыз. Қолдану кезінде тұтқасынан берік ұстаңыз.
3. Бос бұйымды іске қосылып тұрған плиткаға қоймаңыз. Бұл олардың бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
4. Бұйымды шағын толқынды пеште және ашық отта қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады.
5. Бұйымды газ плитасында қолдану кезінде жалынды оның бұйымның қабырғаларына жанаспайтындай етіп реттеңіз.
6. Балаларды бұйымдарға жақындатпау керек.
7. Бұйымды іске қосылған плитада қараусыз қалдырмаңыз.
8. Қыздыру кезінде, сонымен қатар осыдан кейін біраз уақыт бойы бұйым ыстық болады. Күйіп қалуды болдырмау үшін металл бөліктеріне жанаспаңыз.
9. Қызып тұрған бұйымды суға батырмаңыз және оларды тағам дайындағаннан кейін бірден суық сумен толтырмаңыз. Температураның күрт өзгеруі бұйымның сиықсыздануын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар ыстық бұйымның сумен түйісуі кезінде пайда болатын бу шығарылуы мүмкін болады, бұл күйіп қалуға жол береді.
10. Бұйымды тазалау үшін түрпілі құралды және металдық негіздегі ысқыштарды қолданбаңыз. Бұл жабынның бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

11. Жарақаттар мен күйіп қалуларды болдырмау үшін бұйымның сенімділігі мен бүтіндігін тұрақты тексеріп отырыңыз.
12. Бос ыдысты қыздырмаңыз. Бірқалыпты температурада дайындаңыз.
13. Электрлі немесе керамикалық плитаны қолдану кезінде диаметрі шайнектің түбіне сәйкес болушы дискті таңдаңыз. Бұл Сізге шайнектің сыртқы тартымдылығын ұзағырақ сақтауға ғана емес, сонымен бірге электр энергиясын үнемдеуге де мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю күйінде немесе ақиқатты объективтік түрде қабылдауға кедергі болатын басқа да шарттарда қолданбау керек, және бұйымды осындай жағдайдағы немесе мұндай шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау қажет!

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Бұйымды қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды алып тастаңыз. Оны аздаған мөлшердегі жуғыш құралмен ыстық сумен толтырыңыз. Бұйымды 2-3 минут бойы мұқият жууыңыз. Суды ағызыңыз, бұйымға таза су құйыңыз және оны сорғышпен немесе шүберекпен әбден жуыңыз. Суды төгіңіз және бұйымды жақсылап құрғатыңыз. Осыдан кейін бұйым қолдануға дайын болады.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Бұйым индукциялық, газ, инфрақызыл, электр, шыныкерамикалық плита-ларда қолдануға жарамды. Шайнекті сумен толтырыңыз және плитаға қойыңыз. Қайнау кезінде судың шығарылуына жол бермеу үшін және күйіп қалу қаупін болдырмау үшін шайнекті жалпы көлемінен $\frac{3}{4}$ асырып толтырмаңыз. Судың қайнағаны жөнінде Сізге ысқырық сигналы хабарлайды. Қақпақ пен ысқырық жабылған болуы керек. Ысқырыққа келіп түскен су тамшылары оның жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін. Суды кетіру үшін ысқырық қақпағын бірнеше рет ашыңыз және жабыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйым тек су қайнатуға ғана арналған.

САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Бұйымды құрғақ, балалар мен жануарлар үшін қолжетімді емес орында сақтау керек.
2. Ысқырғышты су тамшыларынан тұрақты тазалап отырыңыз.
3. Бұйымды қақтардан арнайы құралдармен тұрақты тазалап отырыңыз. Тазартқыш құралды қолдана отырып, олардың қаптамасындағы нұсқауларды қадағалаңыз.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды келесі шарттарды сақтау кезінде кепілдікті мерзімнің ішінде ыдыстың тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сатушы ұйымның мөрі (мөртаңбасы), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдікті талон болған кезде жүзеге асырылады.

Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1. Төмендегілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға:
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы ұйғарымдардың сақталмауы;
 - сыртқы немесе кез келген басқа да әсер етулердің шақырылған механикалық бүлінулер, соның ішінде соққыдан, құлаудан немесе кәсіби қолданудың нәтижесі бойынша;
 - бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау;
 - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызып кету, агрессивтік орталар секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер;
 - өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды қолдану.

2. Сызаттар, ойықтар, дақтар, беттегі бояудың өзгеруі секілді табиғи тозудың нәтижесінде орын алған бүлінулерге немесе ас үйлік ыдыстың қызметінеәсер етпейтін басқа да бүлінулерге.

3. Бояудың, эмалдың, металдың, пластиктің, силиконның, керамиканың немесе шынының түрлі нұсқаларына байланысты болатын аздаған кемшіліктер немесе ақауларға.

4. Химиялық реакциялардың немесе соның ішінде, жууға арналған ысқышты, қажакты тазартқыш құралды немесе автоматты ыдыс жуғыш машинаны қоса алғанда, тазартқыш құралдардың нәтижесінде беттердің бүлінуіне.

ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД.

Мекен-жай: №157, 2313 бөлме, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Қытай.

ҚХР жасалған

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген