

Цифровой термометр-гигрометр SH-164

Характеристики:

- * Показания температуры и влажности в помещении и температуры вне помещения;
- * Запись максимальной и минимальной температуры и влажности;
- * Измерение в $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$;
- * Сигнал замерзания в диапазоне $-1\dots+4\ ^{\circ}\text{C}$;
- * Диапазон измеряемых температур:
 - в помещении: $-10\dots+50\ ^{\circ}\text{C}$ ($+14\dots+122\ ^{\circ}\text{F}$)
 - вне помещения: $-50\dots+70\ ^{\circ}\text{C}$ ($-58\dots+158\ ^{\circ}\text{F}$)
- * Диапазон измеряемой влажности: 20...99%;
- * Погрешность: $\pm 1\ ^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\%$ влажность;
- * Питание: 1,5 В (батареи AAA).

Кнопки:

- * MAX/MIN: показание максимальной и минимальной температуры и влажности;
- * CLEAR: очистить записи макс. и мин. значений;
- * C/F: переключение единиц измерения температуры (Цельсий/Фаренгейт);
- * ALT: Вкл/выкл сигнал замерзания.

Работа:

1. Нажмите [C/F], чтобы выбрать единицы измерения температуры.
2. Нажмите [MAX/MIN], чтобы увидеть максимальные и минимальные записанные значения температуры и влажности. В этом режиме нажмите [CLEAR], чтобы очистить память.
3. Удерживайте [ALT] 2 с, чтобы включить индикатор замерзания (загорится значок снежинки). Когда температура вне помещения в диапазоне $-1\dots+4\ ^{\circ}\text{C}$, прозвучит сигнал тревоги.