

Памятка первичного прогрева Электрического полотенцесушителя

Начало работы:

- 1. Поставить полотенцесушитель в устойчивом положении, чтобы ТЭН не касался пола или любой другой поверхности.**
- 2. Открыть кран Маевского (не более двух оборотов). Кран Маевского находится сверху полотенцесушителя по диагонали относительно расположения ТЭНа. У некоторых моделей полотенцесушителей он может быть под декоративным колпачком.**
- 3. Если у Вашей модели полотенцесушителя нет крана Маевского, то требуется полностью открутить заглушку шестигранным ключом.**
- 4. Включить полотенцесушитель в сеть и выставить температуру до максимума (70 градусов).**
- 5. Подождать 30-40 минут до полного нагрева полотенцесушителя. При нагреве происходит расширение жидкости, поэтому лишняя жидкость может вытекать через отверстие крана Маевского. Если это произошло, сотрите жидкость мягкой тканью.**
- 6. Закрутите отверткой кран Маевского или заглушку.**
- 7. Установите полотенцесушитель на стену.**

Полотенцесушитель готов к эксплуатации.