

# ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЫШКИ СТЕКЛЯННОЙ

## Перед первым использованием крышки стеклянной:

- Удалите имеющиеся стикеры и наклейки;
- Вымойте в теплой воде жидким моющим средством для посуды мягкой губкой. Тщательно сполосните и вытрите насухо.
- При мытье в посудомоечной машине рекомендуется вынуть ее сразу после завершения процесса мытья, чтобы исключить возможность появления пятен кондиционной влаги.

## Уход и использование:

- Несмотря на устойчивость стекла к температурному удару следует соблюдать осторожность при перепаде высоких температур. В случае нагрева крышки выше 150 С° не допускайте резкого ее охлаждения.
- Не используйте крышку при обнаружении каких-либо повреждений.
- не роняйте и не ударяйте по крышке твердыми предметами, не стучите с усилием по крышке.
- Для мытья крышки не применяйте металлические мочалки и абразивные чистящие средства и губки, т.к. царапины на стекле могут снизить ее стойкость к ударам.
- При очистке крышки стеклянной в посудомоечной машине загружайте её так, чтобы она не билась о другую посуду.
- Не ставьте крышку в микроволновую печь

## Транспортировка и хранение:

- Транспортировку посуды необходимо производить в упаковке производителя.
- Рекомендуем хранение крышки стеклянной в горизонтальном положении

**Дополнительные рекомендации по эксплуатации при использовании стеклянной крышки в духовом шкафу: до 180°**