

костровые чаши

ПАСПОРТ











1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Костровая чаша – один из самых экологичных и пожаробезопасных способов развести костер на природе. При использовании чаши на земле не остается выжженного пятна от костра.

Чаши спроектированы для безопасного разведения огня. Их можно установить на даче, в саду или во дворе частного дома. Надёжная, удобная конструкция на трех приземистых ножках легко устанавливается. Цельносварная конструкция не требует сборки/разборки.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: сталь

Покрытие: огнеупорная краска Certa

Размер, мм	600×600
Высота, мм	520
Масса, кг	33
Толщина очага, мм	3

3.КОМПЛЕКТАЦИЯ

наименование	кол.
Паспорт	1
Чаша костровая	1

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке костровой чаши руководствуйтесь Правилами безопасного использования открытого огня, принятым в вашем регионе (стране).

Площадка для костровой чаши должна располагаться на безопасном удалении от построек и горючих предметов.

После использования костровой чаши следует удалить из нее уголь и золу. ВНИМАНИЕ! Нахождение детей в непосредственной близости к огню без присмотра взрослых категорически запрещено.

5.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации костровой чаши! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Уайт-спирит, бензин для заправки зажигалок, алкоголь или подобные вещества для разжигания огня. Это может привести к повреждению огнеупорного покрытия (оставит разводы на поверхности очага).

Никогда не оставляйте изделие без присмотра.

Во время использования очаг сильно нагревается. Используйте изделие только на открытом воздухе Использование материалов, не рекомендованных для сжигания в чаше, может представлять опасность. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное изделие на легко воспламеняющихся поверхностях, таких как сухая трава, листья, солома и т.д. Для эксплуатации устанавливайте его на расстоянии не менее 2 футов (≈ 60 см) от стен.

Не гасите пламя в костровой чаше водой. Вода может вызвать шелушение краски. Не оставляйте очаг под дождем, это может привести к коррозии поверхности чаши.

6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы продлить срок службы вашей чаши для костра, после каждого использования очищайте чашу и закрывайте изделие чехлом для защиты от погодных воздействий.

Для сохранения отделки очищайте поверхность мягкой тканью. Не используйте металлическую щетку.

1 раз в сезон рекомендуется подкрашивать поверхность кострового очага огнеупорной краской (приобретается в лакокрасочном отделе любого строительного магазина).

Чистка костровой чаши. Убедившись в отсутствии огня и опасности получить ожог, освободите чашу от золы, угля или дров, затем очистите чашу, используя тряпку Не используйте химическое чистящее средство

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие – 1 год со дня продажи. При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется с момента выпуска изделия. Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.

тел. <u>8 (800) 775-52-02</u> e-mail: <u>sale@fire-house.ru</u> сайт: www. fire-house.ru

Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербург р-он, ул. Солдата Корзуна, дом 54, кв. 23

Дата выпуска «	»	20 г.		
Мастер ОТК				
Наименование и шт	гамп торгуюц	цей организации		
 Дата продажи «	»	 20 г.		
 Подпись продавца _			/	
 Полпись покупателя	 а: Претензий	к внешнему виду и комп	лектании излелия не	имею
			/	rivicio