

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО ТАЙМЕРА GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» KT-02

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Универсальный компактный бытовой таймер GARIN KT-02 серии «Точное измерение» с прямым и обратным отсчетом и диапазоном до 99 минут 59 секунд.

01 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Таймер – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	от 0 до +50°C
Время установки таймера	0 – 99 мин 59 сек
Используемый элемент питания	1*AAA 1,5 В
Длительность работы от одной батарейки (при непрерывном использовании звукового оповещения)	150 часов
Наличие подсветки	нет
Автоотключение	нет
Диагональ дисплея	42 мм
Цвет	белый
Крепление	Подставка, магнит, на стену
Габаритные размеры устройства	64*57*18 мм
Вес устройства	33 г (без элемента питания)

03 НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После хранения устройства в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течении

2–3 часов в распакованном виде. Установите 1 элемент питания типа AAA в батарейный отсек, соблюдая полярность. После включения устройства на ЖК-дисплее отобразятся значения. Устройство готово к использованию.

04 УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите/замените элемент питания.
3. Убедитесь, что полярность установлена верная. Проверьте работоспособность устройства, включив его.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

05 ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 – Устройство/таймер
- 2 – ЖК-дисплей
- 3 – Кнопка «СТАРТ/ПАУЗА»
- 4 – Кнопка «МИН»
- 5 – Кнопка «СЕК»
- 6 – Батарейный отсек
- 7 – Подставка для стола
- 8 – Магнит
- 9 – Крепление на стену

А – Установленное время: минуты
Б – Установленное время: секунды



06 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ: нажатием кнопки «МИН» и «СЕК», установите нужный вам диапазон времени, нажмите «СТАРТ/ПАУЗА», чтобы начать обратный отсчет. Когда время истечет, раздастся звуковой сигнал, для отключения сигнала нажмите любую кнопку.
2. ПРЯМОЙ ОТСЧЕТ: при времени «00:00» нажмите кнопку «СТАРТ/ПАУЗА», чтобы запустить прямой отсчет.
3. Чтобы обнулить показание таймера нажмите кнопки «МИН» и «СЕК» одновременно.
4. Чтобы приостановить обратный или прямой отсчет, нажмите кнопку «СТАРТ/ПАУЗА».

07 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
2. При необходимости протрите прибор слегка влажной тряпкой. При очистке корпуса не используйте абразивные средства и спиртовые растворы.

Примечание: в порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию таймера, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

08 УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

09 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией – в ней содержится важная информация по правильному и безопасному использованию устройства, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данное устройство может использоваться только в бытовых условиях и не предназначено для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации.
- Устройство должно находиться или крепиться на ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание повреждений, по окончании использования храните устройство в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Для очистки устройства используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, керосин, амлацетат и пр.
- При обнаружении дефектов немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.