

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ

Для автоматической подсветки дисплея в темное время суток, установите переключатель режимов ON/OFF-SENSOR (8) в положение ON. В темное время суток подсветка будет включаться автоматически и выключаться при ярком освещении помещения. Для отключения режима автоматической подсветки дисплея установите переключатель режимов ON/OFF-SENSOR (8) в положение OFF. Для однократной подсветки дисплея нажмите на кнопку SNOOZE/LIGHT (3). Экран подсветится ярким светом и автоматически отключится через 5 секунд.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для выбора единицы измерения температуры переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) должен находиться в положении LOCK. Нажмите кнопку MIN/DATE - °C/°F (2) для выбора единицы измерения °C/°F (градусы Цельсия/градусы Фаренгейта).

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие	Часы электронные	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-0110	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		Подпись продавца
Адрес фирмы-продавца		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от батареек 3*AAA (не входят в комплект) (1,5 В).
Напряжение 4,5 В
Гарантийный срок 6 месяцев.
Срок службы 2 года.
Состав (материал): пластмасса, металл
Дата изготовления указана на упаковке товара.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: Отображение текущего времени, даты, температуры воздуха в помещении, для использования в качестве будильника.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО.ЛТД / ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO.,LTD. АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ, КИТАЙ / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA. Страна-изготовитель: Китай.



Товар соответствует требованиям
Технических Регламентов Таможенного Союза.

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

HS-0110

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

Прибор не предназначен для промышленного применения

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

РАБОТА

1. Откройте крышку отсека для батареек.
 2. Установите 3 новые батарейки типа AAA в соответствии с полярностью.
 3. Закройте крышку отсека для батареек.
 4. Загорится LCD-дисплей. Аккуратно снимите защитную плёнку с экрана. Время по умолчанию — 00:00 или 12:00AM. Если дисплей не загорится, проверьте правильность размещения батареек в отсеке по полярности, если батарейки установлены правильно, но дисплей не загорается, замените батарейки. Если звуковой сигнал будильника стал тише или дисплей нечётко (размыто) отображает показатели, замените батарейки на новые.
- ВАЖНО!** Устанавливайте только новые батарейки.

КНОПКИ НАСТРОЙКИ ЧАСОВ

1. HOUR – MONTH — настройка часов/месяцев
2. MIN/DATE – °C/°F — настройка минут, даты, единицы измерения температуры
3. SNOOZE/LIGHT — подсветка LCD-дисплея, включение повтора будильника
4. 12/24– YEAR — настройка года, выбор формат времени
5. LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET — переключение режимов настройки
6. AL.ON/AL.OFF — включение/выключение будильника
7. ON/OFF-SENSOR — включение/выключение автоматической подсветки
8. Отсек для батареек



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Установите переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) в положение TIME SET (переключатель опущен вниз до упора). Выберите нужный формат времени с помощью кнопки 12/24 – YEAR (4). При выборе 12-часового формата времени в верхнем левом углу дисплея появится значок AM/PM (день/ночь). Для настройки часов нажмите на кнопку HOUR/MONTH (1), для настройки минут нажмите на кнопку MIN/DATE – °C/°F (2). Для сохранения настроек часового формата и точного времени переведите переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) в положение LOCK (вверх до упора).

НАСТРОЙКА ДАТЫ

Установите переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) в положение DATE SET. Установите текущий год, нажимая на кнопку 12/24– YEAR (4). Для установки месяца (MONTH) нажмите на кнопку HOUR/MONTH (1), для установки даты (DATE) нажмите на кнопку MIN/DATE – °C/°F (2). Для сохранения настроек даты переведите переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) в положение LOCK.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Для активизации работы будильника установите переключатель в AL.ON/AL.OFF (6) в положение ON. Установите переключатель режимов настройки LOCK/AL.SET/DATE SET/TIME SET (5) в положение AL.SET. С помощью кнопок HOUR/MONTH (1) и MIN/DATE – °C/°F (2) установите необходимое время звукового сигнала будильника. В установленное время сработает звуковой сигнал будильника, длительность сигнала – 1 минута. Для выключения будильника установите переключатель в AL.ON/AL.OFF (6) в положение OFF. Если необходимо включить повтор будильника, нажмите на кнопку SNOOZE/LIGHT (3). Звуковой сигнал будильника повторится через 5 минут и будет длиться 1 минуту.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.