



- (1) Напряжение питания РУ (Фаза1)
- (2) Напряжение питания РУ (Фаза2 при 380В, если 220В то «0»)
- (3) Напряжение питания для линейного контактора (Фаза 3)
- (4) На катушку линейного контактора.
- (5) Управляющая фаза Тали электрической.
- (6) Вверх, первая скор. (к катушке пускателя)
- (7) Вверх, вторая скор. (к катушке пускателя)
- (8) Вниз, первая скор. (к катушке пускателя)
- (9) Вниз, вторая скор. (к катушке пускателя)
- (10) Управляющая фаза передвижение тали и крана.
- (11) Вправо, первая скорость (к катушке пускателя)
- (12) Влево, первая скорость (к катушке пускателя)

- (13) Вправо/Влево вторая скорость(к катушке пускателя)
- (14) Дополнительный функция R1, первая скорость (к катушке пускателя)
- (15) Дополнительная функция R2, первая скорость (к катушке пускателя)
- (16) Дополнительная функция R1/R2, вторая скорость (к катушке пускателя)
- (17) Управляющая фаза, дополнительные контакты
- (18) Вперед, первая скорость (к катушке пускателя)
- (19) Назад, первая скорость (к катушке пускателя)
- (20) Вперед/Назад вторая скорость (к катушке пускателя)
- (21) Дополнительный контакт R0, используется для подключения сигнала (звонок).

Производитель: **GAIN ELECTRONIC CO., LTD.** 4F-1, NO.288-5, HSIN YA RD, CHIEN CHEN ZONE (806), KAOHSIUNG, TAIWAN (ROC)

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», 620141, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24

Заключение «РЧЦ ЦФО» №66-15/0014/3034 от 05.05.2015г.

Тел.: 8-800-250-88-91, (343)380-88-88

Office@SAGARADIO.RU WWW.SAGARADIO.RU