

Изготовлено под контролем инженеров т.м. Workmaster

Чжэцзян провел электроник анд техникал ко, ЛТД
Адрес : 7, Ши ли ганг, Хуанг лонг индустриал зон, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер и продавец: ООО "Флагман", Адрес: 350000,
Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 320/1. E-mail:
flagman.yuga@mail.ru

Внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией. Наибольшее число поломок и травм вызвано неправильной эксплуатацией.

Мировая гарантия

WORKMASTER
POWER FOR LIFE™

руководство пользователя

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

САИ-201
САИ-230

перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полного и правильно заполненного талона и кассового чека.
- При представлении изделия в разобранном виде.
- При несоблюдении покупателем правил инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.
- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций, повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных:
- неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании ионородных тел в вентиляционные отверстия изделия.
- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствует запись мастера в акте приема-передачи корпустел (определяется в полномочном сервисном центре).
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа деталей и аксессуаров.
- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
- При выходе из строя бытотраخيصающихся деталей, комплектующих и сменных приспособлений;
- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, потеря мощности, запахи газа и т.д.);
- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент ионородных тел, например, песка, камней и пр.;
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, вследствие несоответствия параметрам электропитания напряжению, указанному для данного инструмента;
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;
- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пилы, защитные стикеры и пр.), при внесении конструктивных изменений и конструкции (удлинение шпата питания);
- При отсутствии повреждения или изменения серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

A red MMA welding power source is shown with four numbered labels: 1 points to the top handle, 2 points to the front ventilation grille, 3 points to the rear output terminals, and 4 points to the front output terminals. Two black cables with red and black clamps are also shown next to the unit.