

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрическая сэндвичница Sinbo SSM 2513

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Напряжение: AC220-240В, 50/60Гц

Мощность: 750 Вт

Класс защиты от удара электрическим током: Класс 1

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании данного электроприбора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Прочтите все инструкции.
- Для дополнительной защиты в цепи питания в Вашей кухне, целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или кнопки.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сэндвичницу в воду или любую другую жидкость.
- Необходим строгий присмотр, когда устройство используется детьми или рядом с ними.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется, а также перед очисткой устройства. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед очисткой устройства.
- Не пользуйтесь каким-либо устройством с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как устройство вышло из строя или было каким-либо образом повреждено. Отнесите устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта, электрической или механической части.
- Чтобы снизить риск получения травмы, используйте только дополнительные аксессуары, рекомендованные производителем прибора.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не позволяйте шнуру свисать с острых краев стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
- Не ставьте на горячие газовые или электрические плиты или рядом с ними, а также в нагретую духовку.
- Хлеб может подгореть, поэтому не используйте устройство рядом или под горючими материалами, такими как занавески.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным персоналом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми с недостатком опыта и знаний (включая детей), если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Данное устройство не предназначено для детских игр.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Внутри нет деталей, для обслуживания пользователем. В случае неисправности, доставьте прибор в ближайший официальный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОДЖАРЕННЫЕ СЭНДВИЧИ

Примечание. Все модели могут быть сэндвичницами или вафельницами, но не контактными тостерами.

- При первом использовании протрите поверхность тостера кусочком влажной ткани, высушите ткань или салфеткой. Затем смажьте тостер маслом, маргарином или кулинарным жиром.
- Вставьте вилку в розетку.
- Закройте сэндвичницу и приготовьте сэндвич, пока сэндвичница нагревается.
- Когда сэндвичница будет готова примерно через 3 минуты, загорится индикатор температуры (зеленый).

- Полностью откройте сэндвичницу. Положите ломтик хлеба на нижнюю половину смазанной маслом.
 - Наполните сэндвич, прижав нижнюю половину сэндвичницы к столу.
 - Поместите ломтик хлеба в верхнюю половину смазанной маслом стороной вверх и осторожно соедините две части тостера-сэндвичницы вместе. Не закрывайте принудительно. Пар будет выбрасываться из отверстия между тостерами во время приготовления сэндвичей. Необходимо следить за тем, чтобы пальцы не соприкасались с горячими поверхностями и паром.
 - Зафиксируйте две половинки зажимом во время поджаривания.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время поджаривания индикатор температуры будет периодически включаться и выключаться, пока термостат поддерживает нужную температуру устройства. Готовьте только в закрытой сэндвичнице.
- Ваш сэндвич будет поджарен в течение 2-3 минут или дольше, в зависимости от вашего вкуса. Откройте тостер и достаньте сэндвич пластиковой или деревянной лопаточкой. Никогда не используйте металлический нож, так как это может повредить антипригарное покрытие.
 - Закройте крышку, чтобы сохранить тепло, пока не будете готовы поджарить следующий сэндвич.
 - Заготовьте дополнительные сэндвичи, если это необходимо, пока готовится один.
 - После использования выньте вилку из розетки.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Всегда разогревайте перед использованием. Подключите к розетке во время приготовления начинки.
- Для мягкой или жидкой начинки для сэндвичей используйте средний ломтик белого или черного хлеба. Если начинки мало, используйте хлеб для тостеров.
- Можно также использовать ароматизированное сливочное масло.
- Для придания аромата используйте бекон, смажьте им внешнюю поверхность хлеба.
- Можно использовать следующие гарниры для пикантных бутербродов, салата, мяты, кресс-салата, фаршированных половинок оливок, лука, помидоров и т. д.
- Чайная ложка сахара, посыпанная на внешнюю поверхность хлеба, делает сэндвич более хрустящим (особенно с фруктовой начинкой).

ОЧИСТКА

- После использования и перед очисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока устройство остынет.
- Протрите внутреннюю часть и края тостера кухонной салфеткой, впитывающим бумажным полотенцем или мягкой тканью.
- Если какую-либо начинку трудно удалить, налейте на тостер немного растительного масла и вытрите через 5 минут, пока загрязнений не станет мягким.
- Протирайте снаружи только слегка влажной тканью, чтобы избежать попадания в охлаждающие щели влаги, масла или жира.
- Не чистите внутреннюю и внешнюю поверхность абразивной губкой или стальной мочалкой, так как это может повредить покрытие.
- Для очистки устройства используйте только воду или рекомендованную жидкость. Не используйте никакие другие химические растворы для очистки устройства.

Не погружайте в воду или любую жидкость.

Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя на срок 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления.

Гарантийный ремонт может производиться только официальным сервисным центром. При предъявлении рекламации по гарантии необходимо предъявить оригинал товарного чека (с датой покупки).

Гарантия не действует в случаях:

- Обычный износ
- Неправильное использование, т.е. перегрузка прибора, использование не рекомендованных принадлежностей
- Применение силы, поломка, вызванные внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, например, подключение к неподходящей электросети или несоблюдение инструкций по установке
- Частично или полностью разобранный прибор

Окружающая среда

Значение перечеркнутого мусорного бака:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельные пункты сбора.

Свяжитесь с местным правительством для получения информации о доступных системах сбора на утилизацию.

Если электроприборы утилизировать на свалках, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанеся вред вашему здоровью и самочувствию.

При замене старых приборов новыми розничный продавец по закону обязан принять ваш старый прибор для утилизации бесплатно.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>