

SINBO SSM 2550 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЭНДВИЧНИЦА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электро-приборов необходимо соблюдать базовые меры безопасности, включая следующие:

- Прочитайте всю инструкцию
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки, или специальные выступы.
- Во избежание получения удара электрическим током, не погружайте кабель, вилку, или саму сэндвичницу в воду, или иную жидкость.
- Использование устройства рядом с детьми должно быть под присмотром.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Отсоедините устройство от сети, когда его не используете и перед очисткой. Дождитесь, когда устройство остынет перед тем как поднимать, демонтировать, или очищать устройство.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем, или вилкой, а так же при поломке и деформации устройства. В случае обнаружения неисправностей, отнесите устройство в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или механической регулировки.
- Во избежание риска повреждения устройства и получения травм, используйте аксессуары рекомендованные производителем.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не позволяйте кабелю свисать с краев стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
- Не ставьте на горячие газовые или электрические горелки или рядом с ними, а также в нагретую духовку.
- Данное устройство предназначено для подогревания хлеба, поэтому не используйте устройство рядом со шторами иными легко воспламеняющимися предметами и горючими материалами.
- В случае обнаружения повреждений кабеля, его необходимо заменить у производителя, или официального сервисного агента, или квалифицированного специалиста, во избежание возникновения опасности.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными умственными, сенсорными и когнитивными способностями, а так же людьми с недостаточным количеством опыта и знаний обращения с устройством, без присмотра и предварительного инструктажа лицом, который несет ответственность за их безопасность.
- Не допускайте детей к играм с данным устройством.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Данное устройство предназначено только для частного домашнего использования. Внутри устройства нет деталей, которые мог бы обслуживать пользователь самостоятельно. При необходимости, верните прибор в ближайший специализированный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Рабочая поверхность - пластины
- * Рабочая поверхность с гранитным покрытием
- * Две лампочки контролируемые термостатом
- * Термостойкий корпус
- * AC220-240V, 50/60Гц, 1500Вт

КАК ПРИГОТОВИТЬ СЭНДВИЧ С ПОДЖАРЕННЫМ ХЛЕБОМ

Примечание: все модели имеют функционал сэндвичницы, или вафельницы, но не гриля.

- При первом использовании протрите поверхность пластины кусочком влажной ткани, сухой тканью или салфеткой. Затем смажьте форму маслом, маргарином или кулинарным жиром.
- Вставьте вилку в розетку.
- Закройте сэндвичницу и приготовьте начинку, пока пластины нагреваются.
- Когда сэндвичница будет готова примерно через 3 минуты, загорится индикатор температуры (зеленый).
- Полностью откройте сэндвичницу. Положите ломтик хлеба на нижнюю пластину, смазанной маслом.
- Наполните будущий сэндвич, прижимая начинку к хлебу.

- Поместите ломтик хлеба в верхнюю пластину и осторожно соедините две части сэндвичницы вместе. Не применяйте усилие для соединения пластин. Во время готовки, будет выходить пар из отверстий между пластинами. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства и пару.

- Зафиксируйте пластины защелкой во время готовки.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы индикатор температуры будет периодически включаться и выключаться, пока термостат поддерживает нужную температуру прибора. Готовьте только с закрытыми металлическими пластинами.

- Ваш сэндвич будет поджарен в течение 2-3 минут или дольше, в зависимости от вашего вкуса. Откройте пластины и достаньте сэндвич пластиковой или деревянной лопаточкой. Никогда не используйте металлический нож, так как это может повредить антипригарное покрытие.

- Держите пластины соединенными, чтобы сохранить тепло, пока не будете готовы поджарить следующий сэндвич.

- Приготовьте дополнительные сэндвичи, если это необходимо, пока готовится один.

- После использования устройства, отсоедините его от сети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Всегда предварительно прогревайте устройство перед использованием. Подсоедините устройство сети во время приготовления начинки.

- Для нежной и влажной начинки используйте белый или черный хлеб средней нарезки. Если используете маленькое количество начинки, используйте тостерный хлеб.

- Так же можно использовать ароматизированное сливочное масло.

- Для ароматизации вашего блюда используйте бекон, предварительно смазав его жиром хлеб.

- Для пикантных бутербродов можно использовать салат, мяту, кресс-салат, фаршированные половинки оливок, лук, помидоры и т.д.

- Чайная ложка сахара, посыпанная на внешнюю поверхность хлеба, делает бутерброд более хрустящим (особенно с фруктовой начинкой).

ОЧИСТКА

- После использования и перед очисткой отсоедините устройство от сети и дождитесь пока устройство остынет.

- Протрите внутреннюю сторону и края пластин кухонными салфетками, мягкой бумагой или тканью.

- Если к пластинам прилипла начинка, протрите поверхности растительным маслом и через 5 минут протрите мягкой тканью, или бумажной салфеткой.

- Протирайте наружную поверхность только слегка влажной тканью, чтобы избежать попадания влаги, масла и жира в охлаждающие щели.

- Не очищайте внутренние и верхние поверхности абсорбирующими материалами или металлическими инструментами, чтобы избежать повреждения поверхностей.

- Используйте только воду или рекомендованные жидкости для очистки устройства. Не используйте иные химические чистящие средства.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ, ИЛИ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ.

Гарантийная информация

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя на срок не менее 2 лет, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала или производственные.

Гарантийный ремонт может производиться только официальным сервисным центром.

При предъявлении рекламации по гарантии необходимо предъявить оригинал товарного чека (с датой покупки).

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Обычный износ

- Неправильное использование, т.е. перегрузка прибора, использование не одобренных принадлежностей

- Применение силы при работе с устройством, повреждения, вызванные внешними воздействиями

- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, например, подключение к неподходящей электросети или несоблюдение инструкций по установке

- Частично или полностью разобранный прибор

Защита окружающей среды

Значение перекрестного мусорного бака:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельные пункты сбора.

Свяжитесь с вашим местным правительством для получения информации о доступных системах сбора утилизации.

Если электроприборы выбрасываются на свалки или мусорные урны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанеся вред вашему здоровью и благополучию.

При замене старых приборов новыми розничный продавец по закону обязан принять ваш старый прибор для утилизации как минимум бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>