

# **SINBO SSM 2549 ТОСТЕР-СЭНДВИЧНИЦА**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании данного электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности и безопасности:

- Прочтите все инструкции.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или прихватки.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство для приготовления сэндвичей в воду или любую другую жидкость.
- При использовании любого прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор взрослых.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Вынимайте вилку из розетки, когда он не используется, а также перед чисткой прибора. Дайте полностью остыть перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Доставьте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
- Чтобы снизить риск получения травм, используйте только дополнительные приспособления, рекомендованные производителем прибора.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не позволяйте шнуру свисать с острых краев стола или прилавка и не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не ставьте на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
- Хлеб может подгореть, поэтому не используйте прибор вблизи или под горючими материалами, такими как занавески.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также отсутствием опыта и знаний, если только они не находятся под надзором взрослых или лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

### **СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Внутри нет деталей, требующих обслуживания пользователем. В случае возникновения неполадок, доставьте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- \* Рабочие поверхности с гранитным покрытием
- \* Две контрольные лампы над процессом приготовления
- \* Корпус устойчивый к нагреванию
- \* Напряжение: AC220-240V, 50/60Hz,
- \* Мощность: 750 Вт
- \* Класс защиты от поражения током: Класс 1

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ТОСТОВ И СЭНДВИЧЕЙ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная модель может использоваться в качестве тостера, сэндвичницы или вафельницы, но не в качестве контактного гриля.

- При первом использовании протрите рабочие поверхности куском влажной ткани, сухой тряпкой или салфеткой. Затем смажьте их сливочным маслом, маргарином или кулинарным жиром.
- Вставьте вилку в розетку.
- Закройте тостер для приготовления и приготовьте заготовку, пока тостер разогревается.
- Когда устройство для приготовления сэндвичей будет готово примерно через 3 минуты, загорится индикатор температуры (зеленый).
- Полностью откройте тостер. Положите ломтик хлеба на нижнюю половину так, чтобы смазанная маслом сторона была прижата к валику.
- Наполните бутерброд, вдавливая нижнюю половину в валик.
- Положите ломтик хлеба в верхнюю половину намазанной маслом стороной вверх и аккуратно закройте обе части тостера вместе. Не закрывайте с силой. Во время приготовления бутербродов из отверстия между валиками будет выходить пар. Необходимо следить за тем, чтобы пальцы не соприкасались с горячими поверхностями и паром.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** во время жарки индикатор температуры будет включаться и выключаться, это означает что термостат поддерживает нужную температуру в приборе. Готовьте только при закрытой крышке.

- Ваш бутерброд будет поджарен в течение 2-3 минут или дольше по вашему вкусу. Откройте тостер и достаньте сэндвич пластиковой или деревянной лопаткой. Никогда не используйте металлический нож, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Закройте крышку, чтобы сохранить тепло до готовности следующего бутерброда.
- При необходимости приготовьте дополнительные бутерброды или тосты, пока один из них готовится.
- После использования выньте вилку из розетки.

## **СОВЕТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

- Всегда разогревайте тостер перед использованием
- Для мягкой или жидкой начинки для бутербродов используйте средний ломтик хлеба, белого или коричневого цвета. Если начинки мало, используйте поджаренный хлеб.
- Можно также использовать ароматизированное сливочное масло.
- Для придания аромата используйте посыпку беконом, смажьте ею внешнюю поверхность хлеба.
- Рекомендуемые гарниры для пикантных бутербродов: листья салата, мята, кресс-салат, фаршированные половинки оливок, лук, помидор и т.д.

- Чайная ложка сахара, посыпанная на внешнюю поверхность хлеба, делает бутерброд более хрустящим (особенно с фруктовой начинкой).

#### **Очистка тостера**

- После использования и перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- Протрите внутреннюю часть и края рабочих поверхностей влажным, впитывающим бумажным или нетканым полотенцем, или мягкой тканью.
- Если какую-либо начинку трудно удалить, налейте на форму немного растительного масла и вытрите через 5 минут, когда начинка размякнется.
- Протрите внешнюю поверхность только слегка увлажненной тканью, чтобы убедиться, что влага, масло или жир не попали в охлаждающие пазы.
- Не чистите внутреннюю и наружную поверхность абразивной губкой или проволочной щеткой, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Для чистки прибора используйте только воду или рекомендованную жидкость. Не используйте для чистки прибора никаких других химических растворов. Не погружайте устройство в воду или какую-либо другую жидкость.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель предоставляет гарантию на 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления.

Гарантийный ремонт может выполняться только авторизованным сервисным центром.

При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал товарного чека или счета-фактуры (с указанием даты покупки).

Гарантия не распространяется на случаи:

- Нормальный износ
- Неправильное использование, например, перегрузка прибора, использование не одобренных аксессуаров
- Применение силы, ущерб, причиненный внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, например, подключением к неподходящей сети или несоблюдением инструкций по эксплуатации, использование в профессиональных и коммерческих целях
- Частично или полностью разобранные приборы

### **ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ**

#### **Особенности реализации и утилизации**

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

#### **Соответствие техническим регламентам**

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».  
Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в местах продаж.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>