

SINBO SHB 3106 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЙ ВИД

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Турбо кнопка для максимальных оборотов,
2. Моторный блок,
3. 4 ножа измельчителя из нержавеющей стали,
4. Защитная крышка,
5. Чаша измельчителя



Техническая характеристика

Модель: SHB 3106

Рабочее напряжение: AC220-240V, 50/60Hz

Класс защиты от поражения током: Класс II

Максимальная мощность: 400 W

Максимальное время непрерывной работы: 1 минута

Для того, чтобы безопасно использовать продукт и знать все его, внимательно прочитайте Руководство пользователя.

- Что еще более важно, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.
- Прибор можно использовать только в соответствии с этими инструкциями.
- Сохраните эти инструкции в качестве справочного материала.
- Если прибором пользуется другой человек, пожалуйста, дайте ему/ей эти инструкции.

Назначение и использование

Многофункциональный измельчитель можно использовать только для измельчения пищевых продуктов и перемешивания сливок.

Прибор специально разработан для использования в домашних условиях.

Прибор предназначен для использования только в помещении.

Этот прибор не следует использовать в коммерческих целях.

Предупреждение! Не используйте прибор для измельчения твердых продуктов, таких как замороженные продукты, кости, кокос, зерна, кофейные зерна.

Предупреждение о безопасности:

- Упаковочные материалы не предназначены для игр детей. Детям не следует разрешать играть с пластиковыми пакетами. Существует риск удушья.
 - Этим прибором не должны пользоваться дети. Чисткой и техническим обслуживанием не должны заниматься дети. Детей следует держать подальше от прибора и кабеля питания.
 - Этим прибором могут пользоваться люди с физическими или умственными недостатками или люди, у которых недостаточно опыта или понимания, если они проинформированы о том, как безопасно использовать прибор, если они находятся под контролем и знают о возможных рисках.
 - Этот прибор ни в коем случае не следует использовать рядом с ванной, душем, раковиной и т.д.
 - Моторный блок, кабель питания и основную вилку следует хранить вдали от воды.
 - Защитите моторный блок от воды и сырости.
 - Если моторный блок намокнет, немедленно выньте вилку из розетки. Проверьте прибор перед повторным использованием.
 - Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
 - Если прибор попал в воду, немедленно выньте вилку из розетки. Перед повторным использованием прибора убедитесь, что он безопасен.
 - Чтобы жидкость не попала в моторный блок, наполните резервуар максимум 200 мл жидкости.
 - Когда прибор будет полностью собран, снова подключите его к розетке.
 - Вставьте основной штекер в правильно собранный, соответствующий характеристикам измерительного листа и напряжению и легкодоступный штекер. После включения прибора в розетку до вилки должно быть легко добраться.
 - Убедитесь, что кабель питания не поврежден острыми краями и нагревом. Не наматывайте кабель на прибор.
 - Даже после выключения прибора подключение к кабелю питания все еще сохраняется. Чтобы отключить его, выньте вилку из розетки.
 - Во время использования прибора следите за тем, чтобы кабель питания не был сжат или раздавлен.
- * Вынимая вилку из розетки, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Отсоедините штекер от розетки, если вы не используете прибор, перед сборкой или разборкой прибора, во время чистки и во время грозы.
 - Если на приборе или кабеле питания имеются видимые повреждения, не используйте прибор.
 - Не модифицируйте изделие, чтобы избежать каких-либо рисков. Кроме того, не меняйте кабель питания самостоятельно. Ремонт должен выполняться только Ремонтным центром или квалифицированным мастером.
 - Лезвия острые! Держите нож осторожно. При ручной мойке вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы вы могли легко видеть ножи.
 - Не запускайте прибор без чаши.
 - **После выключения прибора лезвие все еще продолжает вращаться. Подождите, прежде чем снимать крышку резервуара.**
- Максимальный объем обрабатываемых твердых продуктов не более 350 мл.

- Максимальный уровень наполнения для жидкостей (например, сливок) составляет 200 мл.
- Прибор рассчитан на непрерывную работу максимум в течение 1 минуты без какого-либо вмешательства. После этого прибор следует держать выключенным при комнатной температуре до тех пор, пока он не остынет.
- Во избежание любых повреждений, которые могут возникнуть в приборе, если нож не вращается или вращается медленно, немедленно прекратите использование прибора.

Выньте вилку из розетки и проверьте, нет ли чего-нибудь, что закупоривает резервуар, или пища слишком твердая. Кроме того, проверьте, правильно ли собран прибор.

- Не запускайте прибор, когда он пуст, так как это может привести к чрезмерному нагреву двигателя.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте твердые или абразивные чистящие средства.

Лезвия измельчителя.

Область применения

Лезвия измельчителя используются для измельчения твердых продуктов, таких как лук, помидоры, морковь, сыр, орехи, фрукты

Приготовление пищи

• Использование

- уровень наполнения чаши измельчителя не должен превышать максимум 350 мл для твердых продуктов, или что составляет максимум 200 мл для жидкостей.
- Вымойте продукты.
- Нарежьте продукты кубиками (примерно 2-3 см)
- Снимите внешнюю скорлупу или оболочку с ореха. При желании можно использовать внутреннюю скорлупу, например, с миндалем.
- Удалите корни растений.
- Удалите из мяса кости, удалите нервы и кожу.

Рабочий лист

Компонент	Рекомендуемая загрузка	Рекомендуемый режим обработки/время
Лук репчатый	100 г	режим Pulse/TURBO
Чеснок зубчиками	100 г	режим Pulse/TURBO
Грецкий орех	50 г	2 x 8 секунд режим TURBO
Миндаль орех	50 г	1 x 10 секунд (крупно) 1 x 30 секунд (мелко) режимTURBO
Сыр (как Гауда холодный)	100 г	4 x 15 секунд режим TURBO
Салами	130 г	3 x 5 секунд режим TURBO
Порезанное мясо (примерно кусочки 2 см)	250 г	3 x 12 секунд режим TURBO
Морковь	100 г	3 x 5 секунд режим Normal
Сухофрукты	130 г	4 x 15 секунд режим TURBO
Кубики льда	100 г	режим Pulse/TURBO

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанное время и скорость процедуры являются общей информацией.

- Фактическое время может отличаться в зависимости от количества продуктов и их плотности.

Сборка изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не заполняйте чашу на максимальном уровне, так как режущее лезвие может заблокировать емкость в зависимости от плотности и консистенции продуктов.

Обратите внимание на инструкции для различных продуктов в этом разделе "**Рабочий лист**".

1. Снимите моторный блок и защитную крышку с чаши измельчителя.
2. Установите лезвия на вал моторного блока.
3. Выложите подготовленные продукты в чашу измельчителя.
4. Установите защитную крышку, на чашу измельчителя и сопоставьте углубления с пазами, затем поверните крышку по часовой стрелке, пока она не будет установлена полностью. Установите сверху моторный блок.
5. Подключите вилку в подходящую розетку в соответствии с приведенными техническими данными.

Измельчение продуктов

- Для нормальной скорости (Norm) нажмите на моторный блок, а затем снова отпустите его.
- Для достижения высокой скорости также нажмите кнопку TURBO.
- PULSE это запуск коротким импульсом нажатием на корпус (1 импульс: примерно 1 секунда) Длина и количество импульсов зависят от количества продуктов и их пригодности. Проверьте данные, указанные в разделе "Рабочий лист".
- Проверьте результат. Если продукт не измельчен должным образом:
 - Выньте вилку из розетки, извлеките моторный блок и тщательно встряхните чашу измельчителя.
 - Если продукт прилип к емкости, поверните защитную крышку против часовой стрелки и выньте ее. Используйте лопатку и придавите кусочки продукта вниз.
 - Снова вставьте вилку в розетку и перед запуском соедините детали вместе.

Чистка прибора

Очистите прибор перед первым использованием.

- Перед чисткой прибора выньте вилку из розетки.
- Моторный блок, кабель питания и основную вилку следует хранить вдали от воды.

При ручной мойке вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы вы могли легко видеть ножи.

Не используйте твердые или абразивные чистящие средства.

Разборка прибора

1. Выньте вилку из розетки.
2. Снимите моторный блок.
3. Поверните защитную крышку против часовой стрелки и выньте ее.
4. Снимите крышку чаши измельчителя.
5. Осторожно выньте режущее лезвие из резервуара.

Как правильно чистить

1. При необходимости протрите моторный блок и кабель питания влажной тряпкой. Подождите, пока моторный блок высохнет, прежде чем использовать его снова.
2. Вымойте все принадлежности вручную, за исключением моторного блока.
3. Подождите, пока все его детали высохнут, прежде чем снова использовать прибор или убрать его.

Хранение

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Во избежание несчастных случаев не следует оставлять вилку включенной в розетку.

- Храните прибор вдали от высокой температуры и влаги.

Данное устройство предназначено только для домашнего индивидуального использования и аналогичных, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- дачи и фермерские дома;
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;

Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора.

Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

Если кабель питания поврежден, чтобы не подвергаться опасности, он должен быть заменен изготовителем, ремонтной мастерской или лицом с аналогичной квалификацией.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>