

SINBO SHB 3113 БЛЕНДЕР НАСТОЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:
2. Прочтите инструкции перед использованием устройства.
3. Этим прибором не должны пользоваться дети. Пожалуйста, храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.
4. Без сопровождения лица, ответственного за их безопасность, или проинструктированного о безопасном использовании и связанных с ним рисках, прибором не следует пользоваться взрослым с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без соответствующей информации или опыта.
5. Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или любые другие жидкости.
6. Когда прибор не используется или перед разборкой и чисткой отключите его от сети.
7. Не рекомендуется использовать адаптеры или удлинители. Оборудование и приспособления рекомендуется использовать в соответствии со стандартами безопасности. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, убедитесь, что ваша электрическая сеть безопасна.
8. Не допускайте соприкосновения шнура питания с острыми предметами.
9. Во время работы прибора, чтобы снизить риск получения травм или избежать повреждения блендера, держите руки и кухонные инструменты подальше от чаши и ножей. Лопатку можно использовать только тогда, когда блендер не работает.
10. Лезвия острые. Проявляйте осторожность. Всегда используйте блендер с закрытой крышкой.
11. Не используйте прибор без каких-либо продуктов питания или жидкости в нем.

БЛЕНДЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Перед началом эксплуатации данного прибора, пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции.

- Данное устройство не должно использоваться лицами с физическими, чувственными или умственными недостатками (включая детей) без присмотра или распоряжения кого-либо, кто может взять на себя защиту и ответственность за безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях и аналогичных условиях:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах или других рабочих зонах;
 - в частных и фермерских домах и дачах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях или других местах размещения;
- Храните прибор и его кабель в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
- Устройство предназначено для работы с отдельной системой управления или внешним таймером.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Крышка чаши
2. Стеклоянная чаша
3. Рабочие ножи из нержавеющей стали
4. Корпус из нержавеющей стали
5. Селектор-переключатель режимов
6. Экспресс окно для закладки продуктов без остановки блендера
7. Универсальный измельчитель

Особенности и преимущества

- 1,5 л стеклянная чаша
- Экспресс окно для закладки продуктов без остановки блендера
- Съёмная и моющаяся лопасть миксера из нержавеющей стали, состоящая из 6 частей
- Эксклюзивные лезвия из нержавеющей стали для колки льда
- Функция приготовления смузи
- Функция приготовления супа
- Функция приготовления кофе со льдом
- Корпус из нержавеющей стали
- Мгновенный старт и 5 доступных скоростей работы
- Прозрачная крышка
- Система защиты от перегрева
- Нескользящая основа
- Максимальные обороты : 18000 об/мин
- Рабочее напряжение : AC220-240 В, 50/60 Гц,
- Максимальная мощность 600 Ватт
- Класс защиты от поражения током: 2 Класс

ВНИМАНИЕ!

Значения, указанные в приборе или сопроводительных документах к нему, являются лабораторными показаниями в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут отличаться в зависимости от использования и условий окружающей среды.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием все части блендера должны быть тщательно очищены. (См. раздел: Очистка).

Руководство по использованию блендера

- 1 Поместите стеклянную чашу на корпус, закрепите ее на валу двигателя, который находится на корпусе редуктора под чашей.
- 2 Положите овощи и фрукты в чашу и закройте крышку, поверните селектор в нужное положение, прибор начнет свою работу.
- 3 Для предварительного перемешивания выберите режим “ИМПУЛЬС”(Pulse) 3-5 раз и выберите желаемую скорость “1” или “2”, в зависимости от количества и типа продуктов могут использоваться различные варианты скорости, используйте уровень скорости “1-2” для более мягких материалов с меньшим количеством и “3-5” уровень скорости для более твердых и объемных материалов.
4. Фрукты и овощи, подлежащие обработке, должны быть разрезаны на части размером 2 x 2 см. Снимите крышку с чаши, чтобы следить за обрабатываемыми продуктами или для добавления следующих ингредиентов.
- .5. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети.

Использование измельчителя универсального

1. Поместите необходимые ингредиенты в камеру измельчения, защелкните камеру измельчения так, чтобы штифты на ней поместились в паз основания измельчителя, и поверните камеру по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.
2. Снимите чашу блендера с корпуса и, убедившись, что шестерня под чашей правильно установлена на валу двигателя, теперь на корпусе установите универсальный измельчитель вместо блендерной чаши.
3. Для предварительного измельчения выберите режим “ИМПУЛЬС”(PULSE) 3-5 раз и выберите селектором желаемую скорость работы на “1” или “2”, в зависимости от количества и свойства ингредиентов могут использоваться различные варианты скорости, используйте уровень скорости “1-2” для более мягких продуктов с меньшим количеством и “2-3” уровень скорости для более твердых и объемных продуктов.
4. После завершения работы, выключите прибор и отсоедините его от сети.

Регулировка оборотов

“1-2” — это легкие обороты для использования с жидкими ингредиентами.

“3-5” — это более интенсивный уровень для смешивания жидких и твердых ингредиентов.

“P” - для разбивания льда и для нанесения сильного удара. (Пожалуйста, не кладите в кувшин более 4 кусочков льда).

После использования блендера всегда переключайте клавишу в положение “0” и отключайте прибор от сети.

Во избежание неисправности двигателя не используйте его более 3 минут без перерыва.

Полезные советы

- Чтобы получить наилучшие результаты при приготовлении пюре из твердых продуктов, вместо того чтобы наполнять чашу чрезмерным количеством продуктов, кладите мелко нарезанные продукты по одному за раз.
- Если вы обрабатываете твердые продукты, сначала нарежьте их на более мелкие кусочки (2-3 см).
- Когда вы смешиваете твердые и жидкие продукты, начинайте обработку с небольшого количества жидкости. Затем откройте крышку и постепенно добавляйте больше жидкости.
- Из соображений безопасности не наливайте в чашу горячую воду с температурой выше 60°C.
- При смешивании твердых и очень густых жидких продуктов рекомендуется использовать блендер в импульсном режиме.

Не погружайте блок двигателя в воду. Протирайте только влажной тканью, а затем вытрите сухой тканью.

Чистка и уход за прибором

ПЕРЕД ЧИСТКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ

1. Чтобы очистить чашу блендера, частично наполните ее теплой водой. Затем нажмите кнопку PULSE в течение нескольких секунд.

Достаньте чашу и промойте ее водой. Извлеките держатель для лезвия, повернув его против часовой стрелки, и тщательно очистите. После мытья, пожалуйста, протрите блендер влажной тканью, а затем высушите сухой тканью. Не забудьте установить шайбу в качестве крепежного паза для лезвия.

2. Перед снятием двигателя (с основания) убедитесь, что чаша пуста.

3. Не мойте моторный блок водой, протирайте только сухой тканью.

4. Предупреждение: Соблюдайте осторожность во время чистки, лезвия острые.

Перед снятием фиксирующей шайбы убедитесь, что стеклянная чаша полностью пуста. Соблюдайте осторожность при мытье лезвий. Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Не роняйте изделие,
- Убедитесь, что оно не пострадает от воздействия,
- Следите за тем, чтобы блендер не был раздавлен или помят,
- Если прибор принесен из холодной среды, выдержите его 2 часа при комнатной температуре перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>